

### ファクシミリ 取扱説明書 **MFC-7400J**

基本の準備と設定だけですぐ使えます。



## やりたいこと 目 次

やりたいこと別の一覧があります。

※ 🕦 ページをご覧ください。

### MFC-7400J専用 **50 0120-143410**

この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、上記フリーダイヤルにお気軽にお申し付けください。 受付時間 午前10:00~11:45 午後1:00~5:00 営業日 月曜日~金曜日 (土日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます)

#### 添付ソフトウェア (Presto!™PageManager/MaxReader) お客様窓口

ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 受付時間 午前10:00~12:00 午後1:00~5:00

(土日・祝日を除く)

### 安全にお使い頂くために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとう でざいます。

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性がある内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

	特定しない 禁止事項	分解し いけま		水に濡ら		火気に近づけ <sup>-</sup> はいけません	۲
0	特定しない 義務行為		電源プラ	い	アース	くをつないで さい	
<u></u>	特定しない 危険通告	Ą	感電の危めます		火災の ありa	D危険が ます	

- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、フリーダイヤル 0120-143410 へお申し付けください。
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●このファクシミリの設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもとになりますので絶対にお止めください
- ●取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ購入できます。

本機をいつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、次の点にご注意ください。「警告・注意事項」をよくお読みいただき、お守りください。


#### ◆電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



#### 警告

電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。



国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き 差ししないでください。



電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本体(金属でない部分)を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をの せたり、引っぱったり、たばね たりしないでください。



タコ足配線はしないでくださ い。



感電や火災防止のため、電源 コード及び3極2極変換アダ プタ(日本国内でのみ使用可) は、必ず付属のものを使用して ください。 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。付属の電源 コードは、保護接地端子のある 3極の電源コンセントに接続するか、付属の3極。2極変換アダプタ(日本国内でのみ使用可)を使用して、電源コンセントの保護接地端子に変換アダプタのアース線を確実に接続してください。



保護接地線のない延長用コード を使用しないでください。保護 動作が無効になります。







#### 注意

おり願い

雷がはげしいときは、電源 コードをコンセントから抜い てください。 また、電話機コードを本機から抜いてください。





電源コードはコンセントに確 実に差し込んでください。





#### ◆このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



#### 警告

#### 湿度の高い場所


ふろ場や加湿器のそばなど。



#### アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧(雷など)がかかったとき本機を守るため、できるだけアース線を取り付けてください。取り付け方については、9 ページの「本体を接続する」を参照してください。

- ■取り付けられるところ
- ●電源コンセントのアース端子 ●銅片などを65cm以上、地中に
- 型めたもの ●設置工事(第3種)がおこなわれ ている設置端子
- ■絶対に取り付けてはいけない ところ
- ●電話専用アース線
- ●辭雷針







### 注意

#### 温度の高い場所

直射日光の当たるところ、 暖房設備のそばなど



#### 不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたと ころなど



#### 油飛びや湯気の当たる場所

調理台のそばなど



### お 願 い

#### いちじるしく低温な場所

製氷倉庫など



#### 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー こたつなど




#### 高温、多湿、低温の場所

本機をお使いいただける環境 の範囲は次のとおりです。

温度: 10~35℃ 温度: 20~80% (結露なし)

#### 壁のそば

このファクシミリを正しく使用し性能を維持するために設置スペースを確保してください。



#### 傾いたところ

水平な机、台の上に設置してください。傾いたところに置くと正常に動作しない場合があります。



#### ◎急激に温度が変化する場所

- ◎風が直接あたる場所(クーラー、換気口など)
- | ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い | 場所
- ◎換気の悪い場所
- ◎揮発性可燃物やカーテンに 近い場所

#### 電波障害時の対処

近くに置いたラジオへ雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなくなる場合があります。 その場合は電源コードをコンセントから1度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。

- ・本体をテレビから遠ざける。
- 本体またはテレビなどの向きを変える。
- ・本体をコードレス電話の親機から遠ざける。



#### ◆もしもこんなときには

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントか ら抜いてください。



#### 警告

### 煙が出たり、へんなにおいがしたとき すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対にお止

めください。





#### 内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店 にご相談ください。



#### 本機を落としたり、キャビネットを破損し たとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。





#### 内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。





#### ◆その他のご注意

故障や火災、感電の原因となります



#### 警告

#### 分解しないでください。

法律で罰せられることがあり ます。



#### 改造しないでください。

修理などは販売店にご相談く ださい。法律で罰せられること があります。



#### 本機の上に水、薬品などを 置かないでください。





### 注意

長期不在するときは電源 コードをコンセントから抜 いてください。




#### 火気を近づけないでくださ い。

故障や火災・感電の原因となり ます。



#### アース線について

万一漏電した場合の感電防止や 外部から雷などの電圧がかかっ たときに本機を守るため、アース 線を取り付けてください。



#### お 願 い

落下、衝撃を与えないで ください。



動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。



原稿および用紙排出の妨げ になりますので本体前方に は物を置かないでください。



このファクシミリの上に重い物を置かないでください。



室内温度を急激に変えないで ください。

装置内部が結露するおそれがあります。 ノー く



指定以外の部品は使用しないでください。



本機に貼られているラベ ル類ははがさないでくだ さい。

梱包されている部品は必ず取り付けてください。

海外通信をご利用になるとき 回線の状況により正常な通信が できない場合があります。



NTTの支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りのNTTの支店、営業所へご相談ください。(116番)



#### ◆停電がおきたときは

#### お 願 U

停電時にはデータの種類によってただちに消去されるデー 夕があります。

消去されないデータ ・ワンタッチダイヤル

- ・短縮ダイヤル
- ・グループダイヤル ・各種登録・設定の内容

消去されるデータ

- ・送信メモリー文書
- 通信管理レポート
- ・受信メモリ文書

#### 無停電復旧時について

1 時間以上停電が続いた場合 は、日付の再設定をしてください。

#### 停電中はファクスの送受信ができません。

外付電話機は機器によって使用できます (外付電話機の取扱説明書をご覧くださ い)。本機の機能はすべて使用できなくな ります。



#### ◆記録紙について

#### お 願 11

#### 使用する記録紙にはご注意ください


しわ、折れのある紙、湿っている紙などは使用しないでください。







保管は直射日光、高温、 高湿を避けてください。



### **MEMO**

### 本書の上手な使い方

このページは本書を有効にご活用いただくためのご案内のペー ジです。実際の操作とは関係ありませんのでご注意ください。

音量を調節する ◀

<u>このページで案内する内容です。</u>

具体的な操作内容です。

キータッチ音量を変える〔キータッチ&ブザー音量〕

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」とキー タッチ音が鳴ります。その音量を変更します。

4)を押します。

4. キ<del>ー</del>タッチオンリョウ

\*1 キータッチ音量は、3 種類 (OFF、ショ 🔪 ウ、ダイ)の内から選びます。お買い 上げ時は「ショウ」になっています。 ✓

● OFF (キーサッチ音なし)を選んでも、

エラーのときは鳴ります。

で音量を選択します。\*1

キータッチオンリーウ :ダイ

実際に操作する内容です。

左側の操作をすると表示さ れるディスプレイです。

操作に関連する補足説明です


文中に番号がある項目は番 号順に操作してください。

### コピーをする

**4.** 

●一般的に青い色の原

を押して操作は終了です。



- **原稿を裏向きにセットする ▼1.** ADF (自動原稿送り装置) にコピーした い原稿を〔裏向き〕にセットします。
  - **2.** 「モノクロ / カラーコピー | ボタンを押 します。
  - 3. 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
  - 4. 「ダイヤル」ボタンでコピー枚数を設定 します。
  - **5.** 「モノクロ / カラーコピー」ボタンを押 します。

注) 2 で押した同じボタンを押す。

関連する項目への参照 ページの案内です。

- ADFには一度に20枚までセットでき ます。
- ●コピーの詳細は下記をご参照くださ

拡大・縮小コピー オプションコピー

P. 113

単色コピー P. 122

ご利用になる上で必 ず実行して頂きたい

項目です。【重要】

制限事項等の情報です

●ダイヤルボタンなどを押したとき

注意すべき点、

「ピットとキータッチ音が鳴ります。

メモ

検索が簡単です。

**三** 

### メモリーフル表示に注意

最初のページで「メモリーフル」が表示さ れたときは「停止」ボタンを押してく ださい。2枚目以降のときは、 」よ。ティックを押すか、「停止」ボタンを押し

して中断することができます。

直接操作には関係が少ない が覚えておきたい情報です。



こんな時には………

★送信できないときは

実際の操作上で起こりうる問 題点を解決するヒントです。

### やりたいこと目次 - 1


#### あなたの「○○したい」から該当ページを参照できます。

#### ファクス

●簡単に送信したい。 (短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤ ル、電話帳) P. 43




●きちんと送信できたか確認したい。 (通信管理レポート) P. 103




●複数の相手に同じ文書をまとめて 送信したい。

(同報送信) P. 61



●指定した時刻に送信したい。 (タイマー送信) P. 67



●画質を調整したりカラーで送信 したい。 P. 55



●自動で受信したい。P. 71




●送付書を付けて送信したい。

P.57

TO:	
FROM: FAX: TEL:	^'~>' オクリマス
:אלאב	

●外出先で受信したい。 (ファクス転送) P.91



### プリンタ (プリンタを使用するにはドライバのインストールが必要です。P. 151)

●プリンタとして使いたい。



●パラレルケーブルを接続したい。 P. 155



● USB ケーブルを接続したい。 Windows® の方 P. 155 Macintosh® の方 P. 155



スキャナ (スキャナを使用するにはドライバのインストールが必要です。P. 151)

●文字や写真をそのまま PC データ にしたい。(PCスキャン)

P. 201



こんなときは……

★各機能をご利用になる前に「ご使用前の準備」を必ずお読みください。

おぼえておきましょう ●プリンタスキャナとしてご利用になるにはお使いのコンピュータにドラ イバのインストールが必要です。

ので前に用

進備を

**する** ファクスを

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ

お 日常の


ときには

・用索語引集

### やりたいこと目次 -2

### コピー


●縮小/拡大コピーしたい。 Pariti




●効率よく複数部コピーしたい。 ソートコピー スタックコピー

P. 109







●画質をきれいにコピーしたい。 P. 1111



●複数の文書を 1 枚にコピーしたい。 (2in1,4in1) P. 117




●画質を明るく(暗く)したい。 P. 115



●たくさんの文書を連続コピーしたい。 (ADF 自動原稿送り装置) P. 109




●ハガキにコピーしたい。P. 119



### ビデオプリント

Œ

●ビデオの画像をプリントしたい。



### フォトキャプチャープリント

●デジタルカメラのメディアカード からプリントしたい。P. 135



(おぼえておきましょう) ●コピーが禁止されているものがあります。ご注意ください。 P. 107



こんなときは…

★各機能をご利用になる前に「ご使用前の準備」を必ずお読みください。

## 目 次

	_
	=
1-1	_

安全にお使いいただくために	D
本書の使い方	ğ
やりたいこと目次(あなたの「○○したい」から該当ページを参照できます。)	Đ
目次	Ð
1章 操作パネル	
各部の名称とはたらき	1
2章 で使用前の準備	
	_
1. 商品を確認する	
2. 記録紙の種類と規格	
3. 本体を接続する	
4. 回線種別の自動設定1 5. 手動で回線種別の設定をする1	
5. 于勤で回線種別の設定をする 6. インクカートリッジを取り付ける	
6.イングカートリッシを取り付ける 7.文字入力をする	
7. 又子入기でする	
8. 名前と電話番号を登録する。(発信元登録)	
9. 名前と電話番々を登録する。(先信儿登録) 10. 受信モードを選ぶ	
10. 文信 こー 「を選ぶ	
本機の接続イメージ2	
	. !
3章 使ってみましょう	
ファクスを送信する2	
ファクスを受信する (自動受信時)2	
コピーをする2	
ビデオからプリントする2	
フォトメディアキャプチャーをつかう2	
プリンタとして使う2	
スキャナとして使う2	8

#### 4章 ご使用前の基本設定

Ī

	H
ディスプレイの特徴	
ディスプレイついて	29
登録・設定の基本操作	29
MFC-7400J の登録・設定	31
1. ファクス機能	31
2. プリンタ機能	
3. コピー機能	33
4. ビデオプリント機能	33
5. フォトメディアキャプチャー機能	34
音量を調節する	
キータッチ音量を変える 〔キータッチ&ブザー音量〕	35
スピーカー音量を調節する	35
呼び出しベル音量を調節する	37
デイスプレイの表示言語を切り替える	
英語・日本語を切り替える	37
5章 ファクス送信	
○	11
<b>ファクスを送信する</b> 原稿について	20
凉桐についてファクスを送信する	
ファウスで云言9 る	41
<b>受付用にタイヤルのもかた</b>	40
ライ ヤルのしかた	
電話帳の使い方	
・ロンタッチダイヤルを登録する	
短縮ダイヤルを登録する	
グループダイヤルを登録する	
ファクスを便利に送信する	
画質の選択	53
ページごとに画質を設定	
カラーファクスをする	
原稿濃度の設定をする	
送付書を付けて送信する	
同じ原稿を一度に送信する(順次同報送信)	

## 目 次

原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕	65
海外へ送信する〔海外送信モード〕	65
指定時刻に送信する〔タイマー送信〕	67
メモリー内の文書を同じ相手に送信する〔取りまとめ送信〕	69
通信待ち確認・通信待ちファクス解除	
6章 ファクス受信	
ファクスを受信する	
受信モードについて	
受信モードを選ぶ	
着信ベル回数の設定をする	
電話呼び出しベル回数の設定をする〔通常モード〕	
手動でファクスを受信する〔着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき〕	79
親切受信で受信する	
外付電話機からファクスを受信させる〔リモート起動〕	81
自動的に縮小受信する	83
フ章 ファクスの応用機能	
ポーリング	
ポーリング送信の設定	85
機密ポーリング送信の設定	
機密ポーリング受信の設定機密ポーリング受信の設定	
機会ホーリング受信の設定	
電話呼び出し機能とファクス転送	09
電話呼び出し機能とファクス転送について	01
メモリ受信を設定する	93
外出先から本機を操作する	0-
リモコンアクセスについて	
リモコンアクセス操作例	
リモコンアクセスコードの設定	
リモコンアクセスコマンド	
メモリーに記憶されたファクスデータの出力のしかた	99

8章 レポート・リストについて	
レポートの作成	
レポートとリストの種類	101
送信レポートをプリントする	
通信管理レポートをプリントする	
各種リスト、消耗品オーダーシートのプリントのしかた	105
9章 コピー	
コピーをする	
本機のコピー機能について	
ADF を使ってコピーをする	109
コピー設定	
拡大・縮小コピーをする	
コピーの画質を設定するオプションボタンを使って、設定を一時変更する	
オノンョノボダノを使って、設定を一時変更する コピーの初期設定を変更する	
コヒーの初期設定で変更する	121
10章 ビデオプリント	
0 早	
<b>ビデオプリントする</b> ビデオ映像のプリント	100
カラー・モノクロのビデオプリント	
ビデオプリントの画質設定	
ビデオ設定	
オプションボタンを使って、設定を一時変更する	127
ビデオプリントの初期設定を変更する	133
11章 フォトメディアキャプチャー	
フォトメディアキャプチャーを使う	
フォトメディアキャプチャーについて	135
DPOF プリント	
インデックスプリント	
写真をプリントする	
プリントの画質設定	141

## 目 次

フォトメディアキャプチャ <b>ー</b> 設定	
オプションボタンを使って、設定を一時変更する	143
フォトメディアキャプチャーの初期設定を変更する	147
フォトメディアキャプチャーのエラーメッセージと制限事項	149
12 章 コンピュータと接続する	
コンピュータと接続する	
接続の前に	151
コンピュータ環境	153
本機とコンピュータを接続する	
パラレルケーブルで本機とコンピュータを接続する	
USB ケーブルで本機とコンピュータを接続する	
インストールするソフトウェアの選択	157
ドライバをインスト <del>ー</del> ルする [Windows®]	
Windows® にインスト <del>ー</del> ルする	
パラレル接続でのインストール	
Windows®95/98/98SE/Me にインストールする	
Windows®2000Professional にインストールする	162
WindowsNT®Workstation4.0 にインストールする	165
USB 接続でのインストール	
Windows®/98/98SE/Me にインストールする	169
Windows <sup>®</sup> 2000Professional にインストールする	173
ソフトウェアをインストールする [Windows®]	
MFL-ProJ をインスト <del>ー</del> ルする	176
MFC リモートセットアップ	177
Presto!™Page Manager と	
Presto!™Max Reader をインストールする	
Automatic E-mail Printing をインストールする	
TrueType フォントをインストールする	180
ドライバをインストールする [Macintosh $^{ m 8}$ ]	
Macintosh® にインストールする	
ドライバをインストールする	181
ソフトウェアをインストールする [Macintosh®]	
TrueType フォントをインストールする	182

プリンタとしての特長	
プリンタについて	183
特殊な用紙をプリントする	
厚用紙にプリントする	185
プリンタとして使う	
アプリケーションからの印刷	185
プリンタ内のデ <del>ー</del> タを消 <del>去</del> する	
リセットボタン	185
プリンタの設定を変更する	
プリンタの設定変更	
プリンタドライバの設定	
プリンタドライバでの設定変更	191
14章 スキャナとして利用する	
スキャナとして使う	
Presto !™PageManager について (Windows® 接続のみ)	201
Presto !™PageManager の特長	203
画像をテキストに変換する (OCR機能)	203
原稿のスキャニング	205
原稿をコンピュータにスキャンする	
TWAIN のダイアログボックスでの設定	
イメ <b>ー</b> ジをプレスキャンする	
ビデオから画像を取り込む	
Macintosh <sup>®</sup> で TWAIN ドライバを使う	
スキャナウインドの設定	215
15章 メディアドックを使う	
メディアカードを外付けメディアドライブとして使う	217

13章 プリンタとして使う

### 目次

ご注文シート

16章 日常のお手入れ	
	ШШШ
インクカートリッジの交換	
インクカートリッジ交換のしかた	219
紙づまりについて	
原稿がつまったときは	
記録紙がつまったときは	223
本体の掃除	
キャビネット内部のお手入れ	
ヘッドクリーニング	225
17章 困ったときには	
	11111111
こんなときには	000
エラーメッセージ	
Q&A	
故障かな?と思ったら	233
規格	237

### **MEMO**

ので前に用

きしょう

する

トする・・・キャブチンデオプリーフォトメ

を使うとしている。


ナー日常の

は、用語の

# を 使う ナ

# ときには

#### 各部の名称とはたらき



#### 1. ディスプレイ

月日、時刻、宛先、電話番号、各動作の状態や エラーメッセージを表示します。

#### 2. 再ダイヤル / ポーズボタン

最後にダイヤルした番号を再びダイヤルすると きに押します P. 43。

#### 3. カラープリンタ機能

#### ◎リセットボタン

プリンタのメモリーの中のデータをすべて削除 したいときに押します。 P. 185

#### ◎インクカートリッジボタン

ヘッド・クリーニング P. 225 およびイン クカートリッジ交換のときに押します。

#### P. 219

#### 4. コピー機能:

#### ◎カラーコピーボタン

原稿をカラーコピー、またはビデオプリントやフォ トメディアキャプチャーをするときに押します。

#### ◎モノクロコピーボタン

原稿をモノクロコピーや単色コピーまたモノクロビ デオプリントをするときに押します。

#### ◎オプションボタン

コピー、ビデオプリンタ、フォトメディアキャプ チャーの設定を変更するときに押します。

#### ⊐ピー P. 113

ビデオプリント P. 127

フォトメディアキャプチャー P. 143

#### ◎拡大 / 縮小ボタン P. 1111

拡大/縮小コピーをするときに押します。

#### ◎画質ボタン

コピー P. 111 、ビデオプリント

P. 125 、フォトメディアキャプチャー

P. 141 の画質を設定するときに押します。

#### 5. 保留 / オンフックボタン

電話中に保留したいときに押します。 受話器を上げずにダイヤルするときに押しま

す。P. 41

#### 6. ダイヤルボタン

ダイヤルするときや発信元データなどの文字入 力をするときに押します。 P. 15

#### 7. ワンタッチボタン

あらかじめ 登録したワンタッチダイ ヤルまたは グループダイヤルを使用するときに押します。

#### P. 43

#### 8. シフトボタン

ワンタッチダイヤルの5~8を登録またはダイ ヤルするときにこのボタンを押しながらワン タッチボタンを押します。

#### 9. 電話帳 / 短縮ボタン / キャッチ

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループ ダイヤルに登録されている電話番号を検索する

ときに押します。 **P. 45** 

あらかじめ登録した短縮ダイヤルをダイヤルす

るときに押します。 P. 44

キャッチホンを受ける時に押します。

#### P. 74

#### 10. 停止ボタン

ファクス送信または操作を中止する時、機能 モードを解除するときに押します。

#### 11. スタートボタン

ファクス送信または受信するときなどに押しま す。

#### 12. ファクス機能:

#### ◎受信モードボタン

受信モードを変更するときに押します。 P. 75

#### ◎画質ボタン

ファクスの画質を設定する原稿に合わせて、解 像度を設定するごとに押します。

押すごとに解像度表示ランプが「ファイン」、「写

真」、「Color Fax」と点灯します。 P. 53

#### 13. カラースキャナ機能:

#### ◎スキャンボタン

パソコンに画像を取り込むときに押します。

#### ◎スキャン OCR ボタン

ボタンを押すと、テキストブリッジソフトが起 動し、パソコン上で編集可能なワープロソフト にデータを送ります。

#### ◎スキャンEメールボタン

ボタンを押すと原稿をスキャンし、自動的に E メールの添付ファイルを作成します。

#### 14.ファクス解像度表示ランプ

解像度を表示します。「ファイン」、「写真」、 「Color Fax | の3 種類があり、点灯によって状

態を表示します。 P. 53

#### 15. 設定機能:

#### ◎機能ボタン

機能モードに入るときに押します。

#### ○矢印ボタン(音量ボタン)

各種登録・設定で選択するときやディスプレイ のカーソルを左右に動かすときに押します。

スピーカー音量 P. 35

呼び出しベル音量 P. 37 を調整します。

#### ◎セットボタン


各種機能の設定 や各種データの登録のときに押 します。

#### ゆっくり押してください

操作パネルのボタンを押すときは ゆっくり操作してください。急いで 押すと誤作動の原因になります。

### ■商品を確認する

次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りない物があっ たり、取扱説明書に落丁があったときは、 フリーダイヤル 0120-143410 にご連絡ください。



#### ●付属品リスト

本体1台
受話器1個
電話機コード1本
受話器コード1個
インクカートリッジ1 セット
ケーブルフィルタ
USB 用 ] 個
パラレル用1 個
ケーブルタイ2本
3 極 -2 極
変換アダプタ1 個
スタートカード1部
取扱説明書1部
保証書1部
A 4 用紙1 セット
キャリアシート1 個
ブラザー CD-ROM1 枚
原稿排紙トレイ1 個
排紙トレイ1 個
原稿サポーター1 個
記録紙ホルダー1 個
八ガキ用アタッチメント 1 個

## **三** 天モ

#### お願い

- ●この製品は、厳重な品質管理と検 **査を経て出荷しておりますが、万** 一不具合がありましたら、フリー ダイヤル 0120-143410 までご 連絡ください。
- ●お客様または第三者がこの製品の 使用誤り、使用中に生じた故障、 その他の不具合またはこの製品の 使用によって受けられた損害につ いては、法令上賠償責任が認めら れる場合を除き、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじ めご了承ください。
- ●この製品は使用誤りや静電気・電 気的ノイズの影響を受けたとき、 また故障・修理のときは記憶内容 が変化・消失する場合があります。

### 2. 記録紙の種類と規格

#### ●記録紙について

プリントの印字品質は用紙によって大きく左右されます。以下の説明をよくお読みになり、目的にあった用紙を選択してください。以下の用紙が使用できます。

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスはA4サイズでのみプリントできます。

給紙方法	種類	サイズ
記録紙トレイ	普通紙	A4、レター、リーガル、JIS B5、A5
	OHP用紙	A4、レター
	官製はがき	
	封筒	洋形4号、洋形定形最大
	システム手帳用紙	バイブルサイズ
	OHP用紙	A4、レター

#### ●記録紙の印刷可能範囲について

記録紙にはプリントできない部分があります。 下表はプリントできない部分の数値を表したものです。

#### 単位mm

用紙のタイプ	用紙のサイズ	モード	上端	下端	左端	右端
	A4	ファクス コピー	3	11	3.4	3.4
カット紙		プリンタ			2	4.8
	Iクセ゛クティフ゛	プリンタ	3	11	3.4	3.4
オーガナイザー	K,L	プリンタ	3	11	3.4	3.4
ハガキ	官製八ガキ	コピー プリンタ	3	11	3.4	3.4
封筒	洋形定型最大 洋形4号	プリンタ	10	20	3.4	3.4

※プリンタとしてご利用の場合お使いのプリンタドライバによっても変わってきます。

#### 推奨紙

- ●当社推奨
- ハイクオリティーコート紙
- ●専用光沢紙(BP-GLA) 巻末の消耗品オーダーシートにて注文く ださい。

以下の用紙は使用できません。 誤ってご使用になると、故障や 紙づまりの原因となります。

- ・ 傷がついていたりカール、シワのある る用紙あるいは封筒
- 特別に光沢のある用紙、あるいは封 筒
- ・ 留め金の付いた封筒
- すでにレーザープリンタなどで印字 された用紙、あるいは封筒
- 内側に印刷がしてある封筒
- · 著しく寸法にばらつきのある用紙、 あるいは封筒
- 表面が均一でない用紙、あるいは封 筒。(エンボス紙等)




- ●当社のインクジェット用コート紙 は本機用に特別に製造されたもの で、優秀な印字品質を提供します。
- ●高品質な印字を要求される場合 は、当社推奨品の使用をおすすめし ます。
- ●当社推奨のコート紙は片面のみ コートしてあります。コート面に印 字してください。
- ●一般的な光沢紙の場合、印字面には直接手をふれないようにしてください。
- ●記録紙トレイには印字面を上にしてセットしてください。
- ●特殊な用紙をご使用になる場合は、必ず印字テストを行ってください。
- ●OHP用紙をご使用になると次に印字される用紙を汚すことがあります。 重ならないように 1 枚づつ抜きとってください。

フリンタとしてと州州の場合の民ののフリフタドフイバによりても交付してきより




### 3. 本体を接続する


1. 記録紙ホルダーを右図のように取り 付けます。




2. 原稿サポーターを右図のように取り 付けます。




3. 排紙トレイを下図のように取り付け 第二トレイを引き出します。




4. 原稿排紙トレイを下図のように取り付け ます。




- 5. 記録紙を給紙口へセットします
  - ●よく紙をさばき、印刷面を**表向き**にし てヤットします。
  - ●用紙幅ガイドを合わせます。







- ●使用できる記録紙については P.5 を参照してください。
- ●記録紙詰まりを防ぎ、印字品質を 保つために必ず本体に付属の排紙 トレイを取り付けてください。
- ●はがきのような厚手の記録紙を セットする場合は付属のはがきアタッチメントを取り付けてくださ い。取り付け方は P. 119 を参照 ください。



尚、OHP用紙または薄手の記録紙をセットする場合、はがき用アタッ チメントは取りはずしてください。 重送の原因となります。

#### ○記録紙トレイの容量

- ·A4 (75g/m<sup>2</sup>紙にて) 約100枚
- ·OHP 約20枚
- ・官製はがき 約30枚

#### ◎排紙トレイの容量

·A4 (75g/m<sup>2</sup>紙にて) 約50枚

のご前使用

**する**ファクスを するしてを

ントする ビデオプリ


フォトメディア キャプチャー 接続する

を使うと を 使 う ナ


お 日常の ときには

### 3. 本体を接続する (続き)

- **6.** 受話器を接続します。 受話器コードを本機へ、もう一方を受話器に接続します。
- 7. 雷話回線を接続します。 付属の電話機コードを本体の 回線接続(LINE)端子と電話機 コンセントに「カチッ」と音 がするまで差し込みます。




**8.** 電源コードを接続します。 (本機には電源スイッチがありません) 電源コンセントは、保護接地端子を備え た3極コンセントを使用するか、右図 のように付属の3極-2極変換アダプタ をご使用になり、アース線を接続してか ら電源コードをコンセントに接続して ください。



アース線を接続してください。

- 9. 電源コードを接続すると「ピピピ」と警告音が鳴り本機が自動的に回線種別設定を 行います。 P. III
- 10. 回線種別設定が終わるとディスプレイに下記の画面が交互に表示されます。



P. 13 「インクカートリッジを取り付ける」を参照し、インクカートリッジを取 り付けてください。

#### 電話機コンセントのタイプについて

●直接配線の場合(ローゼット/プレー ト)最寄りのNTT窓口にご相談くだ さい。(局番なしの116番)





●3ピンプラグ式コンセントの場合 市販のモジュラー付の電話キャップを お買い求めください。





- ●この装置は、情報処理装置等電波障害 自主規制協議会 (VCCI) の基準に基 づくクラス B 情報技術装置です。 こ の装置は、家庭環境で使用することを 目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすこ とがあります。
- ●「電波障害時の対処」を参照してくだ さい。P. ④

のご使用

**する** ファクスを すコピー

を ントする ビデオプリ

を 使う タ

を 使 う ナ

1単次れの ときには

電話回線が接続され、電源が投入されると本機は回線種別の自動設 定を行います。

接続されると、ディスプレイに以下のどちらかが表示されます。

PB カイセン デス

20PPS カイセン デス

プッシュ回線に設定されたとき

ダイヤル回線(20PPS)に設定されたとき

デンワキ コードヲ

セツゾク シテクダサイ

と表示されたとき


回線チェック中に「ピピピ」という警 告音が鳴り、上記のメッセージが表示 されたときは、電話機コードが正しく 接続されていません。電話機コードを 正しく接続してください。正しく接続 しないまま5分以上放置すると、回線 種別は「PB」に設定されます。

セッテイデ キマセンデ シタ

と表示されたとき

回線チェック中に「ピピピ」という警告 音が鳴り、上記のメッセージが表示され たときは、電話回線に何らかの問題があ ります。自動的に回線種別を設定するこ とができませんので、手動で設定する必 要があります。

●ご利用中の電話回線の調べかた 回線の種類は、次の手順で調べること ができます。もし、わからないときは、 最寄りの NTT の支店・営業所または NTT窓口(116:無料)にお問い合わ せください。



メモ

- ●電話回線にはプッシュ(PB)回線と ダイヤル (10PPS または20PPS) 回線の2種類があります。本機では、 ご利用中の電話回線の種類に合わせ て自動的に回線種別を設定すること ができます。
- ●構内交換機など一般と異なる回線に つないでいるときは、自動設定でき ないときがあります。
- ●通話中は自動設定できません。
- ●いったん自動回線設定をすると電源 コードを差し込み直しても、再度自 動回線設定は行ないません。設定し 直したいときは手動で設定し直して ください。

5 ■ 手動で回線種別の設定をする

を押します。

で回線種別を選択します。\*1

)を押します。

を押して操作は終了です。

1. カイセンシュベツ セッテイ

シュベツ:PB

ウケツケマシタ

\*1 回線種別の表示

●プッシュ回線のとき·····PB

●何らかの原因で自動で回線種別を設定で きなかったときや、引越しなどで電話がか

中の電話回線に合わせて設定します。

からなくなったときは、左記の手順で利用

●ダイヤル回線 10PPS とき……10PPS

●ダイヤル回線 20PPS のとき…20PPS

●自動設定を行うとき……ジドウ セッテイ

●回線の種類を選ぶときの ディスプレイ表示は「←/→」 ボタンで下記のように変わり ます。

10PPS → 20 PPS → ジドウセッテイ → PB

●設定を間違えると、間違った相手にか かることや、ファクスが送信できない ことがありますのでご注意ください。

(分) 停止

おぼえておきましょう ●移動の時などコンセントを抜いてしまったときは手動で回線設定をし直 す必要がある場合があります。

のご前使用 進備を

する ファクスを

すコピー を

ントする ビデオプリ フォトメディア キャプチャー

接続する

を 使う タ を 使 う ナ

お手入れの

ときには ・用 索語 引集

## のご使用

とましょう

**する**ファクスを すコピー

を ントする リードオプリ


フォトメディア キャプチャー 接続する

を 使う タ を 使う ナ


お 日常の ときには ·用 索語 引集

### 6. インクカートリッジを取り付ける

1 自動回線種別設定が終わるとディスプレ イに下記のように表示されます。



2. コントロールパネルカバーとトップカ バーを下図の手順で開けます。プリンタ ヘッドが左側のカートリッジ交換位置 まで移動します。



3.輸送用の黄色の保護力バーを手前に引き 上に引き抜きます。


取り外した黄色の保護力バーの下は、イ ンクでぬれています。衣類に付くとシミ になりますのでご注意ください。




4.付属のインクカートリッジを袋から取り 出します。

カートリッジの底のテープを手前から ゆっくりはがしてください。急激にはが すとインクがこぼれるおそれがありま

はがした部分にさわらないでください。




5.カートリッジホルダーの色に合わせてイ ンクを取り付けます。カートリッジを少 し手前側に傾けて入れ、親指でロックす る位置までしっかり押し込みます。 必ず4色とも取り付けてください。 黒、イエロー、シアン、マゼンタの順番 で取り付けることをおすすめします。




6. インクカートリッジの取り付けが終わっ たら、コントロールパネルカバーとトップ カバーを静かに閉めます。カバーが閉じら れると自動的にヘッドクリーニングを行 います。(約6分)

7. ヘッドクリーニングが終了するとディス プレイに下記のように表示されます。



8. スタートボタンを押します。 テストプリントが始まります。 プリントが終了すると下記の表示が交互 に繰り返されます。



9. プリント結果に問題がなければ 1 を押し て手順 10 に進んでください。問題があれ ば2を押してください。2を押した場合 は、各色について下記のように問題がない か確認表示が出ます。

#### ブラック 1.ハイ 2.イイエ

各色について問題がなければ 1 を、問題 があれば 2 を押してください。ディスプ レイに「スタートヲ オシテクダサイ」と 表示されますので「スタート」ボタンを押 してください。2度目のテストプリントが 始まります。

10. テストプリントに書かれている手順に 従って縦罫線を調整してください。

●必要な時以外はインクカー トリッジを交換しないでく ださい。インク品質を損な うことがあります。さらに

本機がカートリッジのインク残量を 把握できなくなります。

- ●インクカートリッジはふらないでく ださい。テープをはがすときに、イ ンクが漏れる可能性があります。
- ●もし、間違った色のカートリッジを 取り付けてしまった場合は正しい色 のカートリッジを取り付けた後に、 数回ヘッドクリーニングを行ってください。最初のプリントは色が混ざ る場合があります。P. 225
- ●インクカートリッジは開封後、6ヶ 月以内に使い切ってください。ま た、開封前の物は品質保証期限まで にで使用ください。
- ●インクカートリッジにインクを補充 しないでください。インクヘッドに 障害を与える可能性があります。ま た、保証の対象外となります。
- ●カートリッジを取り付ける前に雷源 が入っていることと、用紙が給紙口 にはいっていることを確認してくだ さい。
- ●本機は印字品質維持のためにオート クリーニング機構により電源投入中および印刷中に定期的にインクの各 色の強制吐出を行い消費します。 (モノクロ印刷時においてもカラー 各色のインク消費をする場合があり ます。)

#### ご注意ください



誤ってインクが目に入ってしまった 時は、すぐに水で洗い流してくださ い。もし炎症等の症状が表れた場合 は、医師にご相談ください。

#### P. 187



こんな時は・・・

★「インクギレ」と表示されたときはカートリッジが正しく取り付けられている か再確認してください。

(おぼえておきましょう) ●インクが衣類に付着するとシミになる場合があります。

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳の 相手先名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入力すると きに利用します。入力できる文字は20文字までです。

#### ●文字配列

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のように押す回数に応 じてカタカナ、アルファベット、数字が割りふられています。ま た、記号ボタンには各種の記号などが割りふられています。

押す回数ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ア	1	ウ	I	オ	ア	1	ウ	I	オ	1					
D ABC	カ	+	ク	ケ	П	А	В	$\bigcirc$	2							
<sup>#</sup> DEF	サ	シ	ス	セ	ソ		Е	F	3							
9 GH 4	タ	チ	ツ	テ	1	ツ	G	Τ		4						
5	ナ	=	ヌ	ネ	1	J	K	L	5							
6	1	L	フ	^	ホ	Μ	N	0	6							
7 PORS	マ	111	$\Delta$	Х	H	Р	Q	R	S	7						
* TUV	ヤ	그	$\exists$	ヤ	ュ	П	Т	$\supset$	V	8						
9	ラ	リ	ル	レ		W	Χ	Υ	Ζ	9						
0	ワ	ヲ	ン	*	0	_	0									
₩  >	줐닟	!	,,	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	_		/
即号2	:	;	<	=	>	?	@	[	]	^	_					

#### ●基本的な文字入力のしかた

発信元データの発信元名称などの登録を行うときは、右のような手 順で入力します。

●例えば発信元データの「ナマエ」の項目に「スズキ ケイコ」とい う名前を入力するときは、当ページの「文字配列」を見ながら以下の 手順で入力します。

を3回押します。

ナマエ:ス

同じボタンを使って入力するときは

ナマエ:ス 2. を押してカーソル

を右へ移動します。

)を3回(o

ナマエ:スズ

4回押します。

を2回押します。

ナマエ:スズキ

を押します。

ナマエ:スズキ

ナマエ:スズキ ケイコ

2 を5 回押し

ます。

を押します。

ウケツケマシタ

●文字を間違えて 入力したときの 修正方法

●矢印ボタンを押して、 修正する文字まで カーソルを移動し、 正しい文字を入力し 直します。途中の文 字を入力し忘れたと きは、文字を挿入で きませんので挿入す る箇所までカーソル を移動し、正しい文 字を上書きしてくだ さい。

●文字と文字の間に空 白をあけるときは、 [\*]を1回押すか、 「→」ボタンを2回 押します。

●同じダイヤルボタン を使って入力する文 字が続くときは、 「→」ボタンを押して カーソルを移動させ て、文字を入力しま

移動させないと文字 が上書きされてしま います。

を押して 登録終了。

(おぼえておきましょう) ●文字の入力は20字まで入力できます。

15

のご前に用

しましょう

**する** ファクスを

するした ントする リ ジテオプリ

**キャブチャー** 接続する

を 使う タ を使うナ

お 日常の ときには

·用索語 引集

### 2章 ご使用前の準備

### 8. 日付・時刻を合わせる (時計セット)

1. (1) (1) (2) と押します。


**2.** 年号(西暦下2桁)を入力して を押します。\*1

3. 月を入力して を押します。

4. 日付を入力して を押します。

**5.** 時刻 (24 時間制) \*2 を入力して を押します。

6. 原理 を押して登録終了。



ウケツケマシタ

現在の日付と時刻を合わせます。 この日付と時刻はディスプレイ に表示され、同時に、ファクス送 信したとき相手側の記録紙に印 字されます。

- \*1.年号は西暦の下2桁を入力します。 【例】2001年は「01」
- \*2. 時刻は24時間制で入力します。 【例】午後3時25分は「15:25」
- ●ディスプレイは下記のように日付と 時刻と受信モードを表示します。 05/15 15:25 FAX 5月15日 午後3時25分 受信モード

●数字を入れ間違えたときは、「停止」 ボタンを押して最初から入力し直し てください。

## メモ

- ●ファクス番号・電話番号は 20 桁まで 登録できます。ファクス番号・電話番 号には数字しか入力できません。
- ●入力した名前や番号を消すときは、 カーソルを番号や名前の一番はじめまで「←/→」ボタンを使って移動させ、 「停止」ボタンを押すと、あらかじめ 入力してあった名前や番号を消すことができます。
- ●数字を入れ間違えたときは、「←/→」 ボタンを押して修正する文字までカー ソルを移動し、正しい文字を上から入 力し直します(上書き)。 挿入はできませんので、途中の数字を 入力し忘れたときは、間違えた箇所ま でカーソルを移動し、それ以降の数字 も入力し直してください。
- ●発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと、送付書P. 57 を送信することはできません。
- \*3 文字の入力のしかたは P. 15 をご 参照ください。

### 9. 名前と電話番号を登録する(発信元登録)

1. 1 3 と押します。


2. ファクス番号を入力して を押します。

**3.** 電話番号を入力して を押します。

**4.** 名前を入力して を押します。\*3

**5.**◎ 停止 を担

を押して登録終了。



ファクスを送信したとき、お客さまの名前と電話番号が相手側の記録紙にプリントされます。

#### ●発信元登録の消去のしかた

- 1. 「機能」ボタンを押し、ダイヤルボタン(1)(1)(3)を押します。
- 2. ダイヤルボタン(1) を押して「ヘンコウ 1. スル」を選びます。
- 3.「停止」ボタンを押して、登録内容を消去します。
- 4.「セット」ボタンを押します。

### 表示時刻について

長期間電源を切ったままにして、時刻が合っていないときは、もう 1 度現在の日付と時刻に合わせてください。

時刻はあくまで目安ですので、気に なるときは 1ヶ月おきに合わせてく ださい。 の前に用

準備を

オコピーを

ントする キ

キャプチャー 接続する

を使う を使う

お手入れときには

· 用索語引集

### 2章 ご使用前の準備

### 10.受信モードを選ぶ


本機の使用用途に応じて、受信モードを FAX 専用モード、通常 モード、外付留守電モード、電話モードの中から選びます。 選択した受信モードは、日付:時刻とともにディスプレイに表 示されます。お買い上げ時は「FAX 専用モード」に設定してあ ります。

受信モード	本機の使用目的	受信モード表示
FAX専用モード	ファクスとして使いたい。 (ファクスを自動で受ける)	FAX
通常モード	主として電話を受けたい。 ファクスも自動で受けたい。	F/T
外付け留守電モード	ファクスを自動で受けたい、 外付の留守番電話機でメッセージを受けたい。	ルス
電話モード	同じ電話回線でコンピュータモデムを使いたい、または 主に受話器を使い自分で電話とファクスを切り替える。 (ファクスを手動で受ける)	TEL

1.○ ﷺ を押してモードを選択します。 「

2.<sub>⊗ 停止</sub>


を押して操作は終了です。



●受信モードについての詳細は、P. 75 をご参照ください。

### ■ ■ 外付け電話機を接続する

外付電話機のラインコードを本体の外付電話 (EXT.) 端子に接続します。外付電話機は 1 台まで接続できます。



- ●お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合 (親子電話・ホームテレホン・ビジネスホンなど)は、本機あるいは外付電話機がご使用になれない場合があります。この場合配線工事が必要で、工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、親子電話・ホームテレホン・ビジネスホンの取付工事を行った販売店か、最寄りのNTT 窓口 (116番)にご相談ください。
- ●ナンバーディスプレイ対応の電話機を外付電話機として接続する場合は着信べル回数を長めに設定してください。 P. 77 電話を受けるときは外付電話機が鳴り出してから電話に出てください。

ので使に用

準備を

クスを一コピ

シトする レデオフリ

チャー 接続する を使う メディア コンビュータと プリンタ


とう を使う だりンタ スキャナ ロ

お手入れ ときには


・月 索語 引集

### 本機の接続イメージ

- ■本機ではいろいろな接続の方法があります。以下は代表的な例 です。
- ◆公衆回線に接続する場合 (最も代表的な方法です。)



◆ ISDN 回線に接続する場合 2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも、通話が可能です。



各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。 本書をよくお読みになり、正しく接続、設定してください。 コンピュータと接続する。...... P. 151 パラレル接続 Windows<sup>®</sup>95/98/98SF/Me/ USB 接続 Macintosh®G3/G4/iMac™/iBook Windows®98/98SE/Me/ 外付電話機を接続する。......P.20

●本機を ISDN 回線の TA に接続する場合、次のこ とを確認してください。

FAX 本機側:

回線種別を「PB」に設定してください。お買い上 げ時の設定は、「PB」になっています。

本機を接続して電話がかけられること、また電話 が受けられることを確認してください。万一、本 機が使えないときは、TA の設定を確認してくださ い。TAの設定について詳しくは、TAの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わ せください。

●電話回線の設定の詳細については P. 11 を ご参照ください。

#### ISDN 回線のお客様

<sup>|</sup> ターミナルアダプタ、およびダイヤ ルアップルーターに接続してからの ご利用になります。詳しくは機器をお求めの販売店にご相談ください。

電話番号 1 つの場合

Port A/B 両方の端末が着信ベルを鳴らしますが、電話でファクスを受けてし まった場合は、Port AからBへ転送できます。

電話番号 2 つの場合

(ダイヤルインサービスまたは i- ナンバーサービス加入時) TA 側で TA の各アナログポートの着信電話番号を設定すると、鳴り分けするこ とができます。

【おぼえておきましょう】● ISDN 回線はコンピュータを接続される場合に特にお奨めです。

のご前使に用

すコピーを

ントする ビデオプリ フォトメディア コオトメディア

接続する


を 使う ションタ を 使 う ナ

お手入れの ときには

·用索語 引集

### 本機の接続イメージ


◆プリンタを共有する場合 ネットワークブリンタとして使用することができます。



コンピュータと接続するためには、お使いのコンピュータに ソフトウェアをインストールする必要があります。

◆親子電話、ホームテレホン、

◆内線電話として接続する場合



●プリンタ共有について (Port Monitor)

コンピュータ1および2から、本機が接続されているコンピュータ3を経由し て、プリントアウトすることができます。コンピュータ3でプリンタ共有に設 定してください。

#### ●内線電話として接続する場合

構内交換機またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、 構内交換機またはビジネスホン主装置の設定を2芯用に変更してください。


設定変更を行いませんと、本機をお使いいただくことはできま せん。詳しくは、内線工事を行った販売店にご相談ください。



こんな時は………

★お使いのコンピュータがネットワーク接続されている場合は、ネットワーク管 理者にご相談ください。

### ファクスを送信する



- **原稿を裏向きにセットする 1.** ADF(自動原稿送り装置)にファクス したい原稿を先端を揃えて〔裏向き〕に セットします。
  - 2. 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
  - **3.** 送信先をダイヤルし、「スタート」ボタンを押します。

●ADF には一度に20枚までセットできます。●ファクス送信の詳細は下記をご参照ください。

ダイヤルのしかた	P. 43
カラ <del>ー</del> ファクスをする	P. 55
送付書を付ける	P. 57
同じ原稿を一度に送信する	P. 61
指定時刻に送信する	P. 67

#### | | | | | |

- ●解像度の変更は P. 53 をご参照 ください。
- ●送信できる用紙については P.39 をご参照ください。

### ファクスを受信する(自動受信時)

何も操作は必要ありません。 本機はお買い上げ時に自動受信に設定されています。

本機は ADF (原稿自動送り装置) に原稿がないとき、送受信、またはプリント実行時にも、次のファクス原稿の読み込みおよび、一時設定が可能です。


●ファクス受信の詳細は下記をご参照くださ、 い。

受信モードを選択する	P. 75
親切受信する	P. 79
リモート起動をする	P. 81
ポーリング受信する	P. 89
メモリー受信する	P. 93

## 

●デュアルアクセス機能を搭載しています。詳細は P. 41 を参照してください。

### コピーをする



- 1. ADF (自動原稿送り装置) にコピーした い原稿を〔裏向き〕にセットします。
- 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
- **3.** 「モノクロ / カラーコピー」 ボタンを押します。
- **4.** 「ダイヤル」ボタンでコピー枚数を設定します。
- **5.** 「モノクロ/カラーコピー」ボタンを押します。

注)3で押した同じボタンを押す。

●ADFには一度に20枚までセットできます。

D 111

●コピーの詳細は下記をご参照ください。

拡大・縮小コピーをする

画質を選択する	<b>P. 1111</b>
オプションコピーをする	P. 113
(ソート、2in1、4in1)	
ハガキヘコピーする	D 110

**XE** 


●一度にコピーできるのは 99 枚までです。100 枚 以上コピーする場合は再度 設定してください。

### メモリーフル表示に注意

最初のページで「メモリーフル」が表示されたときは「停止」ボタンを押してください。2 枚目以降のときは、ユピーボタンを押すか、「停止」ボタンを押して中断することができます。

(おぼえておきましょう) ●コピーは法律で禁止されている物があります。ご注意ください。

### ビデオからプリントする



- 1. ADF(自動原稿送り装置)に原稿が残っていな いことを確認し、本機とビデオ、テレビゲームな どからの映像出力を接続します。
- **2.** ビデオを再生します。
- **3.** ディスプレイに「ビデオ:コピーキーヲ オスト と表示されます。
- **4.** プリントしたい場面で「カラーコピー/モノクロ コピー」ボタンを押します。
- 5. 「ダイヤル」ボタンで枚数を設定し、再度「カ ラーコピー/ モノクロコピー lボタンを押します。

●ビデオプリントの詳細は下記をご参照 ください。

ビデオプリント機能

P. 123

印刷画質を設定する

用紙を選択する

P. 125 P. 129

画質のタイプを選択する

P. 129

プリントサイズを選択する P. 131

メモ

メモ

ください。

## のご前使に用

NTSC 方式の映像信号を認識し てプリントします。

●動画・静止画どちらもプリントで きます。

●ランプ点滅はデータ転送中です。


雷源を切ったり、カードを抜かないで

●デジタルカメラなどで使用されるスマー トメディア TM カードとコンパクトフ

ラッシュ TM カードから、コンピュータ

を介さずにデ<del>ー</del>タをプリントできます。

### フォトメディアキャプチャーをつかう



< DPOF 方式以外のカードの場合>

- **1.** コンパクトフラッシュカードかスマートメディアカードを おのおののスロットへ差し込みます。
- **2.** ディスプレイに「カラーコピーキー ヲ オス」と表示さ れたら「カラーコピー」ボタンを押します。
- 3. ディスプレイに「1 インデックス、2 シャシン」と表示さ れます。インデックスをプリントする場合は、1を押すと インデックスプリントが始まります。

写真をプリントする場合は、2を押します。「IMG: 」と表 示されますのでプリントしたい画像の番号を入力し、 「カラーコピー」ボタンを押します。

- 4. 再度「カラーコピー」ボタンを押します。
- **5.** 枚数を入力し、もう一度「カラーコピー」ボタンを押します。

< DPOF 方式のカードの場合>

- P. 137 を参照してください。
- ●フォトメディアキャプチャーの詳細は下 記をご参照ください。

フォトメディアキャプチャー機能 P. 135

DPOFとは

P. 135

画質を選択する

P. 141

P. 145

用紙を選択する

P. 145

● DPOF に対応しています。

### ADF の用紙に注意

ADF に用紙があると、コピーモード が優先され、フォトメディアキャプ チャーがご使用になれません。

### プリンタとして使う

スマートメディア™カード

- ※この機能をご利用になるには本機 とコンピュータを接続し、適切なソ フトウェアがインストールされて いることが必要です。
- ●プリンタ機能の詳細は下記をご参照ください。

コンピュータと接続し、 ドライバをインストールする。

P. 151

プリンタとして使う

P. 183

### スキャナとして使う

プリントサイズを選択する

- ※この機能をご利用になるには本機 とコンピュータを接続し、適切なソ フトウェアがインストールされて いることが必要です。
- ●スキャナ機能の詳細は下記をご参照ください。

コンピュータと接続し、 ドライバをインストールする。

P. 151

スキャナとして使う

P. 201

27

する ファクスを

するして ントする ビデオプリ

**キャプチャー** 

接続する を 使う タ

を 使 う ナ お手入れの

### ディスプレイの特徴

### ディスプレイついて

本機はお客様が使いやすいよう、ディスプレイをみるだけ で次に何をすれば良いかわかるようになっています。



#### ●ディスプレイのスクロール

 $\bigcirc$ を押して $\bigcirc$  から $\bigcirc$  のどれかを選択すると、次々に設定す ることができる各機能がディスプレイに表れてきます。

### を押すと

ファクス機能の設定ができます。

P.31 をご覧ください。

2)を押すと

プリンタ機能の設定ができます。

P. 33 をご覧ください。

3 を押すと

コピー機能の設定ができます。

P. 33 をご覧ください。

を押すと

ビデオプリント機能の設定ができます。

P. 33 をご覧ください。

を押すと

フォトメディアキャプチャー機能の設定ができます。

P. 34 をご覧ください。

## ||| | | | |

- ●ディスプレイは2秒たつと順次、表 示が変わりますが、かまわずに自分 の行いたい設定の番号を押してくだ さい。
- ●機能設定を途中で終了するときは、 「停止」ボタンを押してください。

### 登録・設定の基本操作

本機の登録・設定をするためには次の3通りの方法があります。

へのどれかを押します。

設定したい機能が表示されたらのを押します。

)から(5)のどれかを押し(4)

設定したい項目を表示させへを押します。

★○を押して、ダイヤルボタンで直接設定 したい機能の番号を入力して設定する。

P. 31 の MFC-7400J の登録設定リストをご覧ください。



こんな時は……

★どの機能を使えばいいかわからないときは P.31 を参考にしてください。

(おぼえておきましょう) ●登録の基本操作を覚えましょう。設定は繰り返し必要になります。

### MFC-7400J の登録・設定

本機は機能ボタンと設定したい機能の番号を入力するだけで各種の設定ができます。

### 1. ファクス機能

	機能レベル 1		機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
7	初期登録	1	回線種別設定	お使いの電話回線に合わせて回 線種別を設定します。	「ジドウ」→PB	11
		2	時計セット	ディスプレイに表示される現在 の日付・時刻と、ファクスに記さ れる日付・時刻を設定します。	(2000)01/01 00:00	17
		3	発信元登録	ファクスにプリントされる発信 元の名前、ファクス番号、電話番 号を設定します。	-	17
		4	キータッチ音量	「ショウ」	35	
		5	表示言語 (LCD LANGUAGE)	ディスプレイに表示される言語 を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to English.	「ニホンゴ」	37
2	受信設定	1	着信ベル回数	「FAX 専用モード」 または 「通常 モード」 のとき、 自動受信するま でのベル回数を設定します。	[04]	77
ı		2	呼び出しベル回数	「通常モード」で着信ベル回数を 0~10回のいずれかに設定して いるとき、着信ベルが鳴り終わっ た後、電話の場合、着信ベルとは 違う鳴りかたでさらにベルが鳴 ります。このときの呼び出しベル の回数を設定します。	נסנז	77
		3	親切受信	本機がファクスを自動受信する 前に外付電話をとってしまった 場合でも、スタートキーを押さず に、ファクスを受信する機能を設 定します。	[OFF]	79
		4	リモート番号	外付電話機からファクシミリの 受信動作するコードの設定をし ます。	[OFF] (#51、* 51)	81
		5	自動縮小	A4 サイズ以上の長さの原稿が 送られて来たときに自動的に縮 小する / しないを設定します。	[ON]	83
		6	ポーリング受信	ポーリング受信でファクスを受信するときの設定をします。	「ヒョウジュン」	89
3	送信設定	1	送付書	送付書を付加する/しないを設定 します。	[OFF]	57
		2	送付書コメント	送付書のコメントを作成、登録し ます。		59
		3	原稿濃度	原稿に合わせて濃度を設定しま す。	「フツウ」	55

	機能レベル 1		機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ	
		4	画質モード	ページごとに解像度を設定します。	「ヒョウジュン」	53	
		5	海外送信モード	海外送信を行うときに設定します。	[OFF]	65	のご
		6	電話予約	ファクス送信後に相手と通話し たいとき、設定します。	[OFF]	63	前使に用
		7	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信 時刻を設定します。	_	67	上準
		8	ポーリング送信	ポーリング通信でファクスを送信するときの設定をします。	「ヒョウジュン」	85	じょうを
		9	リアルタイム 送信	メモリーを使わずにリアルタイ ムでファクスを送信するときに 設定します。	[OFF]	65	<b>する</b>
		0	取りまとめ送信	同一の相手先ごとに一括してタ イマー送信を行うときに設定し ます。	[OFF]	69	クスをコニ
4	通信待ち確認			メモリー送信の待ち状況を確認 し、メモリー送信、タイマー送信 のジョブ解除をします。	-	69	すコピーを
5	ダイヤル登録	1	ワンタッチ ダイヤル	ワンタッチキー 1 ~ 8 に送信 先番号、名称を登録します。	-	47	ントする
		2	短縮ダイヤル	2 桁の短縮番号 01 ~ 00 に、名 称を登録します。 ("00" は 100 のことです。)	-	49	
		3	グループ ダイヤル	ワンタッチキー 1 ~ 8 にワン タッチダイヤルと短縮ダイヤルを 組み合わせたグループダイヤルを	-	51	キャプチャー
		_		登録します。			接続する
6	リスト プリント	1	送信レポート	ファクス送信後に送信レポート   をプリントするかしないかを設   定します。	「OFF +イメージ」	101	接続する
		2	通信管理レポート (プリントリスト)	送受信した最新の合計50通分の 通信結果をプリントします。	-	103	を使う
			(出力間隔)	通信管理レポートの出力間隔を 設定します。	[OFF]	103	をス使キ
		3	ダイヤルリスト	ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤルに登録された内容をプリントします。	-	105	使キャナ
		4	電話帳リスト	ダイヤルリストを50音順にプリ ントします。	_	105	かまり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり
		5	機能案内リスト	簡単操作のリストをプリントし ます。	_	105	れの 一
		6	設定内容リスト	各機能に登録・設定されている内容を確認するときにプリントします。	-	106	ときには
		7	メモリー使用状 況リスト	使用されているメモリー量などメ モリーの使用状況をプリントしま す。	_	106	・用
		8	消耗品シート	インクカートリッジなどの消耗 品をファクスでご注文いただく ときのオーダーシートをブリン トします。	-	106	索語引集

	機能レベル 1		機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
7	応用機能	1	転送	メッセージを受信したとき、「電 語呼出」や「ファクス転送」をす るための設定をします。	[OFF]	91
		2	メモリー受信	受信したファクスをメモリーに 蓄積する / しないを設定します。 (ファクス転送、リモコンアクセ スをするときに「ON」に設定し ます。)	ΓOFFJ	93
		3	暗証番号	外出先から本機をリモートコン トロールするときの設定をしま す。	159 *	99
		4	ファクス出力	メモリー受信でメモリーに蓄積 されたファクスをプリントアウ トします。	-	99

#### 2. プリンタ機能

	機能レベル1	機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
1	テスト プリント		プリント品質に満足しないとき に、これらの機能を使って調整し ます。	-	187
2	縦罫線調整			_	187
3	双方向印字			[ON]	187

#### 3. コピー機能

	機能レベル 1	機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
1	用紙タイプ		記録紙のタイプを設定します。	「フツウシ」	121
2	画質		コピー画質を設定します。	「ヒョウジュン」	121
3	カラー調整		赤/緑/青各色のバランスを調整 します。	中間	122
4	コントラスト		コントラストを調整します。	中間	122
5	単色印字		モノクロコピー時に、単色 (黒以 外) でのコピーを設定します。	[OFF]	122

#### 4. ビデオプリント機能

	機能レベル1	機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
1	用紙タイプ		記録紙のタイプを設定します。	「フツウシ」	133
2	画質		画質を「ヒョウジュン」「コウガ シツ」から選択します。	「ヒョウジュン」	133
3	画像タイプ		動画/静止画を設定します。	「ドウガ」	133
4	プリントサイズ		プリントサイズを設定します。	[10×7.6]	134
5	カラー調整		赤/緑/青の各色のバランスを調整します。	中間	134
6	コントラスト		コントラストを調整します。	中間	134

#### 5. フォトメディアキャプチャー機能

	機能レベル 1	機能レベル2	設定内容	初期設定	参照ページ
1	用紙タイプ		記録紙のタイプを設定します。	「フツウシ」	147
2	画質		画質を「ヒョウジュン」「コウガ シツ」「シャシン」から選択しま す。	「コウガシツ」	147
3	明るさ		明るさを設定します。	中間	147
4	コントラスト		コントラストを調整します。	中間	148
5	カラー調整		赤/緑/青の各色のバランスを調整します。	中間	148
6	画質強調		「ホワイトバランス」、「シャープ ネス」、「カラーノウド」の調整を します。	中間	149

の前にしましょ

**する** ファクスを

コピーを ビデ

フォトメディア コンピ

を使うした。

を使う 一お手なスキャナー日堂

入れ、ときには、こんな


・用索語引集

#### 4章 ご使用前の基本設定

#### 音量を調節する - 1

#### キータッチ音量を変える (キータッチ&ブザー音量)

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」とキータッチ音が鳴ります。 また、間違った操作をしたときや、紙づまりなどファクシミリに異常 が起きたときやファクス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴 ります。その音量を変更します。



4. キータッチオンリョウ

で音量を選択します。\*<sup>1</sup>

キータッチオンリョウ:ダイ

3. を押します。

ウケツケマシタ

- \*1 キータッチ音量は、3 種類(OFF、ショ ウ、ダイ)の内から選びます。お買い 上げ時は「ショウ」になっています。
- OFF (キータッチ音なし) を選んでも、 エラーのときは鳴ります。



を押して操作は終了です。

#### スピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音の大きさを調整します。

1. オンフックボタンを押し、スピーカーから「ツー」音が聞こえて いる時に調整します。

で音量を調整します。

3. オンフックボタンを押すと終了します。

●スピーカー音量は、OFF/3段階です。



接続するを使うプリンタ を使うナ お 日常の

のご前に用

**する**ファクスを

ントする ビデオプリ

フォトメディア

ときには

#### 4章 ご使用前の基本設定

#### 音量を調節する -2

#### 呼び出しベル音量を調節する

着信時の呼び出しベルの音量を調節します。



2. を押すごとに音が鳴り、現在の設定音量を確認できます。 次に設定するまでこの設定は保持されます。

- ●原稿がセットされていなくて電話をかけていないとき、呼び出し音量の変更が可能です。
- ●ベル音量は OFF/3 段階です。



ベル音量を鳴らないよう(OFF)に設定しても、電話呼出ベル、電話予約のベルは最小で鳴ります。

電話呼出 P. 77 参照 電話予約 P. 63 参照

#### ディスプレイの表示言語を切り替える

#### 英語・日本語を切り替える

本機は、ディスプレイに表示される言語を英語に切り換えることができます。

1. 1 1 5 を押します。

**3.**( を押します。

**4.** を押して操作は終了です。

5:ヒョウジ ゲンゴ

コトバ:ニホンゴ

ウケツケマシタ

\*1「二ホンゴ」か「エイゴ」を選ぶことが できます

This settinig allows you to change LCD language to English.

1.Press 「機能」「①」「①」「⑤」.

2.Press to select

「コトバ:エイゴ」 and press 「セット」. 3.Press 「停止」 to exit. ●英語版 OS 用ドライバのインストール方法については、付属 CD-ROMの Englishフォルダ内の「README.PDF」をご参照ください。

ときには・索引用語集

37

のご 前使 に用

しましょう

ファクスを コピーを

を ントする ビデオプリ

キャプチャー 接続・コンピ

接続するを使うな

を使う お手入れ

# ので使用

しましょう

する ファクスを

する ントする キャフチャー

- 接続する を使う プリンタ

うを使う スキャナ

お手入れ ときには


# ·用索語引集

#### ファクスを送信する - 1

#### 原稿について

#### ●原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機でコピーするか、付属のキャリアシートに入れてからセットしてください。




最大 幅:216mm 長さ:356mm 最小 幅:146mm 長さ:127mm 厚さ :0.07mm~0.12mm\*1 坪量 :64g/m²~120g/m²


\*1: この取扱説明書の表紙が約 0.15mm、このページが約 0.07mm ですので、原稿の厚さの目安としてください。

#### ●原稿についてのご注意

以下のような原稿は複写機でコピー するか、付属のキャリアシートを使 用してください。



#### ●原稿の読み取り範囲



### **X**E

- ●原稿を複数枚セットするときは、キャリアシートはお使いになれません。
- ●インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- ●原稿のクリップ・ホチキスの針は故障 の原因となりますので取りはずしてく ださい。
- ●異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。
- ●原稿の先端に色がついていると、濃い原稿と判断する場合があります。このときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじめ濃度を下げるなどの対処をしてください。
- ●原稿を強く押し込まないでください。 原稿づまりを起こしたり、複数枚の原 稿が一度に送られることがあります。
- ●原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

#### の 前 に 用

進備を

する ファクスを

**する** ントする ビデオプリ

キャブチャー 焼

接続するを使うを使うスキャナ

お手入れときには

・用索語引集

#### ファクスを送信する -2

#### ファクスを送信する

#### ●自動送信

1.ADF に原稿をセットします。

2. ファクス番号を入力します。

を押して操作終了です。

#### ●手動送信

受話器から受信音を確認してから送信します。

- 1. ADF に原稿をセットします。
- 2. 受話器を上げファクス番号をダイヤルします。
- 3. 相手先の受信音(ピー)を確認してから を押します。\*1

受話器を上げているときは、受話器を戻します。\*2

#### ●デュアルアクセス

本機のファクス送受信中やプリント中でも、原稿をセットすると、設定(今回のみ)を行いダイヤルしてから、原稿をメモリーに読み込めます。ディスプレイは新しいジョブ番号とメモリー残量を表示します。\*2

#### ■送信を途中で止めるときは

ではかたいとまけ

受話器を戻します。

を押す前ならば、受話器を戻すか (編g/オンフック) を押します。 を押した後、途中

で止めたいときは。まだ原稿が繰り込まれていないときは原稿を取り

除いてください。原稿が繰り込まれているときは「テイシ ヲ ホテウダサイ」と表示されますので再び

を押し、原稿が排出されるまで待ってから原稿を取り除きます。

メモリーに読み込んだ原稿の送信待ちが複数件ある場合には 69 ページの「通信待ち確認/通信待ちファクス解除」を参照にしてください。

#### ■オンフックボタンを押してダイヤルしたとき

を押してもらいます。「ピー」という音が聞こえたらスタートボタンを押してから、

\*1 手動送信をする場合は、受信音を確認し スタートボタンを押したら受話器を置 いてください。

- \*2 手順 3 で 「停止」 ボタンは押さないでく ださい。 ファクス送信が中止されてしま います。
- \*3 最初のページを読み込み中に、ディスプレイに「メモリ ゲンカイ」が表示された場合は、「停止」ボタンを押すと読み込みは取りやめられます。
  2 ページ目以降を読み込み中に、この表示がされた場合は、「スタート」ボタンを押すと、読みこまれたページまでは送信します。送信を取りやめる場合は「停止」

#### ■ ECM 通信について

を押します。

ECM (Error Correction Mode の略称) とは、国際的に標準化された自動誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すため、画像の乱れのない通信を行うことができます。

- ・送信側・受信側ともに ECM 機能を持って いないと ECM 通信は行われません。
- ・ECM 通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ多少長くなります。
- ・ECM 通信を行っても、回線の状況によってはエラー終了することがあります。

### **美**

●海外へ送信するときは、回線の状況や 地域等により正常に通信できない場合 があります。

このようなときは海外送信モードを設定しください。通信エラーが少なくなります。 P. 65

●メモリーに読み込んだ原稿の送信待ちが複数件ある場合 ——「通信待ち確認/ 通信待ちファクス解除」を参照にして ください。P.69

- ●ダイヤルのしかたは、P. 43 を参照 ください。
- ●メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は、 原稿の内容によって影響されます。

#### ご注意ください

本機は通常デュアルアクセスモード になっていますが、カラーファクス モードでは、デュアルアクセス機能 ははたらきません。リアルタイム送 信ON/OFFにかかわらずリアルタイ ムで送信されます。

#### 便利にダイヤルする - 1

#### ダイヤルのしかた

●送信するときのダイヤル方法は4つあります。

#### ダイヤルボタン



0

#

\*

●ダイヤルボタンで相 手のファクス番号を ダイヤルします。

●最も一般的な方法で



#### ▼シフト



ワンタッチダイヤル


- ●ワンタッチボタンで登録さ れているファクス番号にダ イヤルします。
- 1回ボタンを押すだけでダ イヤルできます。
- 8 件登録できます。
- ●ワンタッチダイヤルの登録 のしかたは P. 47 をご 参照ください。

#### 短縮ダイヤル

電話帳/短縮



キャッチ



7 8 9 ● 100 件登録できま

\* 0 #

> P. 49 をご参照 ください。

●短縮ダイヤル登録の しかたは

●雷話帳/短縮ボタン

を押し、「\*|(トー

ンボタン)を押した

後00~99の2

きます。

#### 電話帳

電話帳/短縮



エイギョウ ダイ1

キャッチ

●ワンタッチ、短縮ダイヤ 2 3 1 5 4 6 8

0

×

#

- ル、グループダイヤルに登 録された名称を検索し、そ のままダイヤルします。 ディスプレイ上で検索し ます。
- ●名前だけで探せます。
- ●電話帳の使い方は

P. 45 をご参照くだ さい。

#### 同じ相手にもう一度送信する(リダイヤル機能)

1.ADF に原稿をセットします。

再ダイヤル/ポーズ

を押し

を押します。

●最後にかけた番号が表示さ れダイヤルされます。

●自動再ダイヤルについて

自動送信でファクスを送信しようとした が、相手が通話中などで送信できなかっ たときは自動的に再ダイヤルして送信し ます( 原稿送信のときは、原稿をそのま ま置いておいてください)。自動再ダイヤ ルは30秒間隔で8回繰り返します。

- ●自動再ダイヤルを8回繰り返しても 送信できなかったときは、送信を中止 し、送信レポートがプリントされま す。「ケッカ」の欄が「ハナシチュウ/オウトウナシ」 であることを確認し、再度送信し直し てください。
- ●自動再ダイヤルは、自動送信時のみはた らく機能です。手動送信時は「再ダイヤル/ ポーズ」ボタンを押して再ダイヤルします。

こんな時は…

★自動送信で再送信を繰り返す場合は、相手先の電話番号を確認してください。

ときには

#### 便利にダイヤルする -2

#### 電話帳の使い方

あらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイヤル に登録されている相手先名称をディスプレイ上で検索し、そのまま 検索した相手にファクス送信することができます。

1.ADF に原稿をセットします。

**2.** ○ を押します。

タンシュク ダイヤル

3. 探したい名前の最初の 1 文字を入力します。

4. ② D で目的の名前を表示させます。\* 1 ( I/f i j f /1

を押します。

\*1 入力した最初の 1 文字を含む 50 音順、 アルファベット順で一番最初の相手先 名称が表示されます。



- ●登録されている相手先名称を50音 順・アルファベット順に並べ換えた電 話帳リストをプリントすることができ ます。プリントのしかたは、
- P. 105 を参照してください。
- ●文字入力のしかたについては P. 15 をご参照ください。
- ●ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、 グループダイヤルの登録のしかたは P. 47 をご参照ください



#### 電話帳を作成する - 1

#### ワンタッチダイヤルを登録する

#### ●ワンタッチダイヤルを登録する

20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先名称を、ワンタッチ ダイヤルの1~8の8箇所に登録することができます。

を押します。 5

1.ワンタッチタ゛イヤル

2. | 10 | 20 | 30

で登録する番号を選択し

ます。\*1

#01:

TTI:

3. 電話番号を入力し 〇

を押します。\*2

4. 相手先の名前を入力し

を押します。<sup>\*3</sup>

**5. (当)** で番号の種別を選択します。\*4

を押します。<sup>\*5</sup>

を押して操作は終了です。

#### ウケツケマシタ

シュベ ツ:ファクス

#### ワンタッチダイヤルを変更するには

- 1. 上記手順 1、2 で変更するワンタッチダイヤルを表示させます。
- **2.** 登録されている内容が表示されたら「ヘンコウ 1 . スル . 2 . シナイlと表示さ れますので(1)を押します。
- 3. 上記手順3から繰り返してください。

変更しない場合はそのまま ( ボタンを押して次の項目に進みます。

のどちらか一方しか登録できません。

4. 変更が受け付けられたら最後に



ボタンを押します。

- \*1 ワンタッチダイヤルの 5~8 に登録す るときはシフトボタンを押したままワ ンタッチボタンを押してください。 【例】 ワンタッチの7に登録するときは シフトボタンを押したまま3を押してく ださい。
- \*1 すでにワンタッチダイヤルが登録されて いるときは、名前または電話番号が表示 されます。
- \*2 電話番号は 20 桁まで登録できます。
- \*3 名前は 15 桁まで登録できます。
- \*4番号の種別は下記の3種類から選択でき ます。

ファクス デンワ ファクス/デンワ

\*5続けて登録するときは2ダイヤル番号の 選択から繰り返してください。

ここで登録した内容は送付 書に記述されますので、他人 に知らせたくない場合は送 付書を付けずに送信してく ださい。

### 포

- ●ワンタッチダイヤルにファクス情報 サービスの情報番号を登録するときダ イヤル回線をお使いの場合は必ず最初 に「\*(トーン)」ボタンを押してく ださい。
- ●番号の種別 ワンタッチダイヤルに電話番号を登 録するとき、その番号がどういった種 類の番号か登録することができます。 登録された内容は電話帳リストにブ リントされ、種別が一目でわかって便 利です。
- ●数字を入れ間違えたときは、「←/→| ボタンを押して修正する文字までカー ソルを移動し、正しい数字を上から入 力します(上書き)。挿入はできませ んので、途中の数字を入力し忘れたと きは間違えた箇所までカーソルを移 動し、それ以降の数字も入力し直して ください。
- ◆文字の入力のしかたについては P. 15 をご参照ください。

#### 間違えないでください

電話番号を間違って登録しますと、 自動再ダイヤル機能により、間違っ た相手を何度も呼び出すことにな り、大変ご迷惑をおかけすることに なりますのでご注意ください。新し く電話番号を登録した後、ダイヤル リスト P. 105 をプリントして確認 してください。



★ダイヤルのしかたは P. 43 を参照ください。

**おぼえておきましょう** ●一つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤルかグループダイヤル

47

# のご前使用

進備を

ントする ビデオプリ

フォトメディア キャブチャー 接続するを使うプリンタ

を使う

お手入れの ときには

·用 索語 引集

#### 短縮ダイヤルを登録する

電話帳を作成する -2

20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先名称を、ワンタッチ ダイヤルとは別に2桁の短縮番号00~99の100箇所に登録す ることができます。

を押します。 5

タンシュクダ イヤル ? \*

2. で登録する短縮番号を入力します。\* | 789

**\***05:

を押します

\* (0) (#)

を押します。\*2 4. 電話番号を入力し

ナマエ:

、を押します。<sup>\*3</sup>

シュヘ゛ツ:デ ンワ

6. で番号の種別を選択し、

ウケツケマシタ

押します。\*4

7. 続けて登録するときは手順2から続けます。

8.

を押して操作は終了です。

#### ■短縮ダイヤルを変更するには

- 1. 上記手順 1、2 で変更するダイヤルダイヤルを表示させます。
- **2.** 登録されている内容が表示されたら「ヘンコウ 1 . スル . 2 . シナイlと表示 されますので(1)を押します。
- 3. 上記手順4から繰り返してください。変更しない場合は、そのま まセットボタン押して次の項目に進みます。
- 4. 変更が受け付けられたら最後に「停止」ボタンを押します。

●短縮ダイヤルに登録してあ る電話番号は電話帳/短縮ボ タンを押し、「\*」(トーンボ タン)を押した後、00~ 99の2桁の短縮番号を押す だけでダイヤルできます。

- \*1 すでに短縮ダイヤルが登録されているとき は、名前または電話番号が表示されます。
- \*2 電話番号は 20 桁まで登録できます。 カッコは登録できません。
- ●スペースを入力するには「→ | ボタンを押し ます。
- \*3 名前は 15 桁まで登録できます。
- ●文字の入力のしかたについては P. 15 を ご参照ください。
- \*4 番号の種別は下記の 3 種類から選択できま **す**。 ファクス

デンワ ファクス/デンワ

# 

#### 間違えないでください

電話番号を間違って登録しますと自 動再ダイヤル機能により、間違った 相手を何度も呼び出すことになり、 大変ご迷惑をおかけすることになり ますのでご注意ください。新しく電 話番号を登録した後、ダイヤルリス ト P. 105 をプリントして確認して ください。



こんな時は…

★短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、ダイヤルリストをプリントします。

P. 105 を参照ください。

#### 電話帳を作成する -3

#### グループダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を最 大6つまで1グループとしてワンタッチボタンに登録できます。グ ループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポーリング受信 をするときに使うと便利です。

を押します。 3 5

グループダイヤル: GO

2. | 10 | 20 | 30 で登録するワンタッチボ タンを選択します。<sup>\*</sup>

(1)(2)(3) **3.** ② ⑤ ⑤ でグループ番号を入力し \* 0 #

G01:

します。\*<sup>2</sup>

4. グループに登録するワンタッチダイヤル、

短縮ダイヤルを入力し (

ナマエ: 、を押します。<sup>\*3</sup> 5. グループ名を入力し ( を押します。 ウケツケマシタ

を押して操作は終了です。

#### ■グループダイヤルを変更するには

- 1. 上記手順 1、2 で変更するダイヤルダイヤルを表示させます。
- **2.** 登録されている内容が表示されたら「ヘンコウ ] . スル . 2 . シナイ l と表 示されますので(1)を押します。
- 3. 上記手順 4 から繰り返しワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを 入れ直してください。

変更しない場合は、セットボタンを押して次の項目に進みます。

4. 変更が受け付けられたら最後に「停止」ボタンを押します。

- ●グループダイヤルを登録す る前にワンタッチダイヤル、 または短縮ダイヤルを登録 してください。ダイヤル番号 をそのままグループダイヤ ルに登録できません。
- \*1 ワンタッチダイヤルの5~8に登録すると きは、「シフト」ボタンを押したままワン タッチボタンを押してください。
  - 「例] ワンタッチダイヤルの 7 に登録する ときは「シフト」ボタンを押したま まワンタッチボタンの3を押してく ださい。
- \*1 すでにグループダイヤルが登録されている ワンタッチボタンに登録するときは、下に ある「グループダイヤルを変更するには」 をご参照ください。
- \*2 すでに登録しているグループ番号を入力し たときは「切がががしと表示されます。 未登録のグループ番号を選んでください。
- \*2 1 つのグループダイヤルには、最大 107 箇所まで登録でき、15 文字までの名前が 登録できます。
- \*2 グループダイヤルは 01 ~ 06 の 6 グルー プまで作ることができます。グループダイ ヤルを使用すると、複数の送信先を 1 度に 指定することができます。
- \*3 ワンタッチダイヤルは、登録するワンタッ チボタンを、短縮ダイヤルは、「電話帳/短 縮」ボタンを押した後に2桁の番号を入力 します。グループ名は 15 文字まで登録で きます。文字の入力のしかたについては

P. 15 をご参照ください。

●グループダイヤルとして使用されてい るワンタッチボタンをさらに別のグ ループダイヤルの中に登録することは できません。

1つのワンタッチボタンには、ワンタッ チダイヤルかグル<del>ー</del>プダイヤルのどち らか一方しか登録できません。

#### 間違えないでください

電話番号を間違って登録しますと、 自動再ダイヤル機能により、間違っ た相手を何度も呼び出すことにな り、大変ご迷惑をおかけすることに なりますのでご注意ください。新し く電話番号を登録した後、ダイヤル リスト P. 105 をプリントして確認 してください。



こんな時は…

**★**登録したグループがわからなくなったときはダイヤルリストをプリントします。 P. 105 を参照ください。

(おぼえておきましょう) ●取引先別、部署別などでグループ分けすると便利です。

# のご前使に用

進備を

**する** ファクスを

するピーを ントする ビデオプリ

フォトメディア コオトメディア 接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ

お 日常の ときには

·用 索語 引集

#### ファクスを便利に送信する - 1

#### 画質の選択

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わ せて、画質モードを設定し送信します。 通常の原稿を送信するときには「標準**|** モードに設定されていますので、特にて の設定をする必要はありません。




■ ボタンを押すごとに右図のよう

にモードが変わります。

操作パネル上のインジケーターは選択さ れているモードが点灯します。

標準モードのときは点灯しません。



4. ガシツモード

ホカノ セッテイ

1.スル 2.シナイ

ページ 01: ファイン

#### ●標準モード

大きくはっきり見える文字のとき

#### ●ファインモード

小さな文字のとき 送信スピードは「標準| モードよりも 遅くなります。

#### ●写直干ード

写真を含む原稿のとき 送信スピードは 「ファイン | モードよ りも遅くなります。

#### ●カラーファクスモード

カラー原稿のとき 送信スピードは「写真」モードより も遅くなります。

### 晃

●「標準」モードに比べ、「ファ イン」、「写真」、「カラーファ クス」モードで送ると送信 時間が長くかかります。

- ■「写直」モードの送信で相手機が「標 準」モードしかない場合は、画質が 劣化します。
- 「カラーファクス」モードで送信し ようとしても、相手機がカラーモー ドに対応していないときは、モノク 口で送信されます。
- ●画質モードの設定は 1 回の送信が終 わると自動的に「標準」モードに戻り ます。

#### ページごとに画質を設定

1ページだけ写真入りの原稿が含まれているようなときなど、ページ ごとに画質モードを設定し、ファクスを送信することができます。

- 1.ADF に原稿をセットします。
- 1)(3)
- - 4 を押します。
- 3.1 ページ目の画質を ◎ ◎ で

選択し ( を押します。\*)

- 4.2ページ目以後も同様に設定します。
- **5.**設定が終わったら



を押します。

- 6. 他の設定を続ける時は (1) を、 終了するには (2) を押します。
- 7. 送信先をダイヤルして



を押します。

- ●ファクス送信されたあと画 質モードは自動的に標準 モードにもどります。
- \*1 2ページ目以降の画質の設定をするには 手順3を繰り返した後、停止ボタンを押 してください。
- \*1 画質モードを選びます。
- ●標準モード

大きくはっきり見える文字のとき

- ●ファインモード 小さな文字のとき
- ●スーパーファインモード 新聞のような細かい文字のとき
- ●写真モード 写真を含む原稿のとき



#### ご注意ください

カラーファクスモードでは、ページ ごとに画質を設定できません。

#### ファクスを便利に送信する -2

#### カラーファクスをする

本機ではカラーでファクスを送信することができます。 (相手先がカラーファクスの時のみカラーで送信されます。)

- 1.ADF に原稿をセットします。
- - ●操作パネルの解像度表示ランプの Color Fax が点灯します。
- 3. 相手先の番号を入力して



を押します。

●原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぽくなる場合があります。

- ●ファクス送信されたあと画 質モードは自動的に標準 モードにもどります。
- ●カラーファクス送信時はメモリーに読み 込まれずに送信します。
- ●モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場 合はすべてモノクロで送信するか、カラー 原稿だけ別に送信してください。

# 

●相手先のファクスがモノクロの場合は カラーで送信してもモノクロで送信さ れます。

#### ご注意ください

カラーファクスモードはメモリーを 送信 (タイマー送信、デュアルアクセ ス、ポーリング送信) ができません。

#### 原稿濃度の設定をする

送信するときの原稿濃度を設定します。

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。 3

で原稿濃度を選択し 押します。\*1

4. 他の設定を続ける時は 終了するには(2)を押します。 ゲ ンコウノウト : フツウ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

●ファクス送信されたあと原 稿濃度は自動的に「フツウ」 にもどります。

\*1 原稿濃度を選びます。

フッウ……常に普通の文字の原稿が多い ときに設定します。

ウスク……常に濃い色の原稿が多い場合 に設定します。

コク……常にえんぴつ書きなどの薄い 文字を使った原稿が多い場合 に設定します。



こんな時は…

★相手先から「原稿が読みにくい。」といわれたら原稿濃度を調整してみてくださ

(おぼえておきましょう) ●カラーファクスは送信に時間がかかる場合があります。

55

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

するピーを

ビデオプリ

フォトメディア

接続する

を使うと

を 使 う ナ

お手入れの

ときには

·用 索語 引集

#### 5章 ファクス送信

#### ファクスを便利に送信する -3

#### 送付書を付けて送信する-1

相手先の名前、電話番号、発信元データや通信日時などが記載された 送付書を、自動的に原稿と一緒に送信することができます。

#### ●送付書送信の設定のしかた

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。

1. ソウフショ

3. ② じ で選択し を押しま す。\* ĺ

コンカイノミ:ON

2.オデンワクタ゛サイ

- **)**を押します。\*2 4. コメントを選択し

**5.**送信枚数を入力し( )を押します。\*3

6. 他の設定を続ける時は

終了するには(2)を押します。

を押します。 7.電話番号を入力

ホカノ セッテイ?

マイスウ?:02

1.スル 2.シナイ

書式を確認するときは、下記の 「送付書送信の設定のしかた」手 順3で「プリントサンプル」を 選びプリントしてください。

\*1 手順3では以下の5つの中から選んでく ださい。

「ソウフショ: ON!: 毎回送付書をつける 「ソウフショ: OFF |: 毎回送付書をつけな

「コンカイノミ:OFFI: 今回のみ送付書をつけない 「コンカイノミ:ON」: 今回のみ送付書をつける 「プリントサンプル」: プリントサンプルを出力する

- ●「プリントサンプル」を選んだ場合はセッ トボタンを押してスタートボタンを押し ます。
- ●「ソウフショ:ON」を選んだ場合は手順5 へ進んでください。
- ●「ソウフショ:OFF」を選んだ場合は手順 6 へ進んでください。
- ●「コンカイノミ:OFF」を選んだ場合は手 順フへ進みます。
- \*3 「コンカイノミ: ON」を選んだ場合のみ送 信枚数の設定ができます。
- 送付書の、「TO: 」の名前はあらかじめり ンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどで登 録されていないと表示されません。また順 次同報送信の場合にはこの欄の名前は表 示されません。 P. 61

\*2 送付書のコメントは下記の6種類のコ メントから選べます。 2種類のオリジナル コメントが登録で

きます。オリジナルコメントの登録の しかたは P.59 を参照してくださ U10

1. (コメント ナシ)

2. オデンワ ケダサイ 3. シキュウ

4. シンテン

5. (オリジナル コメント)

6. (オリジナル コメント)

\*2.3 送付書の自動送信について 送付書送信を「ON」に設定したとき には、送信枚数は送付書にプリント されません。また、選んだコメント は、すべての送付書にプリントされ ます。

発信元データ(ファクス番号、電話番 号、名前)を登録しないと「送付書送 信の設定」ができません。 P.17 をご 覧ください。

フォトメディア キャプチャー 接続する を使うと

お 日常の ときには

を 使 う ナ

のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

すコピー

ントする ビデオプリ

を

**57** 

#### ファクスを便利に送信する -3

#### 送付書を付けて送信する-2

●送付書のコメントを登録するには\*<sup>↑</sup>

送付書のコメント欄に載せる 2 種類のオリジナルコメ ントを作成し、登録することができます。

2.ソウフショコメント

ホカノ セッテイ

1.スル 2.シナイ

6:

2 を押します。 3

2. < でコメントを登録する 箇所を選び**○**を押します。

- \* コメントは5か6に登録できます。
- 3. コメントを入力して を押しま す。\*2
- 4. 他の設定を続ける時は

(1) を、終了するには (2) を押 します。

\*1 オリジナル コメント5または6を入れ て送付書を送信したいときは、P.57の 手順3で、コメント5または6を選択 することを忘れないでください。

\*2 コメントは 27 文字まで入力できます。 文字の入力のしかたについては

P. 15 をご参照ください。

# **三**

●コメントを変更したいときは、最初か らから操作して、再登録してください。

のご 前 に用

しましょう

する ファクスを

ントする ビデオプリ

接続するを使うプリンタ

を 使う ナ

お手入れの

ときには

# のご前使用

しましょう

する ファクスを

すコピーを ントする リントする

を使うナ

# 接続するを使うプリンタ

# お手入れの

62

#### ファクスを便利に送信する -4

#### 同じ原稿を一度に送信する(順次同報送信)

同じ原稿を、複数の送信先を設定して1度に送信させることが できます。送信先は、個別に入力されたダイヤル番号50ヶ所を あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、 グループダイヤルを含む最大 158 個所まで指定できます。

- 1.ADF に原稿をセットします。
- 2. ワンタッチダイヤル、グループダイヤル、短縮 ダイヤルや電話帳からの検索で送信先を選択し ます。\*1

ダイヤルボタンで普通にダイヤルもできます。

- ∕を押します。
- **4.** 次の送信先を手順2のように選択します。\*2
- ∕を押します。
- 6. すべての送信先を入力したら を押します。
- 7. 原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に 送信が開始されます。<sup>\*3</sup>
- 8. すべての送信が終了すると自動的に同報送信レ ポートがプリントされ待機状態になります。
- 9. 同報送信レポートを確認し、「エラー」などで 送信されていない送信先があればもう一度送信 してください。

- ●グループ送信をするためには、あらかじ めグループダイヤルの登録が必要です。 詳細は、 P.51 の送信のしかたを参 照してください。
- ●短縮ダイヤル、グループダイヤル、電話 帳に登録されている送信先はすべて送 信できます。
- ●登録されていない番号も50件まで同時 に送信できます。
- \*1 送信先の入力のしかたについては P. 43 「ダイヤルのしかた」をご参 照ください。
- \*2 指定した順に送信されます。
- \*3 送信途中でキャンセルするには「停止」 ボタンを押してください。ディスプレイ に送信先の 1ヶ所をキャンセルするか を選択する画面が表示されます。ディス プレイの表示に従ってください。

すべての送信先をキャンセルしたい場 合は「機能| [] | [4| で通信待ち確認 に移行してからジョブを解除してくだ さい。

P. 69

- ●送信先を重複して指定したときは、 「スタート」ボタンを押すと自動的に 重複している分を削除します。
- ●送信先を間違えたときは、「停止」ボ タンを押して最初から入力し直してく ださい。
- ●この機能はカラーファクスでは利用で きません。
- ●何らかの理由で同報送信が中断された 場合でも本機は自動的に再送信しま
- ●送信できる件数は、メモリーの残量に よって制限されます。



#### 5章 ファクス送信

#### ファクスを便利に送信する -5

#### 電話予約

ファクスを送信し終わった後、相手と通話したいときに使用します。 ファクス送信が終わると、もう一度相手先の呼出音を鳴らし相手を 呼び出します。相手が電話に出ると本機の呼出音が鳴り、受話器を 取って通話できます。

なお、伝言メッセージ機能も「ON」に設定すると、相手が電話に出 なかったときは「オデンワークダサイ」という伝言メッセージを相 手に送信することができます。伝言メッセージを確認するときは、 下記の設定で「プリントサンプル」を選択してください。

6. デンワヨヤク

デンワヨヤク:ON

ダイヤル チュウ #01

ジュワキヲ オトリクダサイ

ヨビダシチュウ

を押し

1.ADF に原稿をセットします。

- を押します。 6
- 3. ② じ で [ON]、[OFF]、[プリントサ

ンプル | \*1 を選択し ( ) を押します。

4. ぐん言メッセージ機能の「ON」

か「OFF」を選択し
を押します。\*2

- 5. 他の設定をするときは、(1) を、しないと きは(2)を押します。
- 6. 相手先の番号をダイヤル ます。
- 7. 送信が終了すると相手を呼び出します。
- 8. 相手が電話に出ると本機の呼出音が鳴りま す。受話器を取って通話します。

だときは「セット」ボタンを押して「ス タート」ボタンを押します。

\*1 手順3で「プリントサンプル」を選ん

\*2 手順 4 で伝言メッセージを「ON」に 設定しているときに、相手が電話に出 なかったときは、次のような伝言メッ セージを相手に送信します。

===デンゴンメッセージ===

TO: タナカ ヨウコ

FROM: スス゛キ ケイコ

オデンワクダサイ [TEL] 052 824 ∆∆55 [FAX] 052 811 5∆∆1

発信元に登録してある内容が送信されます

### 灭

- ●発信元データを登録しないと「伝言 メッセージ機能の設定しができませ ん。P. 17 を参照ください。
- ●相手のファクシミリに電話予約機能が ないと電話予約できません。

マー送信、ポーリング送信には使用 できません。

デンゴンメッセージ: ON ウケツケマシタ 1.スル 2.シナイ

#### 電話予約の注意

このモードは、リダイヤルとタイ

63

しましょう する ファクスを

のご前使用

するしてを

ントする ビデオプリ フォトメディア キャプチャー

接続するを使うプリンタ

を 使う ナ お手入れの

ときには

·用 索語 引集

#### ファクスを便利に送信する -6

#### 原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕


すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。 3

4. 他の設定を続けるときは (1) を、終了 するには(2)を押します。

5. 相手先の番号をダイヤルして 押します。



を

急いで送信したいときや、送信し ている相手先を確認したいとき に便利です。また、メモリに送信 待ち原稿がたくさんある場合に リアルタイム送信で優先して原 稿を送信できます。

\*1 手順3では以下の3つから選択します。

「リアルタイム ソウシン:ON」 「リアルタイム ソウシン: OFF」

「コンカイノミ」

「コンカイ/ミ」を選んだ場合は、「セット」ボタ ンを押して「コンカイ/ミ:ON」「コンカイ/ミ:OFF」 を選びます。

# **XE**

- ●原稿はメモリに蓄積されません。指定 できる相手先は1件です。
- ●カラーファクスでは常にリアルタイム 送信を行います。

#### 海外へ送信する(海外送信モード)

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。

**3.** ② で [ON] を選択して ます。

5. カイガイソウシン モード ウケツケマシタ

4. 他の設定を続けるときは (1 ときは(2)を押します。

を押し 5.相手先の番号をダイヤルして ます。

★海外へ送信するときは、回線 の状況などによって正常に送 信できないことがあります。 このようなときには海外送信 モードを「ON」に設定して から送信を行うと、通信工 ラーになることが少なくなり ます。



- ●海外送信モードは、1回の送信が終了 すると自動的に「OFF」に戻ります。
- ●海外送信モードを「ON」にしたとき は、通信速度が遅くなり送信時間がか かります。
- ●海外へ送信するとき、相手のファクシ ミリにつながるまで時間がかかり送信 できない場合があります。その場合、 手動送信で相手の「ピー」という音を聞いてから「スタート」ボタンを押し て送信してください。

·用索語引集

65

しましょう する ファクスを

のご前使用

ントする ビデオプリ フォトメディア コオトメディア

するしてを

接続するを使うプリンタ

を使うナ 世常の

ときには

24時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。 3

**3.** 時刻を入力して を押します。\* <sup>\*</sup>

**4.** 他の設定を続ける時は (1) を、 終了するには(2)を押します。

5. ファクス番号を入力して す。

7. タイマー ソウシン

ウケツケマシタ

を押しま

ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ

\*1 入力する時刻は 24 時間制で入力してく ださい。

メモ

- ●タイマー送信が終了すると、自動的に タイマー通信レポートがプリントさ れ、送信結果を知らせてくれます。
- ●メモリに読み込める原稿枚数は原稿の 内容に影響されます。

#### ご注意ください

カラーファクスモードではタイマー 送信できません。

キャプチャー 接続する を使う

ので使に用

しましょう

する ファクスを

すコピーを

ビデオプリ

を 使 う ナ お 日常の

ときには

(おぼえておきましょう) ●本機は通常メモリー送信をしています。

#### 5章 ファクス送信

#### ファクスを便利に送信する -8

#### メモリー内の文書を同じ相手に送信する(取りまとめ送信)

メモリーに読みこまれているタイマー送信用のメッセージの中か ら、同一の相手先ごとにまとめてタイマー設定された時間に、1 回の通信で送信することができます。

(の) を押します。

└── で「ON」か「OFF」を選択 してくりを押します。

3. を押します。 0. トリマトメ ソウシン

ウケツケマシタ

#### ご注意ください

カラーファクスモードでは取りまと め送信できません。

#### 通信待ち確認・通信待ちファクス解除

メモリー送信の待ち状況を確認し、メモリー送信、タイマー送信 のジョブを解除します。

4 を押します。

4. ツウシン マチ カクニン

**2.** 解除したい内容を (重) で選択して

カイジョ1:スル 2:シナイ

を押します。

- $\lceil Z N \rfloor$  か $\binom{2}{2}$  「シナイ」を押しま す。
- を押します。

ウケツケマシタ

●待機中の設定がないときは、「セッテイガ サレテイマセン」と表示されます。

69

ので前に用

しましょう

ントする リ ジー・フリ

フォトメディア


接続するを使うプリンタ

を使うナ お学入れの ときには

・用索語引集

#### 受信モードについて-1

● FAX 専用モード 「ファクスとして使いたい(ファクスを自動で受ける)」\* 本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモード です。お買い上げ時はこのモードに設定されています。




- ●電話を主にお使いになるときは FAX 専用モードに設定しないでください。
- \*1FAX専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。
- \*2 着信ベル回数は、0 ~ 10 回まで変更することができます。0 回に設定すると着信ベルを鳴らさずに自動受信 (ノンコール着信) することができます。ファクスを早く着信したいときは呼出ベル回数を 0 回か 1 回に設定してください。(着信ベル回数の設定のしかたは、P. 77 を参照してください。)

#### ●外付留守電モード

「ファクスを自動で受けたい、外付けの留守番電話機で電話やメッヤージを受けたい」

本機の外付電話機用(EXT.)端子に留守番電話機が接続されていることが前提のモードです。

P. 20 留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。



- ●外付留守番電話機の設定について\*3
  - 1留守モードにしておいてください。
  - 2応答するまでのベル回数は短め (1~2回) に設定してください。
  - 3 応答メッセージは、最初に 4-5 秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め (20 秒以内) に録音してください。
  - 4応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
  - 5 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。
- \*2 着信ベル回数は、0 ~ 10 回まで変更することができます。0 回に設定すると着信 ベルを鳴らさずに自動受信 ( ノンコール着信 ) することができます。ファクスを早く着信したいときは呼出ベル回数を 0 回か 1 回に設定してください。( 着信ベル回 数の設定のしかたは、 P. 77 を参照してください。)
- \*3 メッセージがいっぱいで留守番電話機が自動的に応答しない場合は、ファクスも自動的に応答しません。
- ●留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。

の前にしましょうご使用

するする

するして

ントする キャプチャー キャプチャー

くコンピュータと


を使う を使う

お手入れときには

・用索語引集


#### 受信モードについて -2

●通常モード 「主として電話を受けたい、ファクスも自動で受けたい」 ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは続けて呼び 出す便利なモードです。



- ●親子電話、パラレル接続、ブランチ接続の場合、着信ベルを多めに設定することをおすすめ します。(初期設定は 4 回です。)
- ●通常モードでは本機が着信すると電話に出なかったときでも相手に通話料金がかかります。
- ●回線状態により「ボーボー」という音がきこえてもファクスに切り換わらない場合があります。そのときは「スタート」ボタンを押してから受話器を戻してください。
- ●通話中に突然ファクス受信に切り換わってしまうことが度々あるときは、親切受信の設定を「シナイ(OFF)」にしてください。 P. 79 ファクス受信の場合は、「スタート」ボタンを押して受話器を戻してください。
- ●相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して「スタート」ボタンを押してください。
- ●外付電話機を接続しているときは外付電話機の着信ベルも一緒に鳴ります。着信ベルが鳴っている間に外付電話機で電話に出ると通話やファクス受信ができます。 P. 20
- ●相手が自動送信のファクスのときは着信ベル(7 ~ 10 回)が鳴っている間に相手機が電話を切ってしまうことがあります。このようなときは着信ベルを6回以下に設定してください。

●電話モード 「電話として使いたい(ファクスを手動で受ける)」 相手を確認してから「スタート」ボタンを押して、ファクスを受信し ます。本機を主に電話としてお使いになる方に適したモードです。



#### キャッチホンの受けかた

- NTT とキャッチホンまたはキャッチホンⅡの契約をされている方は、キャッチホン / キャッチホンⅡサービスを利用することができます。(局番なしの 116 番にお問い合わせください)
- 1. キャッチホンがかかってくると、通話中に「プップッ」という音が聞こえますので、そのときに、「キャッチ」ボタンを押すと、新しくかかってきた相手の電話につながります。最初の相手には保留メロディが流れます。ファクスのときは「ボーボー」という音が聞こえますので、「スタート」ボタンを押してファクス受信が完了するまで受話器を戻さずにお待ちください。
- 2. 最初の相手に戻るときは、もう 1 度 「キャッチ」 ボタンを押します。
- ●ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホンIIのご利用をおすすめします。
- ●キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかってしまう場合がありますので、最初の相手との通話を終えてファクス受信することをおすすめします。
- ●キャッチホンに出ず、相手が先に電話を切った場合でも、本機のキャッチホンの呼出音がしば らく鳴り続けることがあります。
- ●タイマー送信や、ポーリング送信設定していない原稿がセットされているとファクス受信できません。原稿を取り除き「スタート」ボタンを押してください。親切受信が「ON」に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。
- ●相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して「スタート」ボタンを押してください。
- ●外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。 P. 79

と 単備を

のご前使用

する ファクスを オ

をレントする

キャプチャー 接続する コンビューター

を使うした

を使うお手入れ

・用索語引集

ときには

73


P. 77

#### 受信モードを選ぶ

本機の使用用途に応じて、受信モードを FAX 専用モード、通常 モード、外付留守電モード、電話モードの中から選びます。また、 この選択した受信モードは、ディスプレイに日付と時刻とともに表 示されます。お買い上げ時は「FAX 専用モード」に設定してあり ます。

受信モード	受信モード 本機の使用目的	
FAX専用モード       ファクスとして使いたい。 (ファクスを自動で受ける)		FAX
通常モード	主として電話を受けたい。 ファクスも自動で受けたい。	F/T
外付け留守電モード	ファクスを自動で受けたい、 外付の留守番電話機でメッセージを受けたい。	ルス
電話モード	同じ電話回線でコンピュータモデムを使いたい、または 主に受話器を使い自分で電話とファクスを切り替える。 (ファクスを手動で受ける)	TEL

- 1. 素性-ド でモードを選択します。



●受信モードボタンを押すことで 「ファクス センヨウ」→「ツウジョウ」 →「ソトヅケルスデン」→「デンワ」と 表示が変わります。

# **XE**

- ●メモリ代行受信について
- ・用紙がなくなったとき 「キロクシ カクニン」と表示
- ・インクカートリッジがなくなったとき 「インクギレ」と表示
- ・用紙が詰ったとき 「キロクシ ツマリ」と表示

送られてきたファクスを自動的にメモリーに記憶します。(メモリー代行受信)ディスプレイの指示に従い処置をすると、メモリーが代行受信したファクスを自動的にプリントします。プリントされたファクスはメモリーから消去されます。

メモリーがいっぱいになると、それ以 後はメモリー代行受信はできません。

#### 着信ベル回数の設定をする

「FAX専用モード」、「通常モード」のとき、自 動受信するまでの着信ベル回数を設定します。

を押します。

1.チャクシン ベルカイスウ

・・・ でベル回数を選択します。\*1

ベル カイスウ 10

を押します。

ウケツケマシタ

- \*1 着信ベル回数は10回まで設定できます。 着信ベル回数を O 回に設定すれば、着 信ベルを鳴らさずファクス受信するこ とができます。
- ●お買いあげ時は4回に設定されています。

メモ

●「FAX専用モード」や「通常モード」 のとき、外付電話機や並列接続された 電話機の着信ベルも同様に、ここで設 定された回数だけ着信ベルが鳴りま कु

#### 電話呼び出しベル回数の設定をする [通常モード]

を押して操作は終了です。

「通常モード」のときに電話がかかってくると 着信ベルの後に「トゥルットゥルッ」と呼出べ ルが鳴ります。このベルの鳴る回数を設定しま す。

を押します。

2. ヨビダシ ベルカイスウ

で呼び出し回数を選択し

ベルカイスウ20

を押します。\*<sup>1</sup>

ウケツケマシタ

\*1 呼出ベル回数は 10/15/20 の中から選 びます。

外付電話機を接続されている場合 は、本機が着信した後、本機の電話 呼出ベルは鳴りますが外付電話機 の呼出ベルは鳴りません。



- ●お買い上げ時の呼出ベル回数の設定は 10回です。
- ●本機は設定された回数だけ電話呼出べ ルを鳴らした後、自動的に電話を切り ます。

を押して操作は終了です。

こんな時は…


おぼえておきましょう ●ファクス専用機としてご利用の場合は着信ベル回数を「O」か「1」にし てご利用になるとすばやく着信します。

★着信べルの音量を設定するには P.37 を参照ください。

#### 手動でファクスを受信する【着信ベルが鳴っている間に受話器を取ったとき】

着信ベルが鳴っている間に受話器を取り、ファクスを受信したいとき の操作です。

- 1. 着信ベルが鳴ったら、受話器を取ります。
- 2. 相手がファクスを送りたい場合、本機に記録紙がセットされてい ることを確認し、セットされていない場合は、記録紙をセットし ます。
- 3. ファクスに切り換えることを相手に伝えて



4. 受話器を戻します。

原稿をセットしたままでは受信で きません。原稿を取ってください。

#### ■相手が電話に出なかったと きは

受信モードの設定により異なります。受 信モードについては P. 75 を参照 し、使用用途に合ったモードを設定して ください。

#### ■「ポーポー」という音が聞 こえたら

受話器を取ったとき「ポーポー」という 音が聞こえたら相手がファクスを自動 送信しているときです。

「スタート」ボタンを押してください。 親切受信を「ON」に設定している場合 は、そのまま7秒間待つと自動でファク スを受信できます。

### ヹ

- ●親切受信を「ON」に設定している場 合は、原稿をセットしたままで受信す ることができます。
- ●相手が自動送信のファクスのときは、 着信ベル (7~10回) が鳴っている 間に相手が電話を切ってしまう場合が あります。このようなときは着信ベル 回数を6回以下に設定してください。

#### P. 77

●相手が手動送信のファクスのときは受 話器を取っても無音のときがあります ので、相手が電話でないことを口頭で 確認して「スタート」ボタンを押して ください。

#### 親切受信で受信する

相手から自動送信でファクスが送られてきた場合、本機が自動受信を開 始する前に受話器をとってしまったときでも、何も操作しなくてもファ クスを受信できる便利な機能です。

お買い上げ時は、「OFF」に設定してあります。

3

を押します。

3.シンセツ ジュシン

79

2. で「ON」、「OFF」を選択します。

シンセツジュシン: ON

を押します。

を押して操作は終了です。

受話器に出て「ポー、ポー」と いう音が聞こえた場合は、黙っ て約7秒間待つと自動的にファ クス受信を始めます。ディスプ レイに「ジュシン」と表示され

たら受話器を戻します。\*1

メモ

- \*1回線の状態により「ポーポー」という 音が聞こえても、ファクスに切り換わ らないときがあります。そのときはス タートボタンを押してください。
- ●通話中の声をファクスの「ポーポー」 という音と間違えて、突然ファクスに 切り換わってしまうことが度々あると きは、親切受信の設定を「OFF」に設 定してください。
- ●親切受信の設定が「OFF」に設定して ある場合でも、外付電話機から操作を してファクス受信を開始させることが

できます。 P. 81

ウケツケマシタ

80

のご前使に用

進備を

する ファクスを

を

ビデオプリ フォトメディア キャプチャー

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ

お 日常の ときには

· 用索語引集

#### 外付電話機からファクスを受信する [リモート起動] -1

親切受信がうまくはたらかないか、設定が OFF になっているときに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開始させることができます。

#### リモート起動番号について

本機の「EXT.」端子に接続されている外付電話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

- 1. 外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモート起動番号「#51」を入力します。 受話器は約5秒後に戻してください。
- 2. 本機がファクス受信を始めます。

#### リモート停止について

本機と並列接続された電話機の操作により、先に本機が取った回線を並列接続された電話機に切り換えるときに使用します。

本機の受信モードが「通常モード」のときに、本機だけが「トゥルッ、トゥルッ」と鳴っている(電話呼出ベル)ときや、「留守モード」のときの用件応答メッセージが流れているとき、またはその後電話をかけてきた相手が音声メッセージを入れているときに、並列接続された電話機で通話をしたいときは、並列接続された電話機からリモート停止番号をダイヤルすると、電話呼出ベルの鳴動が停止するかまたは留守応答メッセージが停止し、回線を切り換え、相手と話すことができます。(外付電話機ではリモート停止をさせることはできません)


リモート停止番号は、お買い上げ時は「\*51」に設定されています。

尚、リモート起動を使用するにはリモート起動設定を「ON」する必要があります。P.83を参照して設定してください。

また、リモート起動番号とリモート停止番号を自分の好きな番号に変更することもできます。

### 

- この機能は、電話機の種類や地域の 諸条件により使用できないことがあり ます。
- ●外付け電話機の接続方法は P. 20 を参照してください。
- ●並列接続とは、別の電話機(またはファクシミリ)を同じ回線上の別の電話機 コンセントに接続する電話のひきかたです。(下図参照)



ので使に用

進備を

**する** する する

をビデオプリ

キャプチャー接続する

を使う を使う スキャナ

お手入れときには

・月 索認 引集

#### 6章 ファクス受信

#### ファクスを受信する-6

#### 外付電話機からファクスを受信する [リモート起動] -2

#### リモート起動設定のしかた

1. (1) (2) (4) を押します。

♪ で「ON」を選択し、 ○ を

押します。 **3.** リモート起動番号が表示されます。\*<sup>1</sup>

4. ( ) を押します。

**5.** リモート停止番号が表示されます。\*2

**6.** ( ) を押します。

4.リモート バンゴウ

キドウ バンゴウ:#51

テイシ バンゴウ:\*51

ウケツケマシタ

- \*1 リモート起動番号 (3 桁) を変更すると きは、ダイヤルボタンで入力します。 変更しないときは次に進みます。
- \*2 リモート停止番号 (3 桁) を変更すると きは、ダイヤルボタンで入力します。変 更しないときは次に進みます。

●送信原稿の長さに応じ自動的に縮小率を

決め、約 355mm までの原稿を 1 枚に

縮小受信します。約355mm を超えた原

稿は縮小せずに2枚に分けて受信します。

# **X**E

# 

- ●自動縮小受信しない「OFF」に設定したときに受信のたびに白紙がもう1枚排出されることがあります。そのときは、自動縮小受信する「ON」に設定してください。
- ●原稿の長さは目安です。 回線の状況によって変わります。
- ●メモリー残量が少ないときや、原稿が 複雑な場合は自動縮小されない場合が あります。

#### 自動的に縮小受信する

A4 サイズ以上の原稿が送信されてきたときは、A4 サイズの用紙に入りきらず 2 枚に分かれてしまうため、自動的に A4 サイズの用紙に収まるように縮小してプリントする機能です。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

5.ジ ド ウ シュクショウ

**2.** ◯ ◯ で「ON」、「OFF」を選択します。

ジドウ シュクショウ:ΟΝ

ウケツケマシタ

、 を押して操作は終了です。

83

の前にしましょうご使用|準備を

する ファクスを

コピーを 一ビ

ントする キャプチャー

接続するを使うプリンタ

タ スキャナ 日常の

こんな・用

・用索語引集

#### ポーリング - 1 相手の操作で原稿を送信する〔ポーリング送信〕

#### ポーリング送信の設定

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリのメモ リーにはいっている原稿を自動的に送信させることをポーリング通 信といいます。

本機が送信側のときはポーリング送信といいます。\*1

1.ADF に原稿をセットします。

を押します。 3

8.ポーリングソウシン

3. で「ヒョウジュン」を選択して

を押します。

1.ゲンコウ 2.メモリ

(原稿送信) または (メモリー送

信)を選択します。

5. 他の設定を続ける時は (1) を、

終了するには $\binom{n}{2}$ を押します。

を押します。ポーリング送信待機状

態になります。メモリー送信の場合は、原稿 がメモリーに読み込まれます。

ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

スタートヲ オシテクダサイ



- \*1 相手先のファクシミリにポーリング機 能がないときなどはこの機能が利用 できないことがあります。
- ●ポーリング送信が終了すると、自動的 にポーリングレポートがプリントされ 送信結果を知らせてくれます。
- ●カラーファクスはポーリング送信でき ません。

接続するを使うプリンタ を 使 う ナ

のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

するコピーを

ントする ビデオプリ

お 日常の ときには

#### 7章 ファクスの応用機能

#### ポーリング -2 相手の操作で原稿を送信する〔ポーリング送信〕

#### 機密ポーリング送信の設定

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワードを決めます。

- 1.ADF に原稿をセットします。
- 2. 1 3 8 を押します。
- 3. ② で 「キミツ」を選択して で を 押します。
- 4.4 桁のパスワードを入力して を押します。
- **5.** ① (原稿送信) または② (メモリー送信) を選びます。
- **6.** 他の設定を続ける時は 1 を、終了する には 2 を押します。
- 7. を押します。機密ポーリング送信 待機状態になります。メモリー送信のとき

待機状態になります。メモリー送信のとき は原稿がメモリーに読み込まれます。 8.ポーリングソウシン

ポーリング:XXXX

1.ゲンコウ 2.メモリ

ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1.スル 2.シナイ

スタートヲ オシテクダサイ

- ★受信側と送信側が同じ4桁の パスワードを使用してポーリ ング送信待機中の原稿が第三 者に渡らないようにする機密 ポーリング送信を行うことが できます。
- ●パスワードを忘れてしまったときは、再度 設定し直してください。
- ●ディスプレイに「ポーリング タイキチュウ」と表示されているときは、ポーリング 送信がセットしてあります。原稿挿入口にセットしてある原稿を取らないでください。原稿を取り除くと送信時に相手側がエラーになります。

- ●相手先のファクシミリに ポーリング機能がないときな どはこの機能が利用できない ことがあります。
- ●ポーリング送信が終了すると、自動的 にポーリングレポートがプリントされ 送信結果を知らせてくれます。
- ●カラーファクスはポーリング送信できません。
- ●ポーリング送信待機中でもそのまま電話できます。原稿がセットされている場合は、原稿を外さずに電話をかけてください。
- ●ポーリング送信待機中に電話がかかってきたらそのまま電話に出てください。ファクスが送られてきたら「スタート」ボタンを押してファクスを受信してください。相手から自動送信で送られてきたファクスは自動的に受信します。
- ポーリング送信を解除したいときはP. 69 ♪ご参照ください。

#### ポーリング -3 本機の操作で相手の原稿を受信する(ポーリング受信)

#### ポーリング受信の設定

1.<u>(機能) プロスタス (A MNO</u> を押します。

6.ポーリングジュシン

2. ② で [Laが1] を選択し(

ノ ( ) を押します。

ダイヤル シテクダサイ

3. 相手先の電話番号を入力して

Фх9-h

を押すと受信を開始します。

★受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリにセットしてある原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。本機が受信側のときポーリング 方式のファクス情報サービスも一種のポーリング受信です。

# **||** || メモ

- ●相手先のファクシミリにポーリング 機能がないときなどはこの機能が利用 できないことがあります。
- ●相手先のファクシミリがポーリング 送信の準備ができていないと、受信で きません。

ので使用

進備を

する ファクスを

ーを ントする ビデオプリ

キャプチャー 接法

接続するを使うプリンタ

を使う お手入れ

こんな E

·用索語引集

#### フ章 ファクスの応用機能

#### ポーリング-4 自分の操作で相手側の原稿を受信する(ポーリング受信)

#### 機密ポーリング受信の設定

受信側と送信側が同じ 4 桁のパスワードを使用して受信する機密ポー リング受信を行うことができます。

を押します。 6 2

6.ポーリングジュシン

- で「キミツ」を選択し( を押します。 ポーリング:XXXX
- を押します。 3.4 桁のパスワードを入力し ダイヤル シテクダサイ
- 4.相手先の電話番号をダイヤルして す。

を押すと受信を開始しま

\*1 機密ポーリング受信を設定するときには、 送信側と4桁のパスワードを決めます。 送信側とパスワードが一致したときだけ 受信できます。

# **三**

- ●本機に原稿がセットされていないこ とを確認してから行ってください。
- ●受話器を置いたまま操作します。
- ●相手先のファクシミリがポーリング 送信の準備ができていないと受信でき ません。

#### 時刻指定ポーリングの設定 (タイマーポーリング)

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセット された原稿を自動的に受信することができます。

を押します。 6

6.ポーリングジュシン

2. グラグマー」を選択し ( ) を押します。

- シテイジコク:19:45
- 3. (4) (5) (6) (7) (8) (9) で指定時刻を入力し ( ) を押します \*1 (\*) (\*)

ダ イヤル シテクダ サイ

を押します。\*2 4. 相手先の番号をダイヤルして

- \*1 指定時刻は24時間制で入力してください。
- \*2 指定時刻になると自動的にポーリング受信 します。



- ●時刻指定ポーリング(タイマーポーリ) ング受信)を解除したいときは
- P. 69 の「通信待ち確認/メモリ | | 送信の解除のしかた | を参照してくだ さい。
- ●本機に原稿がセットされていないこと を確認してから行ってください。

のご前使用 しましょう

**する** ファクスを

すコピーを ントする ビデオプリ

フォトメディア キャプチャー

接続する・

を 使う タ を 使う ナ

お 日常の ときには

·用 索語 引集

# のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

を ントする ビデオプリ

**キャプチャー** 接続する

を 使う タ を 使 う ナ

世常の ときには

·用索語引集

#### 電話呼び出し機能とファクス転送 - 1

#### 電話呼び出し機能とファクス転送について - 1

本機のメモリー受信機能を「ON」に設定すると受信したファクスをメ モリーに蓄積することができます。ファクスメッセージがメモリーに記 憶されると、それを外出先の電話に知らせる(電話呼び出し機能)か、 またはファクスメッセージを転送(ファクス転送)することができます。

●電話呼び出し機能がどのようにはた らくか

●ファクス転送がどのようにはたらく か

ファクスを受信します。

留守中にファクスを受信します。

ファクスメッセージをメモリーに記憶します。

ファクスメッセージをメモリーに記憶します。

登録した呼び出し先の電話番号にダイヤ ルルます。

登録したファクス転送番号にダイヤル します。

電話に出ると、「ポッポッ」という音で メッセージが記憶されたことを知らせま す。

メモリーに記憶したファクスメッセージ を転送先のファクシミリに送信します。

#### ●ファクス転送の設定と転送先番号を登録する

ファクス転送を働かせたい場合は、下記の手順で「ファクステン ソウ | を選び、転送先番号を登録してください。その後、留守録メ モリーにファクスメッセージが記憶されると自動的にファクス転 送を始めます。お買い上げ時は「OFF」になっています。

を押します。

1.72

\_\_\_\_ で「ファクス テンンウ」を選択します。

ファクス テンソウ

を押します。

ファクス テンソウ#:

4. 転送先番号を入力して 〇

ウケツケマシタ

- を押します。\*1

を押して登録と設定は終了です。

電話呼び出し機能とファクス転 送を同時に使用することはでき ません。

雷話呼び出し機能とファクス転送を 使用するにはメモリー受信を「ON」 に設定する必要があります。

P. 93 をご参照ください。

\*1 転送先と市外局番が異なるときは、市外 局番も入力します。



- ●ファクス転送が終了すると、メモリー に蓄積されたファクスは自動的に消去 されます。
- ●送付書送信の設定 P. 57 が「送付書 を付加する (ON) に設定されていて も、ファクス転送時は送付書は付加さ れません。
- ●メモリーにファクスを受信後、ファク ス転送の設定を「ON」にしてもファク スは転送されません。
- ●転送先は最大 20 桁まで入力できます。
- ●ファクス転送先の電話番号は外出先か ら変更することができます。
- ●電話呼び出し機能の呼び出し先電話番 号は外出先から変更することはできま せん。

#### フ章 ファクスの応用機能

#### 電話呼び出し機能とファクス転送 -2

#### 雷話呼び出し機能とファクス転送について -2

●電話呼び出し機能の設定と呼び出し先番号を登録する

電話呼び出し機能をはたらかせたい場合は、下記の手順で「デンワ ヨビダシ | を選び、呼び出し先番号を登録してください。その後、 メモリーにファクスメッセージが記憶されると自動的に電話呼び 出しを始めます。お買い上げ時は「OFF」になっています。

を押します。

1. テンソウ

で「デンワヨビダシ」を選択します。

デンワヨビダシ

を押します。

デ ンワ ヨビダシ#:

4. 呼び出し先番号を入力して

を押します。

ウケツケマシタ

- 5. を押して登録と設定は終了です。

#### ●電話呼び出し機能とファクス転送を同時 に使用することはできません。

●電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号 は外出先から変更することはできません。

●メモリー受信は最大60件までできます

●記録紙がないとき、メモリー受信の設定

●メモリー受信を「ON」に設定するとカ

ラーファクスは受信できません。

が「メモリー受信しない(OFF)」に設

定されていても、メモリー代行受信を行

(ただしメモリー残量によります)。

### メモ

●電話呼び出し機能を設定したときは、 登録しておいた雷話番号にダイヤルし てメッセージを受けたことを知らせま す。外出先のファクスからリモコンア クセスコードを使用してファクスメッ ヤージを取り出すことができます。

#### メモリー受信を設定する

メモリー受信を「ON」に設定すると、受信したファクスをメモ リーに蓄積すると共にプリントアウトします。また、電話呼び出し 機能・ファクス転送機能 P.91 ・リモコンアクセス P.95 が使用 できます。お買い上げ時は「OFF」になっています。

を押します。

2.メモリー ジュシン

で「ON」、「OFF」を選択します。

メモリー ジュシン:ON

を押します。

ウケツケマシタ

●メモリーに入ったファクス出力のしかた については P. 99 を参照してくださ U

います。

# メモ

- ●メモリー受信したファクスが蓄積されているとき「メモリー受信しない (OFF)」に設定すると「ファクスショウキョ? 1. スル 2. シナイ」が表示されます。ダイヤルボタン 1 を押さとまだ一度もプリントされていないファクスメッセージがら内容が消去されま た後、メモリーから内容が消去されま
- メモリー受信を「ON」に設定しても メモリー受信ができなくなったとき は、受信用メモリーがいっぱいです。 メモリー受信の設定を「メモリー受信 しない(OFF)」に設定して、メモ リーからファクスメッセージを消去し てください。

4.

93

を押して設定は終了です。

**キャプチャー** 接続する を 使う タ

のご前使用

しましょう

する ファクスを

すコピーを

ントする ビデオプリ

を 使 う ナ

お 日常の ときには

・用 索語 引集

#### 外出先から本機を操作する(リモコンアクセス)

#### リモコンアクセスについて

外出先のプッシュ(PB) 回線に接続されている、またトーン(PB) 信号が送出できるファクシミリを使い、リモコンアクセスコー ドやリモコンアクセスコマンドを入力することにより、外出先 から本機をリモートコントロールして、ファクス転送などの操 作を行うことができます。

#### ●基本的なリモコンアクセスのしかた

- 1. 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されている、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリから本機の電話番号にダイ ヤルします。
- 2. 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間にリモコ ンアクセスコードをダイヤルボタンで入力します。\*1
- 3.「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメッセージを受信し、 メモリーに蓄積していることを示します。
  - ●「ポー1(1回): ファクスメッセージを蓄積しています。メモリーに蓄積されていないとき「ポー1 という音はしないので、そのまま手順4に進みます。
- **4.** 次に短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえます。この間 に、リモコンアクセスコマンド (99ページ参照) をダイヤルボタ ンで入力します。<sup>\*2</sup>
  - ●「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返しリモコンアクセスコードを入力してく ださい。回線状態などによりリモコンアクセスコードを受けられないことがあります。
  - 1 つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次の コマンドを入力することができます。
- **5.** リモコンアクセスを終了するときは、ダイヤルボタンで**9**、 (0)を入力します。

#### \*1 リモコンアクセスコードを いつ入力するのか

- ●通常モードのとき 本機が応答すると約4秒間無音状態にな りますので、この間に入力してください。
- ●外付留守電モードのとき 外付留守番電話が応答した後、応答メッ セージが聞こえてくる前の無音状態のと きに入力してください(外付の留守番雷 話に応答メッセージを録音する際にあら かじめ4~5秒くらい無音状態を入れて おいてください)。
- FAX 専用モードのとき 本機が応答すると約4秒間無音状態にな りますので、この間に入力してください。
- ●電話モードのとき 呼出ベルが約35回鳴るまで待った後約 30 秒無音状態になりますので、この間に 入力してください。

### メモ

- \*1 リモコンアクセスコードは、外出先か ら本機をリモートコントロールさせ るための番号です。
- \*1 リモコンアクセスコードは、お買い上 げ時は「159 \* | に設定されていま すが、自分専用の番号に変更すること により、本機への接続相手を限定する ことができます。変更のしかたは、「リ モコンアクセスコードの設定のしか たしを参照してください。
- ●リモコンアクセスコードを使用するとき は、3桁の数字と\*を押してください。
- \*2 リモコンアクセスコマンドは、いろい ろな操作を指示するための番号です。

P. 99 リモコンアクセスコマンド の表をご参照ください。

- ●メモリー受信されたファクスメッセー ジをリモコンアクセスで取り出したい ときは、転送の設定をファクス転送に しないでください。
- ●トーン信号を送出できない電話機から のリモコンアクセスはできません。
- ●間違った操作を行ったときや正しい設 定・変更ができなかったときには、短い 「ピピピッ」という応答音が聞こえます。( 正しく設定できたときは少し長い「ピー」 という応答音が 1回聞こえます)
- ●「ピピッ」という音が続けて聞こえて いるときに、何もコマンドを入力せず に 30 秒以上経過すると、リモコンア クセスが終了します。

のご前使用 進備を

する ファクスを

を ントする ビデオプリ

**キャプチャー** 接続する

を使うタ を 使う ナ

お手入れの こんな

·用索語 引集

#### 7章 ファクスの応用機能

#### 外出先からファクスを取り出す(リモコンアクセス)-2

#### リモコンアクセス操作例

#### ●外出先からファクスを取り出すとき

- 1. 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されている、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- 2. 本機の電話番号をダイヤルします。
- **3.** 本機が応答したら、最初の無音 4 秒間に**1 5 9 ★** (リモコンアクセスコード) を入力します。
- **4.** 「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、 メモリに記憶していることを示しています。
- **5.** 取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、**962**を入力します。
- 6. 続けて外出先の今使用しているファクシミリのファクス番号を入力し、最後に(#)を2回押します。
- 7. 「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- 8. 本機からファクスが転送されます。
- \*1 \* や # は転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいときには、#を 1 回押します。#を 2 回押すと転送番号の入力終了を表します。
- ●受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによって回線が切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作を行ってください。

#### ●外出先からファクス転送番号を変更したいとき

- 1. 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されている、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- 2. 本機の電話番号をダイヤルします。
- **3.** 本機が応答したら、最初の無音 4 秒間に① **⑤ ⑨** ★ (リモコンアクセスコード)を入力します。
- **4.**「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、**9⑤4**を入力します。
- **5.** 新しい転送番号をダイヤルボタンで入力します。 ●転送番号は最大 20 桁まで入力できます。
- 6. 新しい転送番号の入力が終わったら、#を2回押します。
- 7. 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、<br/>
  960を入力します。
- 8. 続けて外出先の今使用しているファクシミリのファクス番号を入力し、最後に(#)を2回押します。\*1
- 9. 「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- 10. 本機からメモリー使用状況リスト P. 106 が転送されます。リストを見て、新しい転送番号が正しく入力されているか確認します。
- 11. 転送番号が間違っているときは、最初からやり直します。転送番号が正しければ、本機はファクス転送を行う準備が整っています。
  - ●転送番号を登録すると、自動的にファクス転送が ON になります。

の前にしましょうご使用|準備を

ナファク

ナコビーを

「する キャプチャー フォーシー ファトシラ・

・月索語引集

#### フ章 ファクスの応用機能

#### 外出先からファクスを取り出す(リモコンアクセス)-3

#### リモコンアクセスコードの設定

1 (7)(3) を押します。

**2.** ②⑤⑤ でリモコンアクセスコードを入力します。 (\*) (#)

を押します。

4.

を押して設定は終了です。

3.アンショウバンゴウ

アンショウバンゴウ:159\*

ウケツケマシタ

★外出先から本機をリモートコ ントロールするリモコンアク セスコード(3桁の数字と\*) を設定します。お買い上げ時 は「159\*1に設定されてい 末す。

●リモコンアクセスコードは「3桁の数 字」を入力してください。4桁目の\* は変えることができません。また、 01 \*、02 \*などは設定できません。

#### リモコンアクセスコマンド

機能	コマンド
電話呼び出し、ファクス転送の設定をOFFにします。	951
ファクス転送に設定します。(番号未登録時は設定できません。)	952
電話呼び出しに設定します。(番号未登録時は設定できません。)	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、用を2回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定がONになります。	954
メモリー受信をONに設定します。	956
メモリー受信をOFFに設定します。	957
メモリー使用状況リストを取り出します。	961

★リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のよ うにリモートコントロールすることができます。

機能	コマンド
メモリーが記憶したファクスメッセージを取り出します。	962
メモリーが記憶したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶しているときは「ピー」 という音が、記憶していないときは「ピピピッ」という音が聞こえます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「通常モード」に変更します。	982
受信モードを「ファクス専用」モードに変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

#### メモリーに記憶されたファクスデータの出力のしかた

を押します。

4:ファクス シュツリョク

を押します。

プリントチュウ

**4.** プリント終了後

を押します。

★メモリー受信の設定が ON に 設定されているときに、メモ リー受信でメモリーに蓄積さ れたファクスをプリントアウ トするとともに、メモリーか ら消去します。



●メモリーに何も蓄積されていないと ディスプレイにデータガアリマセンと 表示されますので停止ボタンを押して ください。

99 100

のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

ントする ビデオプリ フォトメディア

を 使う タ

を 使う ナ

お 日常の ときには

を

#### レポートの作成 - 1

#### レポートとリストの種類

#### 1. 送信レポート

●送信後に送信結果をプリントします。お買い上げ時は OFF +イメージに設定してあります。

1.ソウシン レポート

2. 通信管理レポート

●送信・受信した最新の合計 50 通信分の結果をプリント

2.ツウシン カンリ レポート

3. ダイヤルリスト

●ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルに登録された内容を プリントします。

3.ダイヤル リスト

4. 電話帳リスト

●ダイヤルリストを 50 音順・アルファベット順にプリン トします。

4.デ ンワチョウ リスト

5. 機能案内リスト

●簡単操作リストをプリントします。

5. キノウアンナイ

6. 設定内容リスト

●各種機能に登録・設定されている内容をプリントします。

**6.セッテイナイヨウ リスト** 

7. メモリー使用状況リスト

●使用されているメモリー量などメモリーの使用状況をブ リントします。

【フ.メモリ シヨウ ジョウキョウ

8. 消耗品シート

\* ]

FON I

● 「ON +イメージ」

●インクカートリッジなどの消耗品をFAXでご注文頂くた めのオーダーシートをプリントできます。

8.ショウモウヒン シート

■自動的にプリントされるレポート

●タイマー通信レポート タイマー通信が終了するとプリントされます。

●ポーリングレポート ボーリング送信が終了するとプリントされます。

●同報送信レポート 順次同報送信が終了するとプリントされます。

#### 電源を抜くときのご注意

電源を抜くと通信管理レポートの内 容が消去されてしまいます。ご注意 ください。

#### 送信レポートをプリントする

ファクス送信後に送信レポートをプリントするかしないかを設定します。

- 6
  - 1.ソウシン レポート 1)を押します。
- で選択します。\*<sup>\*</sup>
- ソウシン:ON

**3.** *○* を押します。

ウケツケマシタ

■ [OFF] 通信エラーが発生したときやト手く送 信できなかったときに、自動的にプリン トします。

送信後に毎回自動的にプリントします。

「ON」の動作に加えて、ファクスの 1

ページ目の画像も表示されます。

●「OFF +イメージ」 「OFF」の動作に加えて、ファクスの 1 ページ目の画像も表示されます。



- ●お買い上げ時は、「OFF イメージ」に 設定してあります。
- ●リアルタイム送信時には画像出力され ません。

を押して設定は終了です。

#### 8章 レポート・リストについて

#### レポートの作成 -2

#### 通信管理レポートをプリントする

送受信した最新の合計 50 通信分の通信結果をプリントします。

●すぐに通信管理レポートをプリントするとき

1. 1 6 2 を押します。

【 2.ツウシン カンリ レポ゚−ト

**2.**② Dで「プリントリスト」を選択します。

プ リント リスト

3.○を押し

を押します。

プ リント チュウ

- **4.** プリント終了後<sub>® 無</sub> を押して終了です。
- ●通信管理レポートの出力間隔を設定してプリントするとき

1. 1 6 2 を押します。

2.ツウシン カンリ レポ゜ート

2. (シュツリョク かか) を選択します。※ 1

シュツリョク カンカク

3.○を押します。

レポート シュツリョク シナイ

**4.**<<!>

▼ ○ で間隔を選択し○ を押します。※2

7カ ゴト

5. ② ② で曜日を選択し ○ を押します。

ゲツヨウビ ゴト

6. 開始時間を入力し○を押します。※3

カイシ ジ カン:00:00

7.<sub>® 停止</sub> を担

を押して操作は終了です。

ウケツケマシタ

●通信管理レポートの出力間隔は好みの間 隔に設定できます。

#### ※2出力間隔は、

OFF/1 時間ごと /3 時間ごと /6 時間ごと /12 時間ごと /24 時間ごと /2日ごと /12 時間ごと /7 日ごとに設定することができます。

お買い上げ時の設定は、プリントしない「OFF」です。

OFF に設定したときは、必要なときに 「プリントリスト」を選ぶとすぐにプリントす ることができます。

- ※ 1 定期的にレポートを出力しない (「レポートシュツュタ シナイ」)に設定したとき は、セットを押し手順7に移ります。
- ※ 2 「7日ごと」以外に設定したときは、 セットを押し手順6に移ります。
- ※3 「レポードュッツョク シナイ」以外に設定したときは、開始時間を基準にしてプリントします。



の前に地

かましょう する

をコピー

ビデオプリ

キャブチャー 接続する

接続するを使うプリンター

を使う お手入れ

こんな

・用 索語 引集

#### レポートの作成 -3

#### 各種リスト、消耗品オーダーシートのプリントのしかた

●ダイヤル登録をプリントする〔ダイヤルリスト〕

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤルに登録され た内容をプリントします。

6 3 を押します。

3.ダイヤル リスト

を押します。

プ リント チュウ

3.プリント終了後。 を押して終了です。

●ダイヤルリストを 50 音順にプリントする (電話帳リスト) ダイヤルリストを50音順・アルファベット順にプリントします。

4 を押します。

4.デ ンワチョウ リスト

を押します。

プ リント チュウ

- 3. プリント終了後。 を押して終了です。
- ●相手先名称の登録されていないワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルやグループダイヤルは、アイテサキメイショウの欄が空欄になり、リストの最後にプリントされます。
- ●簡単操作リストをプリントする〔機能案内リスト〕 簡単操作のリストをプリントします。

5)を押します。

5. キノウアンナイ

を押します。

プ リント チュウ

3. プリント終了後。



を押して終了です。

#### ●登録・設定状況をプリントする〔設定内容リスト〕

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときにプリントします。

6 6 を押します。

6.セッテイナイヨウ リスト

を押します。

プ リント チュウ

3. プリント終了後。。



を押して終了です。

#### ●メモリーの使用状況をプリントする[メモリー使用状況リスト]

メモリー使用状況リストはメモリー送信、タイマー送信、ポーリング送信待機 中などで使用されているメモリー量と使用可能なメモリーがパーセントで表示 されます。また、メモリー受信したファクスメッセージの総数が確認できます。

6 (7)を押します。

フ、メモリ ショウ ジョウキョウ

を押します。

プ リント チュウ

**3.** プリント終了後。。



を押して終了です。

#### ●消耗品オーダーリストをプリントする〔消耗品シート〕

インクカートリッジなどの消耗品を FAX でご注文いただくための オーダーシートをプリントすることができます。

6) (8) を押します。

8.ショウモウヒン シート



を押します。

プ リント チュウ

**3.**プリント終了後。...



を押して終了です。

#### コピーをする - 1

#### 本機のコピー機能について

●本機には以下のコピー機能が備わっています。ご利用目的 にあわせてお使いください。

●連続コピーをすることができます。 ......P.109

●拡大・縮小コピーができます。…………**Patta** 

●ソートコピー・スタックコピーができます。……..P. 118

●ハガキへのコピーができます。………… P. 119

#### コピーが禁じられています。!! ———

法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意 してください。


- ●法律で禁止されている物(絶対にコピーしないでください)
- · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・未使用の郵便切手や官製八ガキ
- ・政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
- ●著作権のある物

著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用するため以外の 目的でコピーすることは禁止されています。

- ●その他の注意を要する物
- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券な どの切符類など

原稿を ADF (自動原稿送り装 置)にセットしてコピーします。

- ●特に濃い、または薄い文字の原稿をコ ピーするときは、原稿濃度を変更してか らコピーしてください。P. 115
- ●原稿のセットのしかたは P. 25 を 参照してください。
- ●通常コピー用紙は A4 サイズをお使いく ださい。ハガキにコピーするときは、「オ プション」ボタンを使っての設定が必要 です。P. 119 を参照ください。
- ●複数部コピーしたいときは、スタックコ ピーとソートコピーの2通りがあります。



スタックコピー ソートコピー



- ●コピー(特にカラーの場合)をする場 合は用紙の選択は品質に大きな影響を 与えます。当社の推奨紙をお使いくだ さい。用紙の詳細は P.5 を参照し てください。
- ●コピーの読みとり範囲の詳細はファク スの読み取り範囲と同じです。
- P. 40 を参照してください。

ので使用

進備を

**する** ファクスを

ントする リントする

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ お手入れの

ときには

#### コピーをする -2

#### ADF を使ってコピーをする

1.ADF に原稿をセットします。

) サンクロ を押します。\*1

コピー マイスウ:01

3. 枚数を入力し(

かし サンクロを

コピーが開始されます。

押します。\*2

#### ●ソートコピーのしかた(モノクロコピーのみ)

- 1.ADF に原稿をセットします。
- **2.** オプションを押します。\*3

3. A TO TO

「北゚-: オプション」を選択してを押します。



「オプション:ソート」を選択しへを押します。

- 5. まりかっ を押します。

コピー:オプション

オプション:ソート

ソート コピー:01

コピーが開始されます。

- \*1 コピーボタンを押さずにそのまま5秒間 放置すると、自動的にコピーを開始しま す。
- \*1 途中で止めるときは、まだ繰り込まれて いない原稿を取り、「停止」 ボタンを押し ます。
- \*2 コピー部数を間違えて入力した場合は、 「停止」ボタンを押して手順 2 からやり 直してください。
- \*3 オプション(用紙のタイプ、解像度、明るさ、ソート、拡大 / 縮小等)が個別に 指定できます。くわしくは P. 113 を 参照してください。
- ●コピーの読みとり範囲の詳細はファクス の読み取り範囲と同じです。

P. 40 をご参照ください。

## XE

- ◆ 1 枚の原稿がメモリーに入りきらない ときは、マルチコピーはできません。 シングルコピーを繰り返してくだい。
- ●原稿の読み込み途中でメモリーがいっぱいになったときは「停止」ボタンを押してコピーを停止させて、キャンセルするか、「ヱ°-」ボタンを1回押して、メモリーに読み込まれた原稿のみコピーします。残りの原稿はもう1度コピーし直してください。
- ●コピー中に用紙がなくなったときは、 用紙をセットすれば、コピーは続けられますが、用紙がなくなったまま5分間放置すると、それ以降のコピーは無効になります。用紙をセットし、あらためてコピー操作を行ってください。
- ●ソートコピーはモノクロコピーのみです。カラーコピーはソートできません。

?



## のご前使用

しましょう

**ファクスを** するし

ントする ビデオプリ **キャブチャー** 

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ お手入れの

·用 索語 引集

ときには

#### コピー設定 - 1

#### 拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーできます。

- 1.ADF に原稿をセットします。
- 2.() 拡大/縮小を押し、 選びます。\*1
- カラー 力・( 3. ○ を押し 押します。
- 4. 枚数を入力 押します。

ヘン バイリツ:100%

コピー マイスウ:05

コピーが開始されます。

#### \*1 設定できる倍率は…………

- ●縮小; 25%、50%、75%、87%、93%、
- ●拡大: 120%、125%、150%、200%、 400%
- ●ズーム: 25%~ 400%の間で 1%ごとの

#### ■ズーム設定のしかた

- 1. 「拡大/縮小」ボタンを押します。
- (+) → 「ボタンで「ズーム」を選択し、 「セット」ボタンを押します。
- 3.「ダイヤル」ボタンで倍率を入力し、「セッ ト」ボタンを押します。
- 4. 「カラーコピー」か「モノクロコピー」ボ タンを押します。
- 5. 枚数を入力し、「カラーコピー」か「モノ クロコピー」ボタンを押します。

● B5 あるいは A5 から A4 サイズへの 拡大率は下記の倍率を目安にしてくだ さい。

> B5 → A4: 拡大率 120% A5 → A4: 拡大率 150%

●ハガキにコピーする場合は、「オプショ ンズタンを使って設定します。 P. 119 を参照ください。

#### コピーの画質を設定する

原稿の内容によってコピーの画質を選択できます。

- 1.ADF に原稿をセットします。
- で画質を選び

ガシツ: ヒョウジュン

ます。\*1

を押し





押します。

4. 枚数を入力 します。

- \*1 画質の種類は下記の4種類ありま す。
- 「ドラフト」

印刷コスト低い、高速印刷、確認印刷用

- ●「ヒョウジュン」 標準の設定。良好な品質
- ●「コウガシツ」 高品位プリント用。やや遅い。
- 「シャシン」 より高画質。印刷スピードは遅い。




#### コピー設定 -2

113

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する - 1

「オプション」ボタンを使って、コピーの用紙や画質の設定を必要 に応じて簡単に変更できます。



「オプション」ボタンでの設定は 一時的なものであり、本機はコ ピーが終了すると初期設定にも どります。最適なコピーをするた めに様々な設定の組み合わせが できます。

#### ●オプションキーの設定方法

- 1. 原稿をセットして
  - )オプションを押します。

れかの項目を選択し、○を 押します。

3.レベル2、3についても



し一を押します。

- 4.LCD はレベル 1 にもどりますの で他の設定をする場合は、手順 2~3を繰り返してください。
  - ●他の設定をしない場合は手順5に進みます。
- 6. 枚数を入力し、もう一度



★八ガキから八ガキにコピーする場合は P. 119 を参照ください。



●コピーの初期設定を変更するには P. 121 をご参照ください。



## ×ŧ

オプションボタンを使って、設定を一時変更する-1

1. 原稿をセットして オプションを押します。

**2.** (1) を選択します。

コヒ゜- ヨウシタイプ゜

**3.** を押し で用紙を選択します。\*1

ヨウシ: フツウシ

**1.** を押します。\*2

#### ●コピーの明るさを調整するには

コピーの明るさを変えることができます。

1. 原稿をセットして オプションを押します。

**2.**② こで「ユピー; アカルサ」を選択します。

コピー:アカルサ

3. を押し で明るさを調整します。

-----+

**4.** を押します。\*2

- \*1 設定できる用紙
  - ・普通紙
  - ・インクジェット紙 ブラザー その他
  - ・光沢紙
  - ・フォト用紙
  - ・OHPシート
- \*1 インクジェット紙を選択するとブラザー 製かその他か選択できます。
- ●用紙についての詳細は P.5 を参照 してください。
- \*2 手順 4 で「セット」を押した後、手順 2 へ戻ります。その他のコピーオプションを設定したい時は、手順 2 でそれぞれの項目を選択してください。他の設定をしない場合は「コピー」ボタンを押してください。

- ●コピーの初期設定を変更するには P. 121 を参照してください。
- ●設定後コピーボタンを押すとコピーを 開始します。
- ●ここでの設定は、コピーが終了すると 元に戻ります。

の前にしましょうご使用

する ファクスを コ

する コピーを ビデオプリ

キャプチャー接続する

接続するを使うを使うとなった。


を使う お手入れ ときには

・ 索語

#### コピー設定 -4


#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する -2


- ●オプションコピー(モノクロコピーのみ)
- 2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることが可能です。
- 1. 原稿をセットして オプションを押します。



**4.** を押します。\*1


コピー マイスウ:01





## ソートコピー

●複数の原稿を仕分けしてコピーします。 設定されない場合は、スタックコピーに なります。



スタックコピー

\*1 手順4で「セット」を押した後、手順2 へ戻ります。その他のコピーオプション を設定したい時は、手順2でそれぞれの 項目を選択してください。設定を行なわ ない場合は「コピー」ボタンを押します。

ソートコピー



- ●設定後「コピー」ボタンを押すとコピー を開始します。
- ●ここでの設定は、コピーが終了すると 元に戻ります。
- ●ハガキヘコピーする場合、2 in 1、 4 in 1、ソートコピーは設定できません。
- ◆ 4 in 1、2 in 1、ソートコピー、スタックコピーはモノクロのみ設定できます。

# のご前使用

進備を

**する** ファクスを

ントする ビデオプリ

フォトメディア キャプチャー 接続する

を 使う タ を 使 う ナ

ときには

# お手入れの

# ·用 索語 引集


#### コピー設定 -5

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する -3

本機ではハガキにコピーするための設定ができます。

#### ●ハガキにコピーする


- 1. はがき用アタッチメントを本体に取り付 けます。
- 2. 用紙厚調整レバーを下げます。P. 185 を 参照してください。
- 3. 給紙トレイにハガキをセットします。印 字面を手前にしてはがき上端が下にくる ように縦向きにセットしてください。用 紙ガイドを合わせます。



4.ADF に原稿をセットして() オプションを

押します。

原稿がハガキサイズの場合には必ず付属 のキャリアシートをお使いください。\*1






7. を押します。

#### ■「ニンイ→/ガキ」を選択したときの倍率設定のしかた

- 1.上記手順4で「ニンイ→/カザキ」を選択し ( )を押します。
- 2. 「ヘンバイリッ:100%」と表示されますので、ダイヤルボタンで倍率 を入力し「セット」を押します。
  - ●設定できる倍率は50%から150%の1%刻みです。
  - B5 あるいは写真(L版)への縮小、拡大率は下記のとおりです。

B5 **→** はがき 50% 写真(L版) → はがき 105%

\*1 ●はがきサイズの原稿セットのしかた キャリアシート



必ずキャリアシートを使って原稿を 下向きにセットします。

#### \*2 ●ハガキへのコピーは以下の4種類 あります。

- ・ハガキ→ハガキ そのままの倍率でコピーします。
- ・ハガキ→ハガキフィット ハガキサイズの原稿を本機のプリン ト範囲内に納まるように縮小してコ ピーします。
- A4 →ハガキ A4 サイズの原稿をハガキサイズに 縮小してコピーします。
- ニンイ→ハガキ 任意の倍率でコピーします。

- ●はがきの給紙のしかたの注意
  - はがきは横向きにはセットできま。 せんのでご注意ください。
  - ・往復八ガキにはコピーできません。
- ●「上°-:/b\*\*」を選択した場合、 「拡大/縮小」ボタンは無効になりま
- ●「拡大/縮小」ボタンで先に倍率設定 してある場合、「北°-:/ガキ」は選択で きません。 選択する場合は「停止」ボタンを押し
  - てから「北°-:/カザキ|を選択してくだ さい。
- ●はがきの印刷可能範囲については P.5 を参照してください。
- ●はがきにコピーする場合、2 in 1、 4 in 1、ソートは設定できません。

#### コピー設定 -6

#### コピーの初期設定を変更する

本機をお買い上げ時の設定を変更します。変更された内容は次にコピーをするときも有効です。一時的に設定内容を変更したい時は、「オプション」ボタンを変更してください。P. 113

#### ●用紙タイプを変更する

コピーする用紙のタイプを設定します。

機能

機能 サDEF

3 1 7

を押します。

2.

○ で用紙を選択します。\* <sup>1</sup>

**3.** を押します。

**4.** 

を押します。

\*1 設定できる用紙

- ・普诵紙
- ・インクジェット紙 ブラザー その他
- ・光沢紙
- フォト用紙
- ・OHPシート
- ●お買い上げ時は「フックシ」に設定されています。

#### ●画質を変更する

コピーの画質を設定します。

) (2) を押します。

3. を押します。

を押します。

\*2 ●画質は以下の4種類から選べます。

質は以下の4巻 **「ドラフト**」

印刷コスト低い、高速印刷、確認印刷用

ジロボル 「ヒョウジュン」

標準の設定。良好な品質

「コウガシツ」

高品位プリント用。やや遅い。

「シャシン」

より高画質。印刷スピードは遅

●お買い上げ時は「ヒョウジュン」に 設定されています。

#### ●カラー調整する

赤(R)、緑(G)、青(B)各色のバランスを調整します。

- 1. 3 3 を押します。
  - . ② ② で設定する色を選択します。

**3.** た押します。

1. ② ・ でカラーバランスを調整し を押します。\*3

を押します。

#### ●コントラストを調整する

コントラストを調整します。

1. 3 4 を押します。

2. ② ごコントラストを調整します。

**3.** を押します。

4. を押します。

\*3〔例〕赤を選んだ場合

R:-00000=00000+

少◀



- ▶ を押すと赤の割合が 多くなります
- ●お買い上げ時は「中間」に 設定されています。





**▶** 強

- ▶ を押すとよりコントラストが 強くなります
- ●お買い上げ時は「中間」に設定 されています。

#### ●単色印字を設定する

白黒の原稿を「モノクロコピー」ボタンでコピーするとき、単色カラーでコピーする機能です。

- 1. (3) (5) を押します。
- 2. で使用するカラーを選択します。
  - ●黒を使用するときは「OFF」を選択します。
- 3. を押します。



を押します。

- ●お買い上げ時は「OFF」(黒) に設定されています。
- ●使用できるカラーはシアン (青)、マゼンタ (赤)、イエロー (黄) の3色です。

#### ビデオプリントする

#### ビデオ映像のプリント

本機には以下のビデオプリント機能が備わっています。ご利用目的 に合わせてお使いください。


- ●カラー / モノクロのビデオ画像がプリントできます。
- ●ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビゲーム、 ビデオカセットレコーダーの画像がプリントできます。
- ●動画と静止画のプリントができます。
- ●ビデオプリントモードを設定する(自動設定)

ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビゲーム、ビデオカセットレコーダーが 本機に接続され、映像信号が本機に送られているときは、コピーボタンはビデ オプリントの機能をします。また、ディスプレイは下記のように表示されます。

> キャプ チャー デ キマス ビデオ:コピーキーヲ オス

●本機は NTSC 方式の映像信号にのみ対応しています。

●ADFに原稿がない状態で、 ビデオカメラのアナログ ビデオ出力端子と本機の BCA ジャックをケーブル で接続してから、ビデオを 再生してください。



- ●本機のメモリー容量が不足するとビデ オプリントはできません。
- ●ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレ ビゲーム、ビデオカセットレコーダー が本機に接続され映像信号が本機に送 られると、コピーボタンは自動的にビ デオプリントの機能をします。
- ●ビデオ機器の電源を切るか、 接続を 外すと、コピーボタンは通常のコピー ボタンとして機能します。
- ●本機が映像信号を受信していない場 合、「北°-」ボタンはビデオ機能用と して作動しません。

#### カラー・モノクロのビデオプリント

- 1. ビデオカメラ等のアナログビデオ出力端子と本機の RCA ジャックをケーブルで接続します。\*1
- 2. ビデオを再生します。

ビデオ:コピーキーヲ オス

- 3. コピー、印刷したい画像がでたら

- ∜2 を押します。
- 4. ダイヤルボタンで枚数を入力し
  - ∜っを押します。

- \*1ADF(原稿自動送り装置)に原稿がないこ とを確認してください。
- ●「画質」ボタンで画質を変更することができま す。P. 125
- ●「オプション」ボタンで、画像タイプ(動画/ 静止画) 等の設定を変更することができます。 P. 127

#### ビデオが優先されます

接続されたビデオ機器に電源が入っ ていると、コピーボタン (カラー/モ ノクロ) はビデオ機能が優先されま す。

#### ADF の原稿に注意

本機が映像信号を受信していても ADF に原稿が置かれていると通常 のカラーコピーを行います。ADFの 原稿は必ず取り除いてください。

123

(おぼえておきましょう) ● NTSC 方式とは [National Television System Committee] の略で す。世界には大きく分けて3つのカラー方式があり、国によって異なり ます。日本やアメリカなどは NTSC 方式です。

## 10章 ビデオプリント

#### ビデオプリントする

#### ビデオプリントの画質設定 03

ビデオプリントの画質を選択できます。

- 1.ビデオカメラなどのアナログビデオ出力端 子と本機の RCA ジャックをケーブルで接 続し、ビデオを再生します。
- 2. カラーコピー側の 画 を押します。
- [ヒョウジュン] か「コウ ガシツ」を選択します。<sup>\* 1</sup>
- **4. 企押します。**
- <sup>モノクロ</sup>を押します。
- 6. ダイヤルボタンで枚数を入力し、もう一度

<sup>モノクロ</sup> を押します。

ガシツ: ヒョウジュン

ガシツ: コウガシツ

ビデオ:コピーキーヲ オス



プリントチュウ

● ADF に原稿があるとビデオプリント できません。原稿は必ず取り除いてく ださい。

●お買いあげ時は「ヒョウジュン」に設定され ています。

\*1 メモリーがいっぱいのときは画質が変化し ます。

するして

のご 前使 に用

しましょう

**する** ファクスを

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ 1単次れの


ときには

#### ビデオ設定 - 1

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する -1

「オプション」ボタンを使って、ビデオプリントの画像等の設定を 必要に応じて簡単に変更できます。

これらの設定は、一時的なものであり、本機はプリントが終了する と初期設定に戻ります。最適なプリントをするために様々な設定の 組み合わせができます。



れることがあります。

モードで撮影したものをお使いください。倍速モードの場合、画像が荒

#### ● 「オプション」 ボタンを使った 設定方法

1. ビデオカメラ等の映像機器のア ナログビデオ出力端子と本機の RCA ジャックをケーブルで接 続してのオプションを押します。



れかの項目を選択し、○を 押します。

3. レベル2、3 についても



し一を押します。

- 4. ディスプレイはレベル 1 にもど りますので他の設定をする場合 は、手順2~3を繰り返してく ださい。
  - ●他の設定をしない場合は手順5に進みます。
- 5.ビデオを再生してプリントしたい画像

押します。

6. 枚数を入力し、もう一度







●オプションを設定しない場合は、本機 の初期設定でプリントされます。初期 設定を変更するには P. 133 を参照 ください。


#### **%** 1

#### ●ビデオプリントの割り付け













★きれいにプリントできないときは、オプションの設定を変更してみてください。

のご前使用

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する -2

#### ●用紙のタイプを設定するには

本機ではビデオプリント用に用紙のタイプが設定できます。

- 1. ビデオを接続して オプション を押します。
- 'で 「ビデオ : ヨウシ タイプ」を選択しま | ビデオ:ヨウシ タイプ す。
- ヨウシ: インクジェットシ で用紙を選択します。\*1
- <sub>1</sub>を押します。<sup>\*2</sup>

#### ●画像のタイプを設定するには

本機ではビデオ画像のタイプが設定できます。

- 1. ビデオを接続して() オプション を押します。
- で[ビデオ;ガゾウタイプ]を選択しま ビデオ: ガゾウタイプ す。
- で画像を選択します。\*3
- **)**を押します。\*2

\*1 設定できる用紙 普诵紙 インクジェット紙 ブラザー その他 光沢紙 フォト用紙

OHPシート

- \*1 インクジェット紙を選択するとブラザー 製か、その他か選択できます。
- \*2 手順 4 では「セット」ボタンを押すと、 手順 2 にもどります。他のビデオオプ ションを設定したいときは続けて手順2 から行ってください。 他の設定をしてない場合は「コピー」ボ タンを押してください。

本機がビデオ信号を受信する前 に、動画、もしくは静止画のど ちらを受信するか本機で設定し てください。

- \*3 画像タイプは「セイシガ」「ドウガ」のどちら かが選択できます。
- ●お買い上げ時は「ドウガ」に設定されてい ます。

## **三**

- オプションを設定されない場合は本機 の初期設定でプリントされます。初期 設定の詳細は P. 133 を参照してく ださい。
- ●それぞれの手順4で「セット」を押 した後、手順2へ戻ります。その他 のビデオプリントオプションを設定し たい時は、手順2でそれぞれの項目 を選択してください。
- ●ここでの設定は、プリントが終了する と元に戻ります。

129

おぼえておきましょう●選択したビデオイメージをプリントするのに充分なメモリーがない場合 は、静止画像であっても画像のプリント品質は悪くなります。

#### ●プリントサイズを変更するには

本機ではプリントサイズの選択ができます。

1. ビデオを接続して ( ) ォプション を押します。

「ビデオ;プリントサイズ」を選択します。 ビデオ:プリントサイズ

でサイズを選択します。<sup>\*</sup> サイズ: 14.6X10.8

ビデオ:アカルサ

賏◀

----+

▶暗

**4.** を押します。\*2

#### ●プリントの明るさを調整するには

本機ではプリントの明るさが選択ができます。

1. ビデオを接続して() オプション を押します。

で [ビデオ:アカルサ] を選択します。

で明るさを調整しま す。

,を押します。<sup>\*2</sup>

(単位 cm) りです。  $14.6 \times 10.8$ 10 × 7.6 10 × 7.6 × 6枚 (同一画像)

\*1 設定できるプリントサイズは以下のとお

●お買い上げ時は 10 × 7.6 に設定されて

- います。
- ●選択したサイズのプリント割り付け状態 については P. 128 をご参照ください。
- \*2 手順4で「セット」を押した後、手順2 へ戻ります。その他のビデオプリントオ プションを設定したい時は、手順2でそ れぞれの項目を選択してください。 他の設定をしない場合は「コピー」ボタ ンを押してください。
- \*3 調整できる明るさは 11 段階です。 お買い上げ時は中間に調整されていま

●ここでの設定は「コピー」ボタンを押 してプリントが終了すると元にもどり ます。

のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

すコピーを

接続するを使うプリンタ

を使うナ

お手入れの ときには

(おぼえておきましょう) ●プリント品質はビデオの再生機器によっても左右されます。

# のご前使用

進備を する ファクスを

すコピ を

**キャブチャー** 

接続する

を 使う タ を 使 う ナ お 日常の

ときには ·用索語引集

#### ビデオ設定 -2

#### ビデオプリントの初期設定を変更する - 1

本機のお買い上げ時の設定を変更します。変更された内容は次にビデ オプリントするときも有効です。一時的に設定内容を変更したい場合 は、「オプション | ボタンを使用して変更してください。P. 127

#### ●用紙タイプを選ぶ

使用したい用紙タイプを設定します。 ●設定できる用紙

を押します。

で用紙タイプを選び 押します。

インクジェット紙 ブラザー その他

光沢紙 フォト用紙 OHP シート

●設定できる画質

らかが選べます。

●お買い上げ時は「フッウシ」に設定し てあります。

「ヒョウジュン」、「コウガシツ」のどち

#### ●画質を選ぶ

プリントする画質を設定します。

- で画質を選びへ を押し ます。
- を押します。 ●お買い上げ時は「ヒョウジュン」に設 定されています。

#### ●画像タイプ(動画/静止画)を選ぶ

プリントする画像を設定します。

- を押します。
- イプを選び します。
- ●入力される映像が「ドウガ」「セイシガ」 のどちらかが選べます。
- ●お買い上げ時は「ドウガ」に設定され ています。

#### ●プリントサイズを選ぶ

プリントする大きさを選びます。

を押します。

イズを選び )を押 します。

- ●設定できるプリントサイズは以下のと おりです。 (単位 cm)  $14.5 \times 10.8$ 10 × 7.6 10 ×76を6つ
- ●プリントエリアは P.5 を参照し てください。

の3種類あります。

●お買い 上げ時は 10cm × 7.6cm に設 定されています。

#### ●カラー調整する

赤(B)、緑(G)、青(B)各色のバランスを調整します。

を押します。

で色を選び を押しま व 。

で色の濃さを調整し を押します。

## 〔例〕 赤を選んだ場合



▶ を押すと赤の割合が 多くなります

●お買い上げ時は「中間」に 設定されています。

#### ●コントラストを調整する

コントラストを調整します。

を押します。

コントラストを調整 を押します。

## -\_\_\_\_+

- ▶ を押すとよりコントラストが 強くなります
- ●お買い上げ時は「中間」に設定 されています。

#### フォトメディアキャプチャーセンターを使う -1

#### フォトメディアキャプチャーセンターについて

●デジタルカメラなどで使用されるコンパクトフラッシュ™、ス マートメディア™ カードを、本機のスロットに挿入することによ り、カードに保存されている高画質な画像を、パソコンを介さず に直接プリントできます。

● DPOF プリントができます。……………… P. 137

●インデックスをプリントできます。…………… P. 139

●気に入った画像だけをプリントできます。 ····· P. 139

#### DPOF(デジタルプリントオーダーフォーマット)とは……

- ●イーストマン・コダック社、富士写真フィルム(株)、松下電器産業(株)、キャノン (株) が参画、制定したプリントフォーマットに関する規定です。デジタルカメラから の印刷を簡単に行える方式で、プリントしたい画像や枚数を簡単に指定できます。 この方式でプリントするためには DPOF 方式をサポートする機器で撮影する必要があ ります。
- ●メディアカードからプリントする。

本機でコンパクトフラッシュ™、スマートメディア™(以下メディアカードといいます。) からプリントをするためには以下のような流れで行います。 各操作の詳細については後述の説明を参照してください。


- 1. メディアカードを対応するスロットに挿入します。
- 2. データの読み込み(書き込み)が始まりランプが点滅します。
- 3. 転送が終わるとランプが点灯したままになります。
- 4. インデックスプリントを行います。


インデックスプリントでイメージプリントする画像を選択します。

5. 選択した画像をプリントします。

複数選択も可能です。プリント部数も指定できます。

コンパクトフラッシュ TM カード の挿入口は上側です。\*1 スマートメディアカード の挿入口は下側です。\*2





スマートメディア™カード

こんな時は…

- ●同時にカードを挿入したときはどちらか一方が選択されます。別のメディア に変更する場合は必ず、先に挿入済み のカードを取り出してから次のカード を挿入してください。
- ●メディア確認用ランプは、それぞれの カードが正しく挿入されているときに 点灯します。
- ●点灯していない場合は、正しく挿入さ れているかどうか確認してください。

#### メディアカードについて

\*1 本機に対応しているスマートメ ディアカードは、3.3V 専用です。 \*2 コンパクトフラッシュ TM について

はタイプ2のメディアへの対応は しておりません。

#### ランプ点灯中の注意

ランプ点滅中は、データの読み込み 中(書き込み中)です。絶対にメディ アカードを抜かないでください。 (データやカードを破壊する恐れが あります。)

#### スロットに注意

カードの挿入口に物をいれないでく ださい。内部を壊すおそれがありま

ので使用

進備を

**する** ファクスを すコピー

を ントする ビデオプリ

を 使う タ を 使 う ナ

世常の

ときには

#### フォトメディアキャプチャーセンターを使う -2

#### DPOF プリント

カードを挿入すると、カード内のデータが本機に送られ、選択し た画像を自動的に印刷できるようになります。DPOF 方式をサ ポートするメディアカードから、直接印刷することができます。

- **1.** カードをスロットに確実に挿入します。
- ●カードが確実に挿入され、ランプが点灯しているこ とを確認します。
- 売を押します。
- 3. 画質等の設定を変更したい場合は、 ● か ○ ォプション を押します。\* 1
- ●指定しない場合はそのまま手順 4 へ進んでくださ (1)
- 4. カード上に DPOF 方式のファイルがある とディスプレイに右のように表示されま ਰ<sub>。\*2</sub>
- 5. を押します。
- 6. 自動的にプリントが開始されます。

#### インデックスプリントをする場合は…

- 1. 上記手順 3. で 「DPOF プリント:イイエ? | を選び、 ○を押します。
- )を押すとインデックスプリン トを開始します。

●ランプ点滅中は、データの転 送中です。絶対にメディア カードを抜かないでください。 (データやカードを破壊する恐 れがあります。)

ヤシ゛ルシボ゛タンデ゛センタク

1インデックス 2シャシン

DPOF プリント: //イ?

S.MEDIA アクティブ

カラーコピーキー ヲ オス

更するには P. 143 を参照してくだ さい。

> 画質ボタンを使って画質を変更するに は P. 141 を参照してください。

\*1 オプションキーを使って一時設定を変

- ★オプションボタンまたは画質ボタン での設定情報はカードが挿入されてい る限り保持されます。カードを抜くと、 自動的に初期設定に戻ります。
- \*2 カード上に DPOF 方式のファイルがな い場合は、ディスプレイに 「1.インデックス 2.シャシン」と表示 されます。
  - インデックスをプリントする場合は 「1」を選択してください。**P. 139**
  - ・写真をプリントする場合は 「2」を選択してください。**P. 139**

フォトメディアキャプチャー機能を ご利用になる場合、ADF(自動原稿 送り装置)に原稿が残っていないこ ととビデオ映像が接続されていない ことを確認してください。原稿が 残っている状態やビデオが接続され ている状態でカラーコピーボタンを 押すと、コピー機能やビデオプリン ト機能が優先されますのでメモリー カードからの印刷がされません。必 ず、ADFから原稿を取り除き、ビデ オの接続をはずしてください。

ADF の原稿に注意

ときには

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

するして

ントする ビデオプリ

接続するを使うプリンタ

を 使 う ナ

お手入れの

·用 索語 引集

(おぼえておきましょう) インデックスプリントをすると画像上に番号が印字されます。

#### フォトメディアキャプチャーセンターを使う -3

#### インデックスプリント

- **1.** カードをスロットに確実に挿入します。
- ●カードが確実に挿入され、ランプが点灯しているとを確 認します。
- ごた押します。
- を押します。 インデックスプリントが開始されます。
- 4. プリント終了後、画像番号の入力画面が表 示されます。

カラーコピーキー ヲ オス

1インデックス 2シャシン

プリントチュウ

IMG:

- ●インデックスプリントは 1 行に 4 画像プ リントされます。
- ●プリントされた画像の Fに 3 桁の画像番 号がプリントされます。
- 1 度にプリントできるのは 999 画像まで です。それ以上は無視されます。
- ●インデックスプリントではオプションが 設定できません。

\*1 写真をプリントをするときに 複数の画像イメージを選択し

て印刷することができます。

## メモ

- ●インデックスプリントをする場合はメ ディア上のすべてのデータが印刷され ます。またメディア上にあるデータに 自動的に番号を割り当てます。この割 り当ての名称は、カメラ上でつけた名 称やパソコン上でのファイル名は認識 していません。順を追って 001.002.003 のようにファイル名 が付けられます。
- ●オプションキーでの設定情報はカード が挿入されている限り保持されます。 カードを抜くと、自動的に初期設定に 戻ります。

#### 写真をプリントする

- **1.** カードをスロットに確実に挿入します。 ●カードが確実に挿入され、ランプが点灯していることを確 認します。
- こを押して 2 を押します。
- 3. プリントしたい画像の番号を入力します。\*1
- 霊を押します。
- () オプション を押します。
  - ●オプションキーを使って設定を変更するには P. 143 を 参照してください。
  - ●画質変更は P. 141 を参照してください。
  - ●指定しない場合はそのまま手順6へ進んでください。
- (1)(2)(3) **6.** ② ② で枚数を入力しもう一度( \* (1) 押します。

カラーコピーキー ヲ オス

1インデックス 2シャシン

IMG:

IMG:1,3,6

【例 1】

001.003.006の3枚を印刷 したいときは、①、※、③、 ※、⑥と入力します。LCD で は、※はコンマ(,) が表示さ れます。

001 から 005 までを印刷し たいときは、①、#、⑤と入力 します。LCD では、#)はハイ フン(-)が表示されます。

【例 2】

(おぼえておきましょう) ●インデックスプリントをして番号を確認してから自分のほしい画像をプ リントします。

140

## 11章 フォトメディアキャプチャー

#### フォトメディアキャプチャーセンターを使う -4

#### プリントの画質設定

ビデオプリントの画質を選択できます。

**2.** で 「ヒョウジュン」か「コウ ガシツ」を選択します。<sup>\*</sup>

3. を押して設定終了です。

ガシツ: ヒョウジュン

ガシツ: コウガシツ

カラーコピーキー ヲ オス

\*1 メモリーがいっぱいのときは画質が変化し ます。

ビデオプリ

の前に用

進備を

するファクスを

すピーを


接続する を使う を使う スキャナ

お手入れの ときには

#### フォトメディアキャプチャー設定 -1

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する-1

「オプション」ボタンを使って、フォトメディアキャプチャーの画像や画質の設定を必要に応じて簡単に変更できます。



これらの設定は、カードが挿入 されている限り保持します。 カードを抜くと自動的に初期 設定に戻ります。

#### ●「オプション」ボタンを 使った設定方法

1. 🔾 オプション を押し



れかの項目を選択し を押します。

2.レベル2、3についても



- 3. ディスプレイ表示は、レベル 1 にもどります。他の設定をする場合は手順2を繰り返してください。
- ●他の設定をしない場合は手順4へ進んでください。
- 4. 🌅 📆 を押します。

# **XE**

- ●フォトメディアキャプチャーの初期 設定を変更するには P. 147 を参照 してください。
- ●インデックスプリントする場合、設 定の変更はできません。

#### フォトメディアキャプチャー設定 -1

#### オプションボタンを使って、設定を一時変更する -2

#### ●用紙のタイプを設定するには

1. 〇 ォプション を押します。

2.②\_\_\_\_\_で「ヨウンタイプ」を選択します。

ヨウシタイプ

ヨウシ: コウタクシ

**4.** を押して設定終了です。

#### ●プリントサイズを設定するには

1. () オプション を押します。

2. で「プリントサイズ」を選択します。

プリントサイズ

**3.** を押し でプリントサイズを 選択します。\*1

サイズ: 20.3×15.2

#### ●画質強調を設定するには

1. () オプション を押します。

2. (アンプログランで「ガシツキョウチョウ」を選択します。

ガシツキョウチョウ

3. of the state of the state

ガシツキョウチョウ:ON

**4.** を押して設定終了です。

本機ではフォトメディアキャプ チャー用に用紙のタイプが設定できます。

#### \*1 設定できる用紙

- ・普通紙
- ・インクジェット紙 ブラザー その他
- ・光沢紙
- ・フォト用紙
- ・OHPシート
- ●お買い上げ時は「フツウシ」に設定されて います。

本機ではフォトメディアキャプ チャー用にプリントサイズが設定 できます。

\*1 設定できるプリントサイズは以下のとおりです。 (単位 cm)

14.6 × 10.8 10 × 7.6 10 × 7.6 × 6枚 20.3 × 15.2

- ●お買い上げ時は 10 × 7.6 に設定されています。
- ●選択したサイズの割り付け状態についてP. 128 をご参照ください。

本機ではフォトメディアキャプチャー用に画質強調の設定ができます。画質強調を「ON」にすると、自動的に画像に補正がかかりより鮮やかにプリントできます。また、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。\*2

- \*2 画質強調をカスタマイズするには「画質強調」 を設定する。 P. 149 を参照ください。
- ●お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

## 麗

- ●オプションを設定されない場合は本機の初期設定で印刷されます。初期設定の詳細は P. 147 を参照してください。
- ●それぞれの手順4で「セット」を押した後、手順2へ戻ります。その他のフォトメディアキャプチャーを設定したい時は、手順2でそれぞれの項目を選択してください。
- ●これらの設定は、カードが挿入されている限り保持されます。カードを抜くと自動的に色初期設定に戻ります。
- ●それぞれの手順4で「セット」を押した後、手順2へ戻ります。その他のオプションを設定したい時は、手順2でそれぞれの項目を選択してください。

の前にしま

進備を フ

| ファクスを | コピー

ントする

を

オトメディア

接続するを使うプリンタ

を使う お手入れ

こんな

·用 索語 引集

(おぼえておきましょう)●画質強調を ON にすると印字時間がのびます。

#### フォトメディアキャプチャー設定 -2

#### フォトメディアキャプチャーの初期設定を変更する - 1

本機の初期設定を変更します。変更された内容は次にフォトメディア キャプチャーを使うときも有効です。一時的に設定内容を変更したい 場合は、「オプション」ボタンを使用して変更してください。P. 143

#### ●用紙タイプを選ぶ

使用したい用紙タイプを設定します。

- を押します。
- で用紙タイプを選び<sup>\*1</sup> ○を ●お買い上げ時は「フッウシ」に 押します。
- ●画質を選ぶ

プリントする画質を設定します。

- を押します。
- ♪ で画質を選び \*2 へを押し ます。
- ●明るさを調整する

プリントする明るさを調整します。 元の画像が暗いときなどに設定を変更 します。

- を押します。 5
- で明るさを調整し\*3 ()を 押します。

- \*1 設定できる用紙
  - ・普通紙
  - ・インクジェット紙 ブラザ<del>ー</del> その他

  - ・フォト用紙
  - OHP シート
- 設定されています。
- \*2 画質

「ヒョウジュン」、「コウガシツ」 「シャシン」のどれかが選択でき

●お買い上げ時は「コウガシツ」に 設定されています。

- ----+
  - 聞い◀

▶ 明るい

●お買い上げ時は「中間」に設 定されています。

#### ●コントラストを調整する

プリントする白黒レベルを調整します。

- を押します。
- ' でコントラストを調整し <sup>\*4</sup> ○を押します。
- <u>-</u>⊓⊓⊓⊓⊓∎⊓ПППП+
  - 弱◀
  - ▶ を押すとよりコントラストが 強くなります
  - ●お買い 上げ時は 「中間」に設定 されています。

#### ●カラーを調整する

赤(B)、緑(G)、青(B)各色のバランスを調整します。

- 5)を押します。
- で調整したい色を選び ○を押します。
- で色の濃さを調整し<sup>\*5</sup> ○を押します。

\*5〔例〕赤を選んだ場合



- ▶ を押すと赤の割合が 多くなります
- ●お買い上げ時は「中間」に 設定されています。

お 日常の ときには

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

すコピー

ントする ビデオプリ

を 使う タ

を 使う ナ

·用 索語 引集

おぼえておきましょう ●入力機器を調整した方が良い場合もあります。

# こんな一・索引

#### フォトメディアキャプチャー設定 -2

#### フォトメディアキャプチャーの初期設定を変更する-2

#### ●画質強調を設定する

ホワイトバランス、シャープネス、カラー濃度を調整する機能です。

2. で調整する項目を選択し、 を押します。\* 1

**3.** で調整し、 を押します。

**4. 🏡 を押して終了します。** 

- \*1 ●画質強調の設定では以下の項目について任意に設定できます。
  - ・ホワイトバランス

イメージ中の白色部分の色合いを調整します。白色部分を調整することで、より自然に近い色合いにプリントすることができます。

- ・シャープネス
  - イメージ中の輪郭部分のシャープさを調整します。ピントがぼけたイメージを 調整して、はっきりとしたイメージに調整できます。
- ・カラー濃度
- イメージ中のカラー全体の濃度 (色の濃さ) を調整します。 イメージ全体をくっきりさせてプリントできます。
- ●お買い上げ時には「中間」に設定されています。

#### フォトメディアキャプチャーのエラーメッセージと制限事項

#### ●エラーメッセージ

本機能を使用中に何らかの原因でエラーが発生すると以下のエラーメッセージが表示され、ビープ音が鳴ります。 以下の説明をよくお読みになり適切に対処してください。

✓ ✓ メディアエラー

サイソウニュウ シテクダサイ

●メディアカードがフォーマットされていなかったり、 カード自身が壊れていたりメディアドライブに問題がある場合、またはカードがスロットにきちんと差し込まれていない場合にも表示されます。

・カードを抜き取るとエラーは解除されます。

ファイル ガ アリマセン

- ●メディアカード上に DPOF、あるいは JPG ファイルが 存在しない場合、「カラーコピー」 ボタンを押した後にこのメッセージが表示されます。
- ・ファイル形式を確認してください。

メモリーゲンカイ

- ●メディアカード上のファイルが本機のメモリーに展開できないときに表示されます。
- ・本機のメモリーをリセットするかカード上のファイル の容量を小さくしてください。

#### ●制限事項

本機能をご利用になる場合、以下の事項にご注意ください。

- ●メディアカード上の DPOF ファイルは正しくフォーマットされたものをご使用ください。
- ●イメージファイルのフォーマットは JPG をご使用ください。(JPEG、TIFF その他のイメージファイルには対応しておりません。)
- ●メモリカード内に日本語のファイル名が付けられた JPEG の画像データが含まれている場合、その画像データはプリントの対象となりません。この場合、該当する画像データのファイル名を英語に変えてください。
- ●PC上からデータを書き込んだ場合、本機能では4階層までしか読み込むことができません。 プリントするファイルを保存する場合は5階層以上のフォルダに保存しないでください。
- ●本機能を使ってのプリントと PC からのメディアカード操作 P. 217 は、同時には行えません。必ず片方の操作(作業)が終わってから操作(作業)してください。

#### のご 前使 に用

進備を

ファクスを コピーを

ントする キャプチャー

#### コンピュータと接続する - 1

#### 接続の前に

本機とコンピュータを接続すると以下の機能がご利用になれます。

本機は同梱されている CD-ROM より、MFL-ProJ やその他のソフトウェアをインストールすると、マルチファンクションセンターとなります。

#### 本機とコンピュータとの接続の概要

下記の機能をご利用になるにはソフトウェアが必要です。 本機とコンピュータを接続後、インストールしてください。

#### マルチファンクションセンターの機能

● OS またはお使いのプリンタケーブルによりセットアップ方法が異なりますので、お使いの OS またはお使いのプリンタケーブルの項目をお読みください。

お使いのコンピュータによって は、本機 (ソフトウェア) の一部 の機能が使えないことがありま す。

コンピュータ環境を確認してく ださい。**P. 153** 

## **美**

- ●対応コンピュータは PC/AT 互換 機、Apple 社製 Macintosh® の USB ポート搭載機です。
- ●対応 OS は Windows®95/98/ 98SE/Me/NT4.0/ 2000Professional、Mac OS 8.5 以上(Mac OS 9 対応)です。
- PC9800 シリーズには対応してお りません。
- Mac OS 8.5 をお使いの場合は、 スキャナ機能が使えません。8.6 か 9.0 ヘバージョンアップが必要です。

## の前に用

進備を

する ファクスを コピーを

ントする
キャプチャー

#### コンピュータと接続する -2

#### コンピュータ環境

本機をコンピュータとお使いいただくためには以下のコンピュータ環境が必要です。

#### Windows<sup>®</sup> 環境

#### CPU

Pentium75MHz以上······Windows®95/98/98SE WindowsNT®Workstation Version4.0 Pentium133MHz以上······Windows®2000Professional Pentium150MHz以上······Windows®Me

#### RAM

24MB以上.....Windows®95/98/98SE

(64MB 以上をお勧めします。)

32MB以上······Windows NT®Workstation Version4.0

Windows®Me

(64MB 以上をお勧めします。)

64MB以上······Windows<sup>®</sup>2000Professional

(128MB以上をお勧めします。)

#### 必要ディスク容量

130MB 以上の空き容量

#### 稼動システム

Windows®95/98/98SE/Me もしくは WindowsNT®Workstation Version4.0SP3 Windows®2000Professional

#### CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

#### Macintosh® 環境

#### **CPU**

Power PC G3以上 Power PC G4対応

#### RAM

32MB以上 (64MB以上をお勧めします。)

#### 必要ディスク容量

100MB 以上のスペース

#### 稼動システム

Mac OS 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4

#### インターフェース

USB (本体搭載機種) のみ

#### CD-ROM ドライブ

2 倍速以上必須

## 푯

● Windows NT®3.51 または、それ以前のものをお使いであれば、下記のエラーメッセージが画面に表示されます。

「Windows NT®3.51 または、それ以前のものをお使いです。ブラザー MFL-ProJ はこの Windows NT® のバージョンではお使いになれません。 Windows NT®4.0 にグレードをあげて MFL-ProJ をインストールし直してください。」

- WindowsNT®Workstation 4.0 あるいは Windows®2000Professional をお 使いでアドミニストレーターとしてロ グインされていない場合、エラーメッセージが表示され問題を説明します。
- Mac OS 9.0.2、9.0.3 をお使いの 場合は 9.0.4 ヘバージョンアップが 必要です。
- Mac OS 8.5 をお使いの場合は、スキャナ機能が使えません。8.6 か9.0 ヘバージョンアップが必要です。

ر د

こんなときは……

おぼえておきましょう ●コンピュータの RAM 容量に余裕があると動作が安定します。

# ので使用

進備を

**する** ファクスを すコピー


を ビデオプリ

·用索語引集


#### コンピュータと接続する -3

#### 本機とコンピュータを接続する

- ●パラレルケーブルで本機とコンピュータを接続する。
- **1.** 本体に付属のフィルタとケーブルタイをケーブルに装着します。
  - ●周辺機器への影響が軽減されます。装着をお奨めします。※1
- 2. パラレルケーブルで本機のパラレルポートと、コンピュータ のパラレルポートを接続します。
  - ●コネクタについているビスおよびワイヤクリップを止め忘れないでくださ。 1,)
- **3.** 電源コードを接続します。



- USB ケーブルで本機とコンピュータを接続する。
- 1.USB ケーブルで本機の USB ポートとコンピュータの USB ポートを接続します。
- 2. 電源コードを接続します。




USB 接続の場合


作業を行う前に、必ず本機とコ ンピュータの電源コードをコ ンセントから抜いて、電源をオ フにしてください。

※1●付属のフィルタとケーブルタイは下図を 参考に取り付けてください。

#### パラレルケーブル



#### USB ケーブル



●接続が完了したらドライバとソフトウェア をインストールします。 OS またはお使いのプリンタケーブルによ

りセットアップ方法が異なりますので、お 使いの OS またはお使いのプリンタケーブ ルの項目をお読みください。

- ●ケーブルについて 本機にはパソコン用のケーブルは付 属しておりません。市販のケーブル をお求めください。接続にはIEEE-1284 準拠で 1.8m 以下のイン ターフェイスケーブルか USB ケー ブルをご使用ください。
- USB ケーブルで本機とコンピュー 夕を接続した場合 Windows®98 CD-ROM があること を確認してから開始してください。 (お使いの PC によっては、必要ない 場合があります)
- Mac OS 9.0.2、9.0.3 をお使いの 場合は9.0.4 ヘバージョンアップし てからインストールしてください。

ソフトウェアの選択......P. 157

パラレル接続でインストールする

Windows®95/98/98SE/Me.... P. 159

Windows®2000Professional.... P. 162

WindowsNT®Workstation4.0 ... P. 165

USB 接続でインストールする

Windows®2000Professional.... P. 173

MacOS 8.5/8.51/8.6/9.0/

9.0.4 ..... P. 181

155

おぼえておきましょう ●ケーブルの接続はしっかりとコネクタに差し込んでください。接続不良 の原因になります。

## 12章 本機をコンピュータと接続する

#### コンピュータと接続する-4

#### インストールするソフトウェアの選択

同梱の CD-ROM には以下のソフトウェアが収録されています。

お使いになりたいソフトウェアをお選びください。

●プリンタドライバ・スキャナドライバ

本機のプリンタ機能、スキャナ機能を利用するにはインストールが必要です。接続方法や、お使いのコンピュータによってインストールの方法が異なりますのでご注意ください。※1

MFL-ProJ

本機をコンピュータから設定できるリモートセットアップをインストールします。P. 177

● Presto!™ PageManager と Presto!™ MaxReader スキャナ機能、OCR 機能をお使いになるときに必要です。また本機の操作パネルにあるスキャナ機能ボタン P. 1 をご利用になるにはインストールが必要です。P. 178

Automatic E-mail Printing

E-メール を自動的にプリントしたり定期的に新着メールを確認する便利なソフトウェアです。さらに既存のメールソフトにも付加機能を提供します。P. 179

Adobe Acrobat Reader4.0J

PDF ファイルを見るためにはインストールが必要です。 Presto!™ PageManagerとPresto!™ MaxReaderの取扱説明 書は PDF ファイルです。

●ボーナスフォント

付属の CD-ROM には 7 種類の TrueType フォントが収録されています。ご希望のフォントをお使いのコンピュータにインストールできます。P. 180

※1パラレル接続でインストールする

Windows<sup>®</sup>95/98/98SE/Me..... P. 159

Windows®2000Professional ··· P. 162

WindowsNT®Workstation4.0 ··· P. 165

USB 接続でインストールする

Windows®98/98SE/Me ...... P. 169

Windows®2000Professional ... P. 173

MacOS 8.5/8.51/8.6/9.0/9.0.4

-----P. 181

#### ブラザーリソースマネージャ

●本機とコンピュータを組み合わせて使用するときは、ブラザーリソースマネージャが必要となります。MFL-ProJ ソフトウェアとBrother MFL-Pro Printer は自動でリソースマネージャを起動します。リソースマネージャによって本機の双方向パラレルポートは、スキャン用の通信ボートとWindowsGDIプリント用のパラレルポートをシミュレートします。

| | | |

● WindowsNT<sup>®</sup> Workstation Version4.0 あるいは Windows®2000Professional でソフトウェアをインストールする場合、アドミニストレーターとしてログオンされる必要があります。MFL-ProJをインストールしたら Windows NT<sup>®</sup>あるいは

Windows®2000Professional を再起動させ、再度アドミニストレーターとしてログインしてください。これでリモートセットアップアプリケーションは終了です。リモートセットアップが終了したら通常のユーザーネームでログインしてください。

ントする キャプチャー

のご前使に用

進備を

**する** ファクスを

゚゙ すコピー

を

・データランピュー

を使う を使う スキャナ

お手入れときには

・ 索語 引集

### 12章 本機をコンピュータと接続する

#### ドライバをインストールする (Windows®)

#### Windows® にインストールする

- ●パラレル接続でのインストール 1
  - ・Windows®95/98/98SE/Me にインストールする。

プリンタドライバ、スキャナドライバをインストールします。 インストールの前に本機とコンピュータが接続され、本機に電源が入っていることを確認してください。

コンピュータの電源を入れ、Windows® を起動します。

「新しいパードウェアの追加ウィザード」が表示されます。(お使いの OS によってウィザードが異なる表示をすることがあります。)

「次へ」をクリックします。

- Windows®95 をお使いの方 「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択 し「OK」をクリックします。
- Windows®Me をお使いの方 「ドライバの場所を指定する(詳しい知識の ある方向け)」を選択し「次へ」をクリック します。





Windows®95

2 「使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)」を選択し、 「次へ」をクリックします。

> MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。



**ら** 「検索場所の指定」にチェックマークをはずをつけ、他のチェックマークをはずします。次に「参照」をクリックします。



**4** CD-ROM のアイコンをダブルク リックし、「x:¥w9x¥para」フォ ルダを選択し「OK」をクリックしま す。

● X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。



指定した場所が選択されていること を確認して、「次へ」をクリックしま す。



**プリンタドライバが正常に表示されているか確認して、「次へ」をクリックします。** 



7 プリンタの名前を入力します。 表示されている名前でよければ「完 了」をクリックします。



8 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら「完了」をクリックします。



## 12章 本機をコンピュータと接続する

9

セットアップウィンドウが表示され、ステータスバーが 100%に達したら完了です。



10

右のように表示されたら「OK」をク リックします。





- ●すべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備が整います。スキャナとしてご利用になるためには「Presto!™ PageManager」と「Presto!™ MaxReader」をインストールしてください。P. 178
- 「MFL-ProJ」 やその他のソフトウェアをインストールする場合は P. 176 を 参照してくだい。

#### ●パラレル接続でのインストール -2

• Windows®2000 Professional にインストールする。

コンピュータの電源を入れ、Windows® を起動します。 アドミニストレーターとしてログオンしてください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
「次へ」をクリックします。



2 「デバスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

> MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。



「場所を指定」にチェックマークをつけ、他のチェックマークをはずします。 「次へ」をクリックします。



4 「製造元のファイルのユピー元」を指定します。 「参照」をクリックします。



### 12章 本機をコンピュータと接続する

「CD-ROM」のアイコンをダブルク リックして開き、「x:¥w2k¥para」 フォルダを選択し、「OK」をクリッ クします。

★ X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。



プリンタドライバが正常に表示されているか確認して「次へ」をクリックします。



**一** 「完了」をクリックします。



手順1から7までを繰り返し、プリンタ、スキャナドライバをインストールします。



**9** もし、インストールの途中に「デッタ 署名が見つかりませんでした」と表示されても「はい」を選択して続けてインストールしてください。



すべてのインストールが終了したら 「完了」をクリックします。



11

セットアップウィンドウが表示され、ステータスバーが 100%に達したら完了です。



12

右のように表示されたら「OK」をクリックします。





- ●すべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備が整います。スキャナとしてご利用になるためには「Presto!™ PageManager」と「Presto!™ MaxReader」をインストールしてください。P. 178
- 「MFL-ProJ」 やその他のソフトウェアをインストールする場合は P. 176 を 参照してくだい。

のご 前使用

準備を

うえを ー すっ:

接続するアーコンピュータ

う (を使う

/ お手入れ ときには

・ 用 索語 引集

#### 12章 本機をコンピュータと接続する

#### ●パラレル接続でのインストール -3

・WindowsNT®Workstation4.0 にインストールする。

コンピュータの電源を入れ、WindowsNT® を起動します。 アドミニストレーターとしてログオンしてください。 WindowsNT® はプラグアンドプレイに対応していませんのでドライバを手動でインストールします。

起動が完了したらタスクバーの 「スタート」メニューから「設定」ー 「プリンタ」を選択します。右のように表示されたら「プリンタの追加」をダブルクリックします。



2 「このエピュータ」を選択し、「次へ」を クリックします。



3 「LPT1:」を選択し、「次へ」をクリックします。



MFL-ProJのCD-ROMをお使いのコンピュータのCD-ROMドライブにセットし「ディスク使用」をクリックします。



6

「マイコンピュータ」をダブルクリックして 開き「CD-ROM」のアイコンをダブ ルクリックします。

ルンラックしはす。 「X:¥nt40」をクリックし、「開く」 をクリックします。

● X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。



7

指定した場所が選択されていること を確認して「OK」をクリックします。



8

プリンタのモデルを選択し、「次へ」 をクリックします。

●このダイアログボックスはいくつかのモデルを表示するかもしれません。ご使用になる モデルを選択してください。



9

プリンタの名前を入力します。 表示されている名前でよければ「次 へ」をクリックします。



の前に人よ

ファクスを ファクスを

すコピーを

ントする キャブチャービデオプリ フォトメディア

を使う

を使う・一お

ときには

·用索語引集

10 「共有しない」を選択し「次へ」をクリックします。



**11** テストプリントを実行するために、「はい(推奨)」を選択し「完了」を クリックします。



**12** テストプリントがされたあと、「はい」をクリックします。



**13** 「プリッタ」フォルダの中に選択したプリンタが追加されます。



14 他のドライバ(スキャナドライバ等) をインストールするには、 タスクバーの「スタート」メニューから 「ファイル名を指定して実行」を選択し 「X:¥nt40¥setup¥setup.exe」と 入力し、「OK」をクリックします。



● X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。

セットアップウィンドウが表示され、ステータスバーが 100% に達したら、完了です。



16

右のように表示されたら「OK」をクリックします。





- ●すべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備が整います。スキャナとしてご利用になるためには「Presto!™ PageManager と「Presto!™ MaxReader」をインストールしてください。P. 178
- 「MFL-ProJ」 やその他のソフトウェアをインストールする場合は P. 176 を 参照してくだい。

の前に用

ましょう一する十一備を一ファク

するした

、ントする ↓ キャブチャービデオプリ │ フォトメディ

するとしてリン

を使うし

Aれ ときには こんな

> ・用 索語 引集

#### ドライバをインストールする (Windows®)

# Windows® にインストールする

- USB 接続でのインストール 1
  - ・Windows®98/98SE/Meにインストールする。

プリンタドライバ、スキャナドライバ、メディアドライバをインストール します。

インストールの前に本機とプリンタが接続され、本機に電源が入っている ことを確認してください。

コンピュータの電源を入れ、Windows®を起動します。

「新しいハート、ウェアの追加ウィザート、」が表示されます。(お使いの OS によってウィザードが異なる表示をすることがあります。)

「次へ」をクリックします。

◆ Windows® Me をお使いの方 「ドライバの場所を指定する(詳しい知識の ある方向け)」を選択し「次へ」をクリック してください。



38A3 Reptol

Windows®Me

2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をフリックします。

MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。



「検索場所の指定」にチェックマーク をつけ、他のチェックマークをはず します。次に「参照」をクリックします。



を

4 CD-ROM のアイコンをダブルク リックします。

Windows<sup>®</sup>98の場合は「x:¥w98 ¥usb」、Windows<sup>®</sup>Me の場合は 「x:¥wme¥usb」フォルダを選択し 「OK」をクリックします。

● X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。



5 「検索場所の指定」が選択されている ことを確認して、「次へ」をクリック します。



6 「次へ」をクリックします。

●もし、「ディンクを挿入してください」と表示された場合は、MFL-ProJ CD-ROM を取り出し、Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me CD-ROMを挿入し「OK」をクリックします。
(Windows 標準ドライバをインストールするために必要です。)



7 「完了」をクリックします。

●もし、「Windows® 98/98SE/Me CD-ROMを取り出してください」と表示されたときは、MFL-ProJ CD-ROMをもう一度入れてください。



8 「新しいハート、ウェアの追加ウィザート、」が再び表示されたら「次へ」をクリックします。



9 「使用中のデバスに最適なドライバを 検索する(推奨)」を選択し、「次へ」 をクリックします。



↑検索場所の指定」にチェックマークをはずします。「次へ」をクリックします。



11 プリンタドライバが正常に表示されているか確認して「次へ」をクリックします。



12 「新しいハードゥ」アの追加ウザード」に「必要なソフトウェアがインストールされました」というメッセージが表示されます。「完了」をクリックします。 引き続きその他のドライバをインストールするために手順8から12を繰り返してください。



13 「BRUSB:USB Printer Port」をプリンタポートとし、「次へ」をクリックします。



**14** プリンタの名前を入力します。または画面上に表示された名前がよければ「次へ」をクリックします。



プログライ テストプリントを行うために「はい (推奨)」を選択し、「完了」をクリックします。



**16** テストプリントがされたあと、「はい」をクリックします。



17 「新しいハードウェアの追加ウィザード」に 「必要なソフトウェアがインストールされました」 というメッセージが表示されます。 「完了」をクリックします。





●すべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャン、 メディアドライブを利用できる準備が整います。 スキャナとしてご利用になるためには

「Presto!™ PageManager」と「Presto!™ MaxReader」をインストールしてください。P. 178

● 「MFL-ProJ」 やその他のソフトウェアをインストールする場合は P. 176 を参 照してくだい。

#### ● USB 接続でのインストール -2

Windows®2000 Professional にインストールする。

コンピュータの電源を入れ、Windows<sup>®</sup> を起動します。 アドミニストレーターとしてログオンしてください。

「新しいハート゛ウェアの検索ウィヴ゛ート゛」が表示されたら、「次へ」をクリックします。



2 「デバスに最適なドライバを検索する (推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

> MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。



「場所を指定」にチェックマークをつけ、他のチェックマークをはずします。「次へ」をクリックします。



4. 「製造元のア/ルのユピ-元」を指定します。
「参照」をクリックします。



「CD-ROM」のアイコンをダブルク リックして開き、「x:¥w2k¥usb」 フォルダを選択し、「OK」をクリッ クします。

★ X: はドライブ名です。お使いのコンピュータによって異なります。



6

指定した場所が選択されていること を確認し、「OK」をクリックします。



7 | [

「次へ」をクリックします。



8

「完了」をクリックします。 引き続きその他のドライバをインス トールするために手順 1 から8を繰 り返してください。



の前に 人しまで使用 一準

ファクスを

る ↓ ントする ビデオプリ

キャプチャー
安全

を リンター

使う 人お手で

ときには

・用索語引集

9

もし、インストールの途中に「インストールしようとしているソフトウェアには、Microsoft デジタル署名がありません。」と表示されても「はい」を選択し、続けてインストールしてください。





- ●すべてのドライバがインストールされると、プリント、スキャンができる準備が整います。
- 「MFL-ProJ」 やその他のソフトウェアをインストールする場合は P. 176 を 参照してくだい。

#### ソフトウェアをインストールする (Windows®)

#### Windows® にインストールする

● MFL-ProJ をインストールする

お使いのコンピュータから本機を設定できるリモートセットアップが ご利用になれます。

# 重要

MFL-ProJ ソフトウェアをインストールする前に必ず プリンタドライバ、あるいはスキャナドライバを先にインストー ルしてください。

MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。 右の画面が自動的に表示されます。

> ●表示されない場合はタスクバーの「スタート」メ ニューから「ファイル名を指定して実行」を選択 して「X:¥SETUP.EXE」と入力してくださ い。(X の部分はお使いの CD-ROM のドラ



2 「MFL-ProJ のインストール」をク リックします。

イブ名に置き換えてください。)

自動的にインストールが開始されます。

インストールが終了したらコンピュータを再起動してください。自動的にリモートセットアップの画面が立ち上がります。P. 177



#### ソフトウェアをインストールする (Windows®)

### Windows® にインストールする

● MFC リモートセットアップ

MFC リモートセットアップを使用すると、コンピュータで本機の設定をすることができます。

この機能を使用するとお使いのコンピュータに本機の設定がダウンロードされて表示され、各種の設定がコンピュータ上で設定できます。変更された内容は本機に送信され有効になります。

#### OK

ここをクリックすると設定された内容を本機に送信してプログラムを終了します。 エラーメッセージが表示された場合は、正 しく設定値を入力し直して再度クリック してください。

#### キャンヤル

コンピュータ上に表示されている設定内 容を本機に送信せずにプログラムを終了 します。

#### 適用

本機に現在の設定内容を送信します。 (プログラムは終了しません)

#### 印刷

選択された設定内容をプリントします。

#### インポート ファイルに保存されている設定を読み込 みます。

#### エクスポート - 設定された内容をファイルに保存します。



## ソフトウェアをインストールする (Windows®)

## Windows® にインストールする

◆ Presto !™PageManager と Presto !™MaxReader をインストールする

本機のスキャナ機能をさらに有効に使うためにインストールします。

MFL-ProJ の CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。

右の画面が自動的に表示されます。

●表示されない場合はタスクバーの「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択して「X:¥SETUP.EXE」と入力してください。(X の部分はお使いの CD-ROM のドライブ名に置き換えてください。)



「バンドルソフトウェア」をクリックします。



3 「インストーラ起動」をクリックする と、自動的にインストールされます。



#### ソフトウェアをインストールする (Windows®)

#### Windows® にインストールする

◆ Automatic E-mail Printing をインストールする

電子メールを自動的にダウンロードし、指定時刻に自動受信、自動印刷できる 便利なソフトウェアです。 Windows®95/98/98SEのみ

#### Automatic E-mail Printing の特長

主な機能

検索条件にあったメールのみを自動印刷

電子メールを印刷操作なしで受信と同時に自動で印刷します。

指定した時刻に自動アクセス

指定した時刻にサーバーに自動アクセスして新着メールをチェックできます。

マルチユーザー対応の電子メールソフト

複数のユーザーで共有できるため PC が 1 台だけでも安心です。

現在お使いのメールソフトにも付加機能が提供されます。

詳しくは付属の CD-ROM のオンラインドキュメント Using Automatic E-mail Printing をお読みください。

MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。

右の画面が自動的に表示されます。

●表示されない場合はタスクバーの「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択して「X:¥SETUP.EXE」と入力してください。(X の部分はお使いの CD-ROM のドライブ名に置き換えてください。)



[バンドルソフトウェア] をクリック します。



3 「インストーラ起動」をクリックする と自動的にインストールされます。



#### ソフトウェアをインストールする (Windows®)

#### Windows® にインストールする

● TrueType フォントをインストールする

付属の CD-ROM には 7 書体の TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールするとアプリケーションで使用できる フォントの種類をふやすことができます。

- ٦
- 1. 付属の CD-ROM をお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2. タスクバーの 「スタート」 メニューから 「設定」 ー 「コントロールパネル」 を選択します。
- 「コントロールパネル」ウインドウの中の「フォント」フォルダをダブルクリックして 開きます。
- 4. ウインドウ内の「アル」メニューから「新しいオントのイストール」を選択します。
- 5. 「オットの追加」ダイアログの中で CD-ROM ドライブを選択し、「fonts」フォルダを選択します。
- 6. インストールしたいフォントを選択し、「OK」をクリックします。

# ドライバをインストールする(Macintosh®)

#### Macintosh® にインストールする

- ●ドライバをインストールする。
  - \*\* Mac OS 8.5/8.51/8.6/9.0/9.0.4 のみ 9.0.2、9.0.3 をお使いの場合は 9.04 へのバージョンアップが 必要となります。
  - ※ Mac OS 8.5 をお使いの場合はスキャナ機能が使えません。8.6 か 9.0 にバージョンアップしてからインストールしてください。

プリンタドライバとスキャナドライバをインストールします。 USB ケーブルは接続しないでください。 コンピュータの電源を入れ、Macintosh® を起動します。

MFL-ProJの CD-ROM をお使いの コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。 右のように自動的に表示されます。 表示されないときはデスクトップに ある MFL Pro のアイコンをダブル クリックして開きます。



プリンタ、スキャナドライバをインストールするために、「MFL Pro Driver Installer」アイコンをダブルクリックします。自動的にインストールが開始されます。インストールが完了したら、本機とMacintoshを接続します。新しいドライバを認識させるためにコンピュータを再起動します。



●日本語の Mac OS をお使いの場合、ドライバをインストールする際に現れる 言語選択は必ず "Japanese" を選択してください。日本語版 Mac OS での英語 版ドライバの使用は動作保証の対象になりません。

# ソフトウェアをインストールする(Macintosh®)

#### Macintosh® にインストールする

● TrueType フォントをインストールする

付属の CD-ROM には 7 書体の TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールするとアプリケーションで使用できる フォントの種類をふやすことができます。

MFL-ProJのCD-ROMをお使いのコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。
Fontsをダブルクリックして開きます。



2 お好きなフォントファイル(スーツ ケース)をシステムフォルダにド ラッグコピーします。



# プリンタとしての特長

#### プリンタについて

本機は高品質のインクジェットプリンタとして多くの特長を備えています。

#### ハイスピードプリント

ドラフトモードを使用することで 1 分間に最高 10 枚のフルカラープリントができます。 ※プリント時間はプリントする内容によって違います。

#### 300dpi 出力

本機は通常 300dpi フルカラーでプリントを行います。

#### 600dpi 出力

特殊コーティング紙や光沢紙に高解像度 600dpi でプリントします。

#### 1200dpi 出力

特殊コーティング紙や光沢紙に最高解像度 1200dpi でプリントします。

#### 経済的なプリントコスト

なくなったカラーのインクカートリッジだけ交換することができ、経済的です。

# 双方向パラレルインターフェース (IEEE 1284 対応) に対応

本機のパラレルポートはコンピュータとの双方向通信に対応します。

#### USB(Universal Serial Bus) に対応

本機の USB ポートはコンピュータとの高速通信に対応します。

#### 多彩な用紙対応

本機は普通紙、インクジェット用紙、光沢紙、OHP フィルムおよび、封筒にまで対応します。

#### 画質強調

本機はプリントするイメージに対してより鮮やかに、また、よりシャープに補正を加えることができます。また、この設定はカスタマイズも可能です。

●プリント解像度の設定については P. 195 を参照してください。

- ●インクカートリッジの交換については P. 219 を参照してください。
- ●コンピュータとの接続については P. 155 を参照してください。
- ●用紙についての詳細は、P. 195 を 参照してください。
- ●画質強調についての詳細は、P. 199 を参照してください。

**XE** 

- ●本機はファクスの送受信中やスキャニング中でもコンピュータからのデータをプリントすることができます。本機がコンピュータからプリント中に、コピーあるいは用紙にファクスを受信するとプリント操作が一時停止します。コピーあるいはファクス受信が完了すると、プリント操作を再開します。ファクス送信は、プリント中でも継続されます。
- ●本機では双方向印字と片方向印字が 選択できます。片方向印字のほうが 高品質に印字できますがプリントス ピードは半減します。 P. 197

ので使用

しましょう

**する** ファクスを

すコピーを

ントする キャプチャー フォトメディア

接続する

を使うタ

を使うナ

お手入れときには

・用 索語 引集

# プリンタとして使う

#### アプリケーションからの印刷

■ Windows®、Mac OS からの印刷

Microsoft Windows®95/98/98SE/Me/2000Professional,Windows NT®Workstation Version 4.0、および Apple 社製 Macintosh® の USB ポート搭載機で、MacOS 8.5以上(MacOS 9 対応)のプリンタドライバが、付属の CD-ROM でご利用になれます。これらのドライバはインストーラプログラムを使用して、Windows®、Mac OS に簡単にインストールでき、経済的な印刷モードや用紙のカスタムサイズの設定ができます。

●アプリケーションソフトウェアがカスタム用紙サイズをサポートしていない場合は、カスタム用紙サイズより大きめの最も近いサイズの用紙を選択して、アプリケーションソフトウェアで上下左右の余白(マージン)を変更して、プリント範囲を調節してください。




- ●本機をブリンタとして使用するためにはコンピュータ側のブリンタドライバの設定が必要になります。P. 189
- ●アプリケーションソフトウェアから、 用紙サイズ、用紙方向などを設定で きます。

#### 特殊な用紙をプリントする

#### 厚用紙にプリントする

- ●用紙厚調整レバーを操作するには
- 1. コントロールパネルカバーとトップ カバーを開けます。
- 2. インクカートリッジ横の紫色の用紙 厚調整レバーを下げます。
- **3.** コントロールパネルカバーとトップ カバーを閉じます。



厚い用紙をご利用になる場合は用紙厚調整レバーを調整する必要があります。封筒、はがき、厚口用紙(75g/m²)以上の用紙をご利用になるとき調整してください。

- ●標準の用紙でプリントされるときはレバー を標準位置に戻してからプリントしてくだ さい。
- ●極端に厚い用紙はプリントできない場合があります。
- ●ご使用になれる用紙の詳細については P.5 を参照してください。



## プリンタ内のデータを消去する

#### リセットボタン

- ●ディスプレイに「データガノコッテイマス」と表示されたとき
- リセットを押すと、プリンタ内のデータを消去することができます。



ので使用

しましょう

**する**ファクスを

すコピーを

ントする キャプチャー

接続する

をサンク

を 使 う ナ

お手入れときには

・用索語引集

#### プリンタの設定を変更する - 1

#### プリンタの設定変更

本機では「機能」ボタンを使って印字品質の改善をすることができます。

#### ●テストプリントするには

印字品質が良くなかったり、各種の設定を変更したときにテストプリントをし て印字品質を確認できます。

を押します。

1. テストフ゜リント

●テストシートがプリントされます。 印字 品質の確認等にご利用ください。

を押すとテストプリントが開始されます。

を押すと終了します。

#### ●縦罫線を調整するには

縦方向のプリンタヘッドのズレを調整します。

2)を押します。

タテケイセンチョウセイ



を押すと元M°-ジがプリントされます。

600dpiの該当する番号を入力します。

を押すと終了します。

300DPI チョウセイ

2. バンコーウセンタク (1-9)

600DPI チョウセイ

- ●文字が左右にずれてプリントされるとき などに有効です。
- 300DPI.600DPI 両方とも番号を入力 してください。

#### ●印字方法を変更するには

3)を押します。

で「ON Iか「OFF Iを選択し、

を押します。

3. ソウホウコウ インシ

ソウホウコウインシ゛:ON

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛センタク

- ●本機では片方向印字と双方向印字が選択 できます。片方向印字のほうが高品質に 印字できますがプリントスピードは半分 になります。通常は双方向で印字するこ とをお奨めします。
- ●お買い上げ時は「ON」(双方向印字)に 設定されています。

フォトメディア キャプチャー 接続する

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

すコピー

ビデオプリ

を

を 使う タ

を 使 う ナ

お手入れの

ときには ·用 索語 引集

#### プリンタの設定を変更する -2


#### プリンタドライバの設定

● Windows<sup>®</sup> でプリンタドライバの設定をする。

本機でコンピュータからプリントする際にプリンタドライバで各種の設定 をすることができます。

アプリケーションソフトの「アァイル」メニューから「プリント」を選択します。
「プリント」ダイアログボックスの中で本機のプリンター名を選択し、
「プロパライ」をクリックします。
右の画面が表示され、以下の項目が設定できます。

- 用紙サイズ
- 印刷方向
- •部数/印刷順序
- 用紙厚さ
- ・レイアウト
- 給紙方法



2 手順 1 の画面でダイアログ内の 「印刷品質/ガー」タブをクリックする と右の画面が表示され、以下の項目 が設定できます。

- 印刷品質
- 用紙種類
- 印刷文書
- ・カラー / 白黒
- ・双方向印刷



上記手順 1、2 で選択した設定を有効にするために「適用」をクリックします。 お買い上げ時の設定に戻すためには「規定値に戻す」をクリックしてから 「適用」をクリックします。

「OK」をクリックすると「プリント」ダイアログボックスに戻ります。

●設定内容の詳細は P. 191 を参照してください。


● Macintosh® でプリンタドライバの設定をする。

アップルメニューより「地クク」を選択します。
MFL Pro Color アイコンをクリックします。(アイコンの色が強調表示されます。)
セレクタの右の欄にあるプリンタ名をクリックしてからセレクタを閉じます。



アプリケーションソフトの「アイル」 メニューから「用紙設定」を選択し ます。 田紙のサイズ 厚さ 絵紙口 田紙

用紙のサイズ、厚さ、給紙口、用紙 の向き、倍率等が変更できます。 設定が決まったら、「OK」をクリッ クします。



3 アプリケーションソフトの「アイル」 メニューから、「アリント」を選択します。 ウィザードが表示されページの変更、品質、枚数、メディアタイプ、カラー/モノクロの変更ができます。 「プリント」をクリックしプリントします。



4 「オプション」をクリックすると、原稿のタイプとプリントオプションの設定ができます。
設定を変更し、「OK」をクリックするとプリントウィザードへ戻りま





す。

●オプションを設定する場合は「プリント」をクリックする前に設定してください。

## プリンタの設定を変更する -3

#### プリンタドライバでの設定変更 - 1

プリンタドライバで変更できる設定の内容は以下のとおりです。

#### ●用紙サイズ

下記の用紙と封筒のサイズを選択するか、ユーザー定義サイズを入力します。

レター リーガル エクゼクティブ A4 A5 JIS B5 官製八ガキ 封筒	$215.9 \times 279.4$ mm $215.9 \times 355.6$ mm $184.2 \times 266.7$ mm $210.0 \times 297.0$ mm $148.0 \times 210.0$ mm $182.0 \times 257.0$ mm $100.0 \times 148.0$ mm
洋形定形最大 洋形 4号 COM-10 DL モナーク バイブル B6	120.0 × 235.0mm 105.0 × 235.0mm 104.8 × 241.0mm 110.0 × 220.0mm 98.4 × 190.5mm 95.3 × 171.5mm 128.0 × 182.0mm
ユーザー定義サイズ	最小 97.0 × 127.0mm

#### ユーザー定義用紙サイズの設定 のしかた

- 1. 使用したい用紙のサイズをはかります。
- 2. 「ユーザー定義サイズ」を選択します。
- 3. 用紙サイズに名前をつけます。
- **4.** 用紙サイズの単位(シまたは インチ)を選択します。
- 5. 長さと幅を入力します。
- **6.** サイズを保存するには「保存」 をクリックします。

# **XE**

- ●プリンタドライバでの設定は お使いの OS が異なっていても設定 できる内容は基本的に同じです。 お使いのプリンタドライバによって利 用できない項目がある場合もありま す。
- ●アプリケーションソフトによっては 用紙サイズの設定を無効にしてしまう 場合があります。ご使用のアプリケー ションソフトに適切な用紙サイズが設 定されていることを確認してくださ い。
- ●最小の用紙サイズを設定した場合は、 余白の設定を確認してください。何も プリントされないことがあります。

#### ●印刷方向

プリントする方向を設定します。「縦」か「横」が選択できます。

最大 216.0 × 355.6mm

191

# ので前に用

進備を

| ファクスを | コピーを

ントする キャブチャー

- 接続する

#### プリンタの設定を変更する -3

#### プリンタドライバでの設定変更 -2

#### ●部数/印刷順序

#### 部数

プリントする部数を入力します。

#### 部単位で印刷

複数のページを複数部プリントするとき、1 部ずつプリントします。 全てのプリントデータを読みとってからプリントを開始しますので プリント時間は長くなります。

#### 逆順で印刷

最後のページからプリントを開始します。時間がかかりますのでご 注意ください。

#### ●用紙厚さ

用紙の厚さを選択します。以下の種類が選択できます。 普通 / 薄紙 / 厚紙 / 極厚

#### ●レイアウト

#### Windows<sup>®</sup>

プリントする倍率を設定します。「100%」か「2 \^°-ジ」「4 \^°-ジ」を選択するか、50%から 200%の間に設定することができます。

#### Macintosh<sup>®</sup>

20%から400%の間に設定することができます。

#### ●給紙方法

用紙の給紙方法を設定します。「自動給紙」か「手差し」を選択します。「自動給紙」の場合は用紙力セットから給紙されます。

- ●用紙の厚さは通常の普通紙をご使用の場合は「普通」を選択してください。 封筒あるいは厚い用紙をご使用の場合は 「厚紙」「極厚」を選択してください。
- ●「2ページ」を選択すると2ページを1枚の 用紙に自動縮小してプリントします。この 機能を選択した場合は倍率を設定できなく なります。
- つ手差しスロットに給紙します。本機はプリントを開始する前にコンピュータのディスプレイに「用紙をセットします」というメッセージを表示します。 手差しスロットに用紙を挿入して「OK」をクリックするとプリントを開始します。

●「手差し」を選択した場合、用紙を 1 枚ず

# 

- ●プリンタドライバでの設定は お使いの OS が異なっていても設定 できる内容は基本的に同じです。 お使いのプリンタドライバによって利 用できない項目がある場合もありま す。
- ●お使いのアプリケーションソフトに 類似した機能がある場合は、両方の設 定が有効となります。同時に使用しな いでください。

# プリンタの設定を変更する -3

#### プリンタドライバでの設定変更 -3

#### ●印刷品質

プリント画質を設定します。以下の4種類から選択できます。

ドラフト......300dpi×150dpi 最高速印刷モードでインク消費も押さえられます。

ノーマル ......300dpi × 300dpi 通常、このモードを使用します。品質と印刷時間のバランスがとれています。

ファイン.....600dpi×600dpi ノーマルモードより、さらに高画質でプリントします。

スーパーファイン......1200dpi × 1200dpi 写真のような精密なイメージをプリントするとき使用します。

- 「ドラフト」モードは「ノーマル」モードの2~3 倍の速度で印字します。文書を大量にプリ ントするときや、校正用の文書をプリント するときに使用します。
- ●高画質なモードになるほどプリントデータ が大きくなるためプリントに時間がかかる ようになります。

●プリンタドライバでの設定は お使いの OS が異なっていても設定 できる内容は基本的に同じです。 お使いのプリンタドライバによって利用できない項目がある場合もありま す。

●用紙種類

用紙の種類を選択します。用紙の種類によって最適な印刷品質を選択 することをお奨めします。

普通紙 ......ノーマル インクジェット紙.......ファイン 光沢紙 .......スーパーファインフォト用紙........スーパーファイン OHP フィルム......ノーマル OHP フィルム (左右反転).......ノーマル

●プリント品質は用紙の種類に合わせた印刷 品質のモードを選択することによって向上 します。

ントする キャプチャー 接続する を使う ビデオプリ フォトメディア コンビュータと プリンタ

ので使用

進備を

する ファクスを

するしを

を使う お手入れ

ときには

#### プリンタの設定を変更する -3

#### プリンタドライバでの設定変更 -4

#### ●印刷文書

プリントする文書のタイプを設定します。文書のタイプに合ったモードを選択してください。

#### 自動切換

自動的に文書タイプを選択します。通常このモードをご使用ください。

#### 写真

写真をプリントする場合に選択します。

#### グラフ / テキスト

一般のビジネス文書(テネスト、チャート、グラフを含む文書)の場合に選択します。

#### カスタム設定

カラーマッチングや画質強調を手動で設定したいときに選択します。 カスタム設定の詳細については P. 199 を参照してください。

#### ●カラー / 白黒

プリントするカラーを設定します。「カラー」か「白黒」を選択します。

#### ●双方向印刷

プリントの方法を設定します。チェックマークをはずすと片方向印刷 に切り替わります。プリント速度は遅くなりますがプリント品質は向 上します。 ●文字や写真が混在する文書の場合は「自動切換」を選択してください。 テキストやビジネスグラフィックは鮮やかにプリントされ、写真はやわらかな画像にプリントされます。

● 「白黒」を選択してカラーのイメージをプリントすると256階調のグレースケールでプリントされます。白黒のイメージを「妨-」でプリントしてもカラーではプリントされません。

# ×E

●プリンタドライバでの設定は お使いの OS が異なっていても設定 できる内容は基本的に同じです。 お使いのプリンタドライバによっては 利用できない項目がある場合もありま す。 のご 前使 に用

進備を

**する**ファクスを

する ントする ビデオプリ

サヤブチャー キャブチャー

接続するを使

を使うナ

お手入れときには

· 用索語

#### プリンタの設定を変更する -3

#### プリンタドライバでの設定変更 -5

#### カスタム設定について

カスタム設定を選択すると「色補正」「カスタム設定」ができるようになります。

#### ●色補正

・マッチモニター

カラーをお使いのモニターのカラーに最も近い色に調整します。 写真のイメージに適用します。

・ビビッドカラー

カラーをより鮮やかな色に調整します。チャート、グラフ、テキストのようなビジネス グラフィックに適用します。

●カスタム設定

ハーフトーンパターンと画質強調を選択できます。

・ハーフトーンパターン

本機はハーフトーンのパターンを変更することができます。原稿に合わせて選択するこ とができます

フォト

写真のようなイメージに適用します。なめらかなハーフトーンを作成します。 データ処理に時間がかかりますが、写真のようなイメージでプリントできます。 クラスタ

チャート、グラフ、図のようなビジネスグラフィックに適用します。よりシャー プなイメージに仕上がり、処理時間も短くなります。

画質強調

より高品質なプリントをするためにカラーを調整します。

より鮮やかにプリントするためイメージを自動的に補正をします。この設定を 選択するとプリント時間が長くなります。

イメージ中の輪郭部分のシャープさを強調します。ピントがぼけたイメージを調 整して、はっきりとしたイメージに調整できます。

カラー濃度

イメージ中のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整します。イメージ全体をくっ きりさせてプリントできます。

ホワイトバランス

イメージ中の白色部分の色合いを調整します。白色部分を調整することで、より 自然に近い色合いにプリントすることができます。

明るさ

イメージ全体の明るさを調整します。

コントラスト

イメージのコントラストを調整します。

赤・緑・青

イメージ中の各色(赤・緑・青)のバランスを調整します。

【例】全体に赤味を加えるには赤の割合を増加させます。

メモ

●プリンタドライバでの設定は お使いの OS が異なっていても設定 できる内容は基本的に同じです。 お使いのプリンタドライバによって利 用できない項目がある場合もありま す。

接続する を 使う タ

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

すコピー

ントする ビデオプリ

フォトメディア

を

を 使う ナ

お 日常の

·用索語引集

ときには

199

# Presto!™PageManager について (Windows® 環境のみ)

Presto!™ PageManager は、書類や写真のスキャン、シェア、分類な どの操作ができます。Presto!™ PageManagerは、スキャナから取り 込んだ文書や写真を、サムネイル表示を使って見やすく管理したり、加 丁したり、電子コピーとしてコンピュータに保存しておく機能を兼ね備 え、電子ファイリングから電子メールまで行えます。

本ソフトの操作の詳細については、電子マニュアル(PDF ファイル)と ソフトに付属しているオンラインヘルプを参照してください。

また、Presto!™ PageManager をお使いいただくために必要な環境に ついてはインストールの前に必ずお読みください。

#### ●スキャナ機能ボタンの使い方と設定

スキャナ機能ボタンは操作パネル上にあります。

コンピュータが「ON」の状態でスキャニングを開始し、イメージを コンピュータに転送後、ファイリング、日本語 OCR 処理によるテキ ストデータへの変換、E メール送信といった指定処理を、Presto!™ PageManager を介して自動的に実行させます。

これらのボタンには初期設定によるそれぞれの機能があらかじめ割 り当てられています。詳細は以下の通りです。

#### スキャンボタン

画像取り込み後 Presto!™ PageManager を起動し、コンピュータへの画像転送 を実行します。転送された画像データは、Presto!™ PageManagerのファイリ ング機能によって整理できます。

#### スキャン OCR ボタン

画像取込み後 Presto!™ MaxReader 日本語 OCR を起動し、同画像データに OCR(光学的手法による文字認識)の処理を実行します。認識処理後、 MaxReader 画面にてテキストデータに変換された文書を編集・修正することが できます。

#### スキャンEメールボタン

画像取込み後Eメールソフトを起動し、コンピュータへの画像転送を実行します。 転送されたデータは、自動的にメールに添付されますので、即送信が可能です。

※各ボタンの設定は変更することができます。詳しくはソフトウェアに付属の電子マニュアルをご参照ください。

#### 内容構成

- Presto!™ PageManager は Windows® 対 応です。下記ソフトウェアのバージョンは製品 のヘルプメニューのバージョン情報を参照し てください。
- Presto!™ PageManager [Windows® 対応]
- Presto™ MaxReader 「Windows® 対応】

#### 動作環境

- Pentium® プロセッサ以上を搭載した IBM PC/ATまたはその互換機
- ●8MB以上のRAM (16MB以上推奨)
- Presto!™ PageManager 61MB以上 Presto!™ MaxReader 32MB以上 の空きスペースを持つハードディスク、 CD-ROM ドライブ
- ●日本語 Microsoft Windows® 95/98/98SF Windows®2000Professional Windows NT® 4.0 ※ Windows®Me に対応予定 (2000年9月現在)

#### 推奨システム構成

- 256 色カラー SVGA またはそれ以上の グラフィックスボード
- ●イメージスキャナ
- ●プリンタ
- Windows® の場合:電子メールソフト (現在サポートしている電子メールソフトの 詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュア ルをご覧ください。)



進備を **する**ファクスを

のご前使に用

すコピーを

ビデオプリ フォトメディア コオトメディア

接続するを使うプリンタ

お手入れの

ときには

・用索語引集

おぼえておきましょう ●スキャニングを効率よく行うにはまず使用目的をはっきりさせることが 大事です。

# Presto!™PageManager の特長

- フルカラーでスキャン可能
- ・ スキャナ、プリンタなどの様々な入出力装置を統合して、文書や写真を入出力
- スキャンしたデータのアプリケーション(電子メールソフト含む)へのダイレクト転送
- ・ 文書スキャンおよびレイアウト保持機能
- 取り込んだ文書や写真を電子ファイリングで効率的に管理
- サムネイル表示で文書や写真が一目瞭然
- ・画像を文字認識処理(OCR)して、テキストに変換
- ・ 文書や写真に文字、メモなどを直接追加可能
- ・ 100 種類以上のアプリケーションとのリンク機能
- · Presto!™ Wrapper による画像転送(電子メール経由) ※1
- PhotoNet を介した画像のアップロード/ダウンロード可能

- ・ HTML フォーマット対応
- ・ カラー画像での文字認識処理(OCR)、 および元の画像上における文字のレイア ウトの保持可能
- あいまい検索機能
- 写真を補正編集
- 写真を選んでオリジナル・スライドショー
- ・撮った写真を雷子メールに添付して送信

픭

※¹Presto!™Wrapper は、画像を ビューアと一緒にパッケージできるソ フトウェアです。送信したい画像を選 択し、Presto!™ Wrapper を転送形 式として指定して、自己ラップ型実行 可能ファイルを作成すると、ファイル を電子メールメッセージに添付し送信 できます。受信者はファイルを実行す るだけで画像を表示できます。

# 画像をテキストに変換する (OCR機能)

Presto!™PageManagerは、取り込まれた画像ファイルをテキスト ファイルに変換できます。漢字、仮名(ひらがな、カタカナ)、アル ファベット、アラビア数字および図表を伴うドキュメントなどが認識 可能です。また、このファイルは TXT、RTF、DOC、XLS、SLK、 CSV などのファイル形式で保存でき、一般的なドキュメント処理ソ フト (Microsoft<sup>®</sup> Word、Microsoft<sup>®</sup> Excel など) 上で開いて編集 することも可能です。さらに、ファイルを HTML 形式で保存し、ブ ラウザ (Microsoft® Internet Explorer®、Netscape Navigator® など)を使用して、直接開くこともできます。

- 1. Presto!™ PageManager のメイン画面で、サムネイルを選択 します。
- 2. サムネイルを PageManager 画面下部アプリケーションバーに 表示している MaxReader 日本語 OCR のアイコン上にドラッグ & ドロップします。
- 3. ドラッグ&ドロップした画像とともに MaxReader が起動しま す。「自動」ボタンをクリックすると、OCR 文字認識処理を実行 できます。

- OCR 機能は、画像に保持されたテキストを 編集可能なテキストに変換します。ドキュメ ントを選択した場合はドキュメント内に保 持されている全ての画像は認識された文字 となります。
- テキストが認識されると、OCR が実行した テキストは [検索] 機能により画像の内容の 一部として見なします。したがって、ドキュ メントは検索がより簡単になります。
- Presto!™MaxReader 日本語 OCR に関す る詳細はソフトウェアに付属の電子マニュ アルをご参照ください。

#### テクニカルサポート

- ●ニューソフトジャパン株式会社
- ●東京都港区新橋 6-21-3
- ●ニューソフトカスタマーサポートセンター
- Tel:03-5472-7008 Fax:03-5472-7009 受付時間: 10:00~12:00  $13:00 \sim 17:00$

(土曜、日曜、祝祭日を除く)

●テクニカルサポート

電子メール: support@newsoft.co.ip ホームページ: http://www.newsoft.co.ip



●認識されたテキストファイルのデー タ量は、認識処理前の画像ファイル に比べて小さくなります。

型 上 常 の

ので使用

進備を

**する** ファクスを

すコピー るー

ビデオプリ

フォトメディア

接続するを使うプリンタ

を

ときには

(おぼえておきましょう) ●きれいな原稿のほうが読み取り率が向上します。

203

#### 原稿のスキャニング

#### ● TWAIN 対応

ブラザーMFI -Pro.IのスキャナドライバはTWAIN対応です。TWAIN ドライバは、スキャナとソフトウェアアプリケーション間のプロトコ ルに対応しています。これにより画像を本機付属の Presto!™Page Manager に直接スキャンできます。また、TWAIN 対応の他のアプ リケーション (Adobe Photoshop® 等) にも直接スキャンできます。 スキャナドライバをご利用になるには、インストールが必要です。 ブラザー MFL-ProJ をスキャナドライバとして選択するには、「ファ イルメニュー Iの「TWAIN 対応機器の選択…」から選択してください。

#### ●スキャナにアクセスする

Presto!™ PageManager 画面 より Scan か TWAIN ボタンを選 択するか、ドロップダウンメ ニューのファイルより「取り込む ··· | を選択してください。MFI -ProJ の TWAIN ダイアログボッ クスを表示します。



# 原稿をコンピュータにスキャンする

- **1.** ADF に原稿をセットします。
- 2. 必要に応じて TWAIN のダイアログボックスで下記項目を設定します。
  - ・画質
  - ・カラータイプ (白黒、グレイ [誤差拡散方式]、256 階調グレイ、 256 色、24 ビットカラー)
  - ・サイズ
- 3.TWAIN のダイアログボックスから、「スタート」ボタンを選択します。 スキャニングが終了したら「キャンセル」を押して

Presto!™PageManager

画面に戻ってください。

(詳しくは、Presto!™PageManagerの取扱説明書をご覧くださ  $(1)_{0}$ 





ビデオプリ フォトメディア コオトメディア

のご前使に用

進備を

**する**ファクスを

するして

接続するを使うプリンタ

1単次れの

ときには

# ので使用

進備を

**する** ファクスを すコピー

を ビデオプリ

フォトメディア 接続する

゚ゟプ 使うタ

世常の

# ときには

#### スキャナとして使う -4

#### TWAIN のダイアログボックスでの設定

#### ■ TWAIN のダイアログボックスでの設定

画質のドロップダウンリストからスキャニングの画質を選択してくだ さい。画質が高くなると必要なメモリや送信時間が増えますが、スキャ ンされた画像の質は向上します。選択できる画質は以下のとおりです。

 $\cdot 100 \times 100$ dpi  $\cdot 100 \times 200$ dpi  $\cdot 150 \times 150$ dpi

 $\cdot$  200  $\times$  200dpi  $\cdot$  300  $\times$  300dpi  $\cdot 400 \times 400 dpi$ 

 $\cdot 600 \times 600$ dpi  $\cdot 1200 \times 1200$ dpi  $\cdot 2400 \times 2400$ dpi

#### ■サイズ

下記のどれかにサイズを設定してください。

- ・レター(81/2×11インチ)
- $\cdot A4 (210 \times 297 \text{mm})$
- ・リーガル (8 1/2 × 14 インチ)
- $\cdot A5 (148 \times 210 \text{mm})$
- $\cdot$  B5 (182 × 257mm)
- エクゼクティブ(71/4×101/2インチ)
- · 名刺 (90 × 60mm)
- ・カスタム(8.9 × 8.9mm から215.9 × 355.6mm まで調整 できます)

#### ■カスタム

選択したサイズを表示します。スキャンする範囲を自動的に名刺サイズ にするには、名刺サイズのボックスをチェックしてください。

#### ■用紙

画像が写真の場合は写真原稿ボックスをチェックしてください。

#### ■ビデオキャプチャー

「ビデオキャプチャー」ボタンはビデオキャプチャーを表示しま す。

#### ■カラータイプ

#### 干ノクロ:

テキストや線画にはカラータイプ をモノクロに設定してください。

#### グレイスケール:


写真画像にはカラータイプをグレ イ [ 誤差拡散方式 ]、または 256 階調グレイに設定してください。

#### カラー:

- ・256色
- ・24 ビットカラー (1.677万色でスキャン) のどれかを選択してください。

#### 調整

イメージをクリックしてください。 画像の画面が表示されます。



必要に応じてカーソルを使ってイ ンジケーターボタンを左右にド ラッグして明るさやコントラスト を調節してください。

# **XE**

- 24 ビットカラーは最適な色で画像を 作成できますが、作成した画像ファイ ルのデータ容量は、256 カラーを使 用した場合の3倍ほどになります。
- ●カスタムサイズを選択した後でも、ス キャンの範囲をさらに調整できます。 左マウスボタンを使って、スキャン範 囲の点線をドラッグしてください。こ の作業はスキャンするときに画像を切 り取るために必要です。
- ●名刺をスキャンするには名刺(90× 60mm) サイズの設定を選択しキャ リアシートの上方の中央に名刺を置い てください。キャリアシートは市販の 物をお使いください。
- ●ワープロアプリケーション、グラ フィックアプリケーション上で使用さ れる写真や、その他の画像をスキャン する場合、濃度、モード、画質の設定 を調整して、どの設定が最適か判断し てください。

【おぼえておきましょう】●必要以上に解像度を高く設定するとデータ容量も取り込み時間も増大し ます。適切な解像度を選択してください。

# イメージをプレスキャンする

#### ●プレスキャンで画像を調整するには

- 1. ADF に原稿をセットします。
- 2. 「プレスキャン」ボタンを選択します。 全原稿がコンピュータにスキャンされると TWAIN のダイアログ ボックスのスキャンエリアに表示されます。
- 3. スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、左マウスボタンを使ってスキャンエリアの点線の側面か端をドラッグします。点線を調整してスキャンしたい部分を囲んでください。
- **4.** 必要に応じて TWAIN のダイアログボックスの画質、カラータイプ、サイズの設定を調整します。
- 5. 「スタート」ボタンを選択します。 原稿の選択された範囲だけが Presto!™PageManager 画面に表 示されます。
- **6.** Presto™ PageManager 画面上で画像を調整してください。 詳しくは、Presto!™ PageManager のオンラインマニュアルを ご覧ください。

●プレスキャンは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、プレビューできる機能です。画像のサムネイルがスキャンエリアに表示され、どのようにスキャンされるのか確認できます。「プレスキャン」ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切りとってください。プレビューのとおりでよければ、スキャナ画面よりスタートを選択して画像をスキャンしてください。







世備を ファクスを

のご前使に用

**する** ントする ントする

キャプチャー

接続するを使うプレジュータとプリンタ

を 使 き ナ

野 日常の

こんな

・圧索語

# ので前に用

しましょう

**ファクスを** するして

ビデオプリ フォトメディア

接続するを使うプリンタ

#### スキャナとして使う -6

#### ビデオから画像を取り込む

ビデオ機器(ビデオカメラやビデオカセットレコーダーなど)で再 牛した映像を取りてみ、コンピュータトの画像ファイルに変換する ことができます。いったん画像ファイルにすれば保存、印刷、他の ファイルへの挿入が可能です。

#### ●画像を取りこむ

TWAIN ダイアログボックスを開くには、Presto!™ PageManager または TWAIN に対応するアプリケーションからも可能です。

- 1. ビデオ機器を本機と接続します。
- 2. Presto!™ PageManager で「ファイルし メニューから「取り込む」を選択するか 「取り込む」アイコンをダブルクリック します。

TWAIN のダイアログボックスが表示さ れます。

- 3.TWAIN のダイアログボックスで [ビデオキャプチャ| ボタンをクリックしま す。ビデオキャプチャーダイアログボッ クスが表示されます。
- 4. ビデオの入力ソースを選択します。
  - ・ビデオカメラ
  - ・ビデオテープ
  - ・レーザーディスク
  - ・デジタルカメラ
- 5. ビデオのタイプを選択します。
  - ・オート・・・通常はこれを選択します。自動でどのタイプか選択されます。
  - 動面
  - ・静川面
  - ・画質レベル中
  - ・画質レベル高
- 6. プレビューを選択します。
  - ・モノクロ・・・・モノクロ表示で 1 秒間に 4 フレームほど表示します。
  - ・カラー・・・カラーで2秒ごとにほぼ1フレーム表示します。





- **7.** 画像ファイルのサイズを選択 します。 ・1280×960(最高画質ですがコ ン ピュータ上でのデータ容量も大き くなります。)
  - $\cdot 750 \times 562$
  - $\cdot 640 \times 480$
  - $+320 \times 240$
- 8. ビデオ機器の電源を入れてビデ オを再生させます。
- 9. キャプチャーしたい画面が出た ら「一時停止」をクリックしま す。

TWAIN のダイアログボックスの ビューアに画像が表示されます。

- 10. 表示された画像をキャプチャー するときは、「OK」をクリック します。しないときは、「一時 停止しをクリックしてビデオを 再生します。
- 11. 「終了」をクリックするとビデ オキャプチャーダイアログボック スは閉じます。
- 12.Presto!™ PageManagerを 起動させキャプチャーした画像の サハネイルを確認します。
- ●詳しくは Presto!™ PageManager の取扱 説明書をご覧ください。




# Macintosh® で TWAIN ドライバを使う

● Macintosh® でスキャニングするには

Macintosh® からスキャニングするには TWAIN ドライバを使用しま す。TWAIN 対応のアプリケーション (Adobe Photoshop<sup>®</sup> 等) から スキャニングを行います。ここでは Adobe Photoshop® を例にして 説明します。

- ●本機と Macintosh® が USB ケーブルで確実に接続されていることを確認してく
- 1.Macintosh®を起動してアプリケーションソフトを起動します。
- **2.**ADF に原稿をセットします。
- **3.** 「アルーメニューから「読み込みー/「TWAIN 機器の選択」を選択 します。
- 4. 再度「アルーメニューから「読み込み」/「TWAIN 機器からの入力」 を選択します。
- **5.**Brother MFL Pro Scaner のスキャナウインドが表示されます。
- 6. 必要に応じてスキャナウインド内の項目をセットします。
- 7. 「スタート」をクリックします。スキャニングが終了するとアプリケー ショントにイメージが現れます。





- ●スキャナウインドでは 以下の項目が設定できます。
  - ・解像度
  - ・色数
  - ・明るさ
  - ・コントラスト
  - ・スキャンエリア

接続するを使うプリンタ

のご 前使 に用

しましょう

**する**ファクスを

するした

ビデオプリ

お 日常の ときには

## スキャナウインドの設定

#### ●イメージ

#### 解像度 ※1

スキャニング解像度は解像度ポップアップメニューから選択します。より高解像度 を選択すると時間はかかりますが精密なイメージを取り込むことができます。 モデルによって解像度は異なります。

#### 色数 ※2

取り込む色数を設定します。

「白黒」………線画およびテキストのとき。

「グレイ(誤差拡散方式)」…写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 「256 階調がレイ」………写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 「8 ビットカラ-」……256 色のカラーで取り込みます。ビジネス文書等に最適です。 「24 ビットカラ-」…1677 万色のカラーで取り込みます。「8 ビットカラ-」の約3 倍の容量です。

#### ●スキャンエリア

読み込む範囲を設定します。ポップアップメニューから選択することができます。 また、任意の寸法を入力することも任意の範囲を指定することもできます。

#### ●調整

マッチング、スタイル イメージの中で何を基準に取り込むのかを設定します。※3

「知覚的(画像)」………写真のようなイメージのとき。

「彩度グラフィックス」……はっきりしたイメージで彩度を要求されるとき。

「相対的な色域を維持」……色と色の関係(対比)が重要なとき。


「絶対的な色域を維持」…シメボルカラーのような色そのものが持つイメージが重要なとき。


#### スキャナ用プロファイル お使いの機種を選択してください。※4 イメージ調整

「明るさ」「コントラスト」を調整します。※5

濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはエルストを強くします。













ントする キャプチャービデオプリ フォトメディ

のご前使用

進備を

**する** ファクスを

すコピー るー

を

接続するを使うプリンタ

を を 使う ナ

お手入れときには


・月索訓

#### メディアカードを外付けメディアドライブとして使う

● Windows®98/98SE/Me のみ

本機ではコンピュータと接続することによって、メディアカードスロットを外付けメディアドライブとして使用することができます。メディアカードスロットはコンピュータに「リムーバルディスク」として認識されメディアカードへのデータの読み込み、書き込みが可能です。

- 1.メディアカードを対応するスロットに挿入します。
- **2.** お使いのコンピュータでタスクバーの「スタート」メニューから「プログラム」 ー「エクスプローラ」を選択して開きます。
- 3. 「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックで開きます。



**4.** 上記のようにウインドウが開き、画面上にメディアカードのフォルダとファイルが表示され、メディアカードにアクセスできるようになります。

- ●本機をメディアドライブとしてご利用いただくにはWindows®環境で本機とコンピュータを USB ケーブルで接続する必要があります。 パラレル接続、Macintosh® には対応しておりません。
- ●一般のメディアカードリーダーと同様にご利用いただけます。デジタルカメラ等で撮影したイメージをお使いのコンピュータに取り込んで加工したり、保存することができます。
- ◆本機のフォトメディアキャプチャー機能でお使いになれるメディアカードの詳細はP. 136 を参照してください。

# 異

- PC 上からデータを書き込んだ場合、本機側のフォトメディアキャプチャー機能では 4 階層までしか読み込むことができません。本機の機能を利用してプリントするファイルを保存する場合は 5 階層以上のフォルダ に保存しないでください。
- ●カードからのデータ読み込み中は絶対にカードを抜いたり、ケーブルをはずしたりしないでください。データが破損するおそれがあります。
- ●お使いになるアプリケーションソフ トによってはカード上のファイルが 読み込めない場合もあります。

の前にし

進備を フ

する する する コピー

をレデオプリー

キャプチャー 接続する コンピュータと

を 使う ・

お手入れの

ときには、田

索語引集

## のご 前使 に用

進備を

**する** ファクスを すコピー るー を

ントする ビデオプリ

キャブチャー 接続する

゚ゟプ

使リンタ を 使う ナ

ときには

· 用索語引集


型 日常 れの

## カートリッジの交換

## インクカートリッジ交換のしかた

本機はインクカートリッジのインク残 量を自動的に検知し、残量が少なくな るとディスプレイに表示してお知らせ します。ディスプレイに「インクギレ: ブラック |、「カバーヲ アケテクダサ イ と表示されます。 手順 4 からス タートしてください。「マモナクインク ギレーの表示のときは、「インクカート リッジーボタンを押します。

インクカートリッジを押します。



**3.** を押します。

- 4. コントロールパネルカバーを手前側に 開け、トップカバーを後ろ側に開けま す。数秒後インクカートリッジが取り 替え位置に移動します。
- 5. 空になったインクカートリッジを手 前に引き、上に持ち上げ取り出します。
- 6. 交換用ののインクカートリッジを袋 から取り出しカートリッジの底から テープをはがします。
- 7. カートリッジを少し手前側に傾けて 入れ、親指でロックする位置までしっ かり押し込みます。\*1
- 8. トップカバーとコントロールパネルカ バーを静かに閉じます。
- 9. ディスプレイに確認メッセージが表示 されます。

インクギレ カバー ヲ アケテクタ゛サイ





インク ヲ コウカンシマシタカ

ブラック 1.ハイ 2.イイエ

10. 間違いなければ を押し ます。

11. クリーニングが始まります。 1色について約2分間行われ ます。

クリーニングブラック

インクカートリッジが残り少な くなると、ディスプレイに「マモ ナクインクギレ と表示されま す。さらに使いつづけるとディス プレイに「インクギレ」と表示さ れます。一度この表示になるとイ ンクカートリッジを交換しない とプリントやコピーができなく なります。ディスプレイの表示に 従って正しい順序でインクカー トリッジを交換してください。

- \*1 カートリッジホルダの色に合せてインクを 取り付けます。
- ●カートリッジの取り付けについての詳細は P. 13 を参照してください。

●必要なとき以外はインク カートリッジを交換しない でください。インク品質を 損なうことがあります。さ

らに本機がカートリッジのインク残量 を把握できなくなります。

- ●インクカートリッジは開封後、6ヶ月 以内に使い切ってください。また、開 封前の物は品質保証期限までにご使用 ください。
- ●インクカートリッジにインクを補充し ないでください。インクヘッドに障害 を与える可能性があります。また、保 証の対象外となります。
- ●新品のカートリッジに交換した場合は 手順 10 で交換した各色のインクドッ トカウンターをリセットします。ここ で「1」を押さないとインクの残量を 正しく表示できません。
- ●「マモナクインクギレ」という表示が 出たら巻末のご注文シートで新しいイ ンクカートリッジを注文してくださ
- ●ディスプレイにはどの色がなくなった か表示されます。
- ●インクが残り少なくなると文字のカス レ等が発生しやすくなります。 警告ランプが点滅を始めたら、できる だけ早くカートリッジを交換してくだ さい。
- ●本機は印字品質維持のためにオートク リーニング機構により電源投入中およ 制吐出を行い消費します。(モノクロ 消費をする場合があります。)

び印刷中に定期的にインクの各色の強 印刷時においてもカラー各色のインク

## 16章 日常のお手入れ

## 紙づまりについて -1

## 原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、ブザーが鳴り、ディスプレイに右のようなエラーメッセージが表示されます。

## ●コントロールパネルの前側で原稿がつまったときは

- 1. 繰り込まれていない原稿を取ります。
- 2. つまった原稿を手前に引き、原稿を取り除きます。
- 3. 👓 を押します。

## ●コントロールパネルの後ろ側で原稿がつまったときは

- 1. 繰り込まれていない原稿を取り、コントロールパネルカバーを手前側に開きます。
- 2. つまった原稿を後ろ側に引き出します。
- 3. コントロールパネルカバーを閉じます。

▼原稿がつまったとき

ゲ ンコウ カクニン







ントする ビデオプリ フォトメディア

ので使に用

しましょう

**する** ファクスを

するした

接続するを使うプリンタ

タ を使う ナ

こんな

・ 圧 索語 引集

## 16章 日常のお手入れ

## 紙づまりについて -2

## 記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは、ブザーが鳴り、ディスプレイに右のようなエラーメッセージが表示されます。

## ●記録紙トレイで記録紙がつまったときは

- 1. 繰り込まれていない記録紙を取ります。
- 2. つまった記録紙を上側に引きぬきます。

#### ●記録紙が本機内部でつまったときは

- 1. コントロールカバーを手前側に開け、トップカバーを後ろ側に 開けます。
- 2. つまった記録紙を取り除きます。
- 3. コントロールパネルカバーとトップカバーを閉じます。

## ●記録紙が本機内部前方でつまったときは

記録紙を手前側に引きぬきます。

## ●記録紙が本機内部後方でつまったときは

- 1. 後部のジャムクリアカバーを開けます。
- 2. 記録紙を後ろ側に引きぬきます。
- 3. ジャムクリアカバーを閉じます。




をボタンを押します。

▼記録紙がつまったとき

キロクシ ツマリ











ントする キャプチャー 接

ので前に用

しましょう

**する** ファクスを

するしを

接続するを使うを

を使う お手入れ

ときには

·用索語引集

## のご前使用

しましょう

**する** ファクスを

すコピー るー を

**キャプチャー** 

接続する

を使うと

ときには

# ビデオプリ

# を 使う ナ


## ま 手 れの

# ·用 索語 引集

## 本体の掃除


## キャビネット内部のお手入れ

いつもきれいな画質を得るために読取部の清掃を行ってください。読 取部が汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピーされ ます。送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには読取 部を清掃してください。



コントロールパネ ルカバーとトップ カバーを開け、上 部のプラテンを乾 いた柔らかい布で 軽く拭きます。

フラットケーブル には絶対さわらな いでください。



白いプレッシャーバーを乾いた柔 らかい布で軽く拭きます。

●無水エタノール、OA クリーナー、メガネク リーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどをご使用ください。

#### アルコールはダメ

## ⚠ 注意

操作パネルはアルコールを浸した布 で絶対に拭かないでください。操作パ ネルにひびが入るおそれがあります。

## 警告

内部のお手入れをするときは、必ず 電源コードをコンセントから抜き 取ってから行ってください。

## プリンタヘッドをクリーニングする

## ヘッドクリーニング

- ●ヘッドクリーニングするには
- インクカートリッジを押します。
- )を選択します。
- でクリーニングしたい

⌒ を押します。※1 ヘッドクリーニングが開始されます。 1. クリーニング

インク: ブ ラック

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛センタク

プリントの画質に問題がある ときはヘッドクリーニングを お奨めします。

- ※ 1 ●プリントした画像に横縞が目立つとき などにご利用ください。
  - ●ヘッドクリーニングは約8分ほどかか ります。
  - ●ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ 4色同時にクリーニングすることもで きます。

●ヘッドクリーニングを5回行っても 問題が解決しない場合は フリーダイヤル [0120-143410] へご連絡ください。

## 17章 困ったときには

## こんなときには……

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目をチェックしていただき、対応する処置を行ってください。それでも問題が解決しないときは

## フリーダイヤル 0120-143410

へご連絡ください。

設定したいがどこを認	売んだらいいかわから	かない。 ····· P. (	
ディスプレイにエラ <del>-</del>	−が表示される。	P. 22	28
トラブルの原因がわれ	からない。	P. 20	30
		-シ <del>ー</del> トをご利用くださ	

## エラーメッセージ

本機や電話回線に異常があるときにディスプレイに表示します。下記の処置を行ってもエラーが解決されないときは、フリーダイヤル 0120-143410 へ確認してください。

ディスプレイ表示	原  因	処 置
アイテサキ カクニン	相手のファクスから切断されまし た。	もう一度、送信または受信を します。
インクギレ	インクがありません。	インクカートリッジを交換 します。 P. 219
インク ヲ セットシテクダサイ	インクカートリッジが正しくセッ トされていません。	インクカートリッジを正し くセットしなおします。
カバー オープン	コントロールパネルカバーかトッ プカバーが完全に閉じていません。	カバーを一度開け、閉め直し ます。
キロクシ カクニン	記録紙がなくなったか正しくセットされていません。	記録紙を補給してください。
キロクシ ツマリ	本機内部で記録紙が詰まりました。	つまった記録紙を取り除き 記録紙を正しくセットし直 してください。
ゲンコウ カクニン	原稿送りが適正に行われませんで した。 ADF にセットした原稿の長さが 90cm以上ありました。	「紙づまり」 P. 221 を参照して原稿を取り除きます。
ソウチ カクニン	本機に何らかの機械的な異常が発生しました。	フリーダイヤル 「0120-143410」 へ連絡 してください。
ツウシン エラー	回線状態が悪い可能性があります。	少し時間がたってからもう 一度かけ直します。
	相手先がボーリングモードを設定 していなかった可能性があります。	相手先のボーリング設定を 確認します。
トウロクサレテイマセン	登録されていない、ワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルを選んだ可能性があります。	ワンタッチダイヤル、または 短縮ダイヤルを登録します。 P. 47
ハナシチュウ / オウトウナシ	相手が話し中または、応答があり ません。	かけた番号が正しいか調べ たのち、かけ直します。
ファイルガ アリマセン	カード上に認識できるファイルが ありません。	ファイル形式を確認してく ださい。 P. 149
マモナクインクギレ	インクが少なくなりました。	新しいインクカートリッジ を注文します。 巻末のオーダーシートをご 利用ください。

ディスプレイ表示	原  因	処 置
	カードが正しくフォーマットされ ていません。	カードを挿入し直してくだ さい。 P. 149
メディアエラー	カードが正しく挿入されていない かカード内にデータがありません。	カードを正しく挿入してください。 データの入ったカードをお使いください。 P. 149
	メモリーがいっぱいになりました。	プリントしてください。 P. 99
メモリー ゲンカイ		ファクス送信の場合、原稿を 分けて送信してください。
		コピーの場合、原稿を分けて コピーしてください。
シツオンヲ サゲテクダサイ	室温が高すぎます。	室温を下げてください。
シツオンヲ アゲテクダサイ	室温が低すぎます。	室温を上げてください。

本機をご使用中に起こる可能性のある問題の解決方法を説明しています。何か問題が起こったら、関連する項目を見つけて、適切な処理を行ってください。

項目	問題	処 置
	本機がプリントをしない。	本機の電源が入っていますか。
本機のセットアップ		インクカートリッジは正しく取り付けられて いますか。
		プリンタケーブルがきちんと接続されていま すか。
USB を標準搭載した	MFL-ProColor がセレク 夕に現れない。	プリンタに電源が入っているか確認してくだ さい。
PowerMacintosh® で		USBインターフェースが正しく接続されているが確認してください。
MacOS8.5以上 (MacOS9対応) に		プリンタドライバが正しくインストールされ ているか確認してください。
接続してご使用の方へ	使用しているアプリケー ションから印刷できない。	供給されているマッキントッシュのプリンタドライバが沢テムフォルダに正しくインストールされているか、セレクタで選択されているかを確認してください。
スキャン	スキャン中に TWAIN エ ラーが表示される。	Brother TWAIN ドライバが選択されている ことを確認してください。 Presto!™PageManager で「ファイル」ー 「TWAIN 対応機器の選択」の選択をして、ブ ラザー TWAIN ドライバを選択し、「選択」を クリックしてください。
ビデオ	"ビデオ: ユピーキー ヲオス " と ディスプレイに表示され	本機のRCAピンジャックにビデオケーブルが 接続されていることを確認してください。
	<b>ない。</b>	ビデオ機器が信号を送信しているか確認して ください。(電源が入っていて、正しい設定に なっていますか。)

項目	問題	処 置
	「LPT1:への書き込みエ ラー」か「BRMFC:へ の書き込みエラー」とい うエラーメッセージが表 示される。	本機の電源は入っていますか。プリンタケーブルをコンピュータに直接接続していますか?プリンタケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付 CD-ROM、スイッチボックス等)を経由して接続しないでください。本機がエラーメッセージを表示していませんか。パラレルポートに接続して使用する他のデバイスドライバがコンピュータ起動時に自動で
	「MFC 接続エラー」か 「MFC はビジー状態で す。」というエラーメッ セージが表示される。	実行する状態になっていませんか。(Zip ドライブ、外付 CD-ROM のドライバ等)原因となりそうな領域をチェックしてください。(win.ini ファイルの Load=、Run =コマンド行とスタートアップグループなど)コンピュータの製造元に、コンピュータのBIOS のパラレルボート設定が、双方向通信機器に対応しているか確認してください。(パラレルボートモード—ECP)
ソフトウェア	「2 ページ」プリントがう まくプリントできない。	アプリケーションソフトの用紙設定とプリン タドライバの設定を確認してください。
771317	アドビ・イラストレー ターをご使用時にうまく プリントできないとき。	プリント解像度を低く設定してみてくださ い。
	プリントされた画像に規 則的に横縞(バンディン グ)が現れる。	プリンタドライバの「印刷品質 / カテー」タブ内 の設定で「双方向印刷」を解除してみてくだ さい。
	ATM フォント使用時に 一部の文字が消えたり同 じ場所に重なって印刷さ れるとき。	Windows® 95, または 98 をご使用の場合は、「スタート」 メニューから 「プリンタ /MFC9200」を選択し、プロパティを開きます。 詳細タブの中よりスプール設定を開き、スプールデータ形式を「RAW」に設定してみてください。
	「ペイントブラシ」を使用 してプリントできないと き。	ディスプレイを256色に設定してみてください。
	マイクロソフト「エクセル」 もしくは「パワーポイント」を で使用中にオブジェクト に設定したハッチパター ンがうまくプリントでき ないとき。	ブリンタドライバの設定で「印刷品質 / 坊-」 タブより「印刷文書」の設定を「写真」にし てみてください。
	プリント速度が極端に遅 いとき。	プリンタドライバの設定で「印刷品質 / カラ-」 タブより「印刷文書」の設定を「自動切換」に してみてください。

項目	問題	処 置
ソフトウェア	「画質強調」がうまく働かないとき。	プリントするデータがフルカラーでない可能性があります。フルカラー以外では「画質強調」は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカラー以上をご使用ください。
	文字が黒く化けたり、水 平方向に線が入ったり、 文字の上下が欠けてプリ ントされてしまうとき。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブル、または電話線コードを確認してください。それでも解決できないときはフリーダイヤル 0120-143410 にご連絡ください
	ページの中央上端にイン クのシミが付着する。	用紙厚調整レバーを調節する。 P. 185
	プリントした画像が明る すぎる、または暗すぎる とき。	インクカートリッジが新しいものかどうか確認してください。 カートリッジは製造後 2 年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 外装箱に有効期限が印字されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。
		普通紙をお使いの場合は、当社推奨紙をご利用いただくと解決する場合もあります。 P.5
プリントクォリティ		本機の使用環境温度内でご利用ください。 P. 240
	インクがにじむとき。	普通紙をお使いの場合は、当社推奨紙をご利用いただくと解決する場合もあります。 P.5
	印字面に白い筋がはいる とき。	ヘッドクリーニングを行ってください。 P. 225
	最終ページが汚れる。ま たは用紙の裏側が汚れる とき。	プラテンローラー、給紙ローラーが汚れていないか確認してください。軽い汚れの場合は使用中にだんだんうすくなってきますが、堅く絞った布でローラーを清掃します。 P. 225
	垂直方向に黒い筋が入るとき。	送信相手先の読み取り装置に汚れがある場合に起こります。違う相手先に送信を依頼して全く同じ状態が起こらなければ(黒線の現れる場所の違いも確認します。)最初の送信先に依頼して問題を解決してもらってください。
	カラーで受信したはずの ファクスがモノクロでし かプリントされない。	カラー用のカートリッジを交換します。(カラーインクカートリッジが空かほとんど空である可能性があります。 P. 219

## 故障かな?と思ったら

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	原稿が繰り込まれていかない。	原稿の先が軽くあたるまで差し 込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度しっ かり挿入します。
	(ADF使用時)	原稿が厚すぎたり、薄すぎたり していませんか。	推奨する厚さの用紙を使用します。
		原稿が折れ曲がったり、カール していたり、しわになっていま せんか。	キャリアシートを使ってファクスや コピーをします。
原稿		原稿が小さすぎませんか。(は がきなど)	
恫		原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	カバーを開け、詰まっている原稿を 取り除きます。
	原稿が斜めになって しまう。	原稿ガイドを原稿に合わせてい ますか。	しっかり用紙ガイドを原稿に合わせ ます。
	(ADF使用時)	原稿挿入口に破れた原稿などが つまっていませんか。	カバーを開け、詰まっている原稿を 取り除きます。
記録	記録紙が繰りこまれ ていかない。	記録紙がはがきのような厚手の 用紙ではありませんか。	付属のハガキ用アタッチメントを取りつけます。 <mark>P. 119</mark>
紙	記録紙が重送されてしまう。	記録紙が OHP 用紙またはうす 手の用紙で、かつハガキ用ア タッチメントがついたままに なっていませんか。	付属のハガキ用アタッチメントを取りはずします。
	記録紙がつまりやす い。	普通紙でも種類によってはつまりやすい場合があります。	付属のハガキ用アタッチメントを取りつけます。
送信	スタートボタンを押しても送信または受	原稿が正しくセットされていない のに送信しようとしていませんか。	原稿をもう一度取り出し、セットし 直します。
お	信しない。	外付の電話機が通話中ではあり ませんか。	外付電話の受話器を確認してください。
よび		回線種別は正しく設定されてい ますか。	回線種別を確認します。 P. 111
受 信		ターミナルアダプタは正しく設 定されていますか。(ISDN 回線 の場合)	ターミナルアダプタの設定を確認し ます。

の前に用

進備を

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	送信後、受信側から画像が乱れていると	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の 清掃をしてください。
送信	連絡があった。	相手先に異常がありませんか。	別のファクスから <del>相手先</del> に送信して みます。
信お	'	画質モードは適切ですか。	画質を変更して送信します。
	1	キャッチホンが途中で入ってい ませんか。	キャッチホンを解除してもらいま す。
よび受信		並列接続された別の電話機の受 話器を上げていませんか。	極力並列接続はしないようにします。
信	受信したファクスに 縦の線が入っている という連絡があった。	本機の読み取り部分が汚れているか、もしくは受信側のプリンタのヘッドが汚れている可能性があります。	読みとり部の清掃を行って送信します。それでも症状が変わらなければ、相手のファクスの状態を調べてもらいます。
	リモート起動できな い。	リモート起動の設定は「ON」 になっていますか。	リモート起動設定を「ON」にしま す。 P.81
		リモート起動番号を正しくダイ ヤルしましたか。	リモート起動番号を正しく設定します。 P.81
受		メモリーがいっぱいになってい ませんか。	メモリー内のジョブを確認し、プリ ントアウトします。 P. 99
受信	受信しても、用紙が 出てこない。	用紙は正しくセットされていま すか。	用紙を正しくセットします。 P.8
	'	用紙がつまっていませんか。	本機内部を確認します。
	'	用紙がなくなっていませんか。	カセットを確認します。
		インクの残量は充分ですか。	LCD を確認します。
プリント	プリントページの端や中央がかすむ。	本機が平らで、水平な場所に置かれているか確認してください。問題が改善されない場合は、操作パネル上のカートリッジキーを押してヘッドクリーニングを数回します。もう1度プリントし直しても、印刷の質がよくならない場合は、インクカートリッジを交換してください。	だプリントの質に問題がある場合、 フリーダイヤル 0120-143410 にご連絡ください。
	プリントの質が悪い。		それでも改善されない場合は、イン クカートリッジを新しい物と交換し てください。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	電話を受けてもFAX本機のベルが鳴らない。(電話をかけた側は、ずっと呼び出し続けている)	電話回線が接続されているか確 認します。	しっかり本機に接続します。
		電源が入っているか確認しま す。	電源コードを接続します。
	1900 2010)	TA の設定を確認してください。	何も接続していない空アナログボートは「使用しない」に設定してください。
		契約回線番号およびダイヤルイン番号、i-ナンバー情報は正しく入力されているか確認してください。	それでもうまくいかないときは、最 寄りの NTT におたずねください。
*	<ul><li>1~2回おきにしか 本機が接続されてい るアナログポートに、 着信しない。</li></ul>	「着信優先」または「応答平均化」 を使用する設定の場合、1 ~ 2 回おきにしか着信できません。	
SDN回線	電話をかけた側で、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています・・・」とメッセージが聞こえてつながらない。(電話を受けた側の呼出ベルは鳴	本機を接続しているアナログ ポートの設定内容を確認しま す。	
	らない)		ダイヤルイン番号または i- ナンバー情報のアナログボートに本機を接続している場合・ダイヤルイン番号または i- ナンバー情報を登録してください。・サブアドレスなし着信は「着信する」に設定してください。・HLC 設定は「HLC 設定しない」に設定してください。・識別着信は「識別着信しない」に
		ターミナルアダプタの自己診断 モードで ISDN 回線の状況を確 認します。	異常があった場合は NTT 故障係 (113)へご連絡ください。

<sup>\*</sup>ターミナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって 異なります。

のご前に用

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
* - S	契約回線番号のアナログボートに電話がかかってきたのに、 ダイヤルイン追加番号のアナログボート に接続した機器の呼出ベルも一緒に鳴る。	ダイヤルイン番号または i- ナン バー情報のアナログボートはグローバル着信を確認します。	ダイヤルイン番号または i- ナンバー 情報のアナログボートはグローバル 着信「しない」に設定してくださ い。
	特定の相手と FAX 通信できない。	別のファクスから送信して、う まくいくかどうか確認してくだ さい。	それでもうまくいかないときは、 フリーダイヤル0120-143410 へご連絡ください。
回   線 	FAX 送受信ができない。(電話はかけることも、受けることもできる)	ターミナルアダプタの自己診断 モードで ISDN 回線の状況を確 認します。異常があった場合は NTT 故障係 (113) へご連絡く ださい。	回線に異常がなければ、 フリーダイヤル0120-143410 へご連絡ください。
そ の 他	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込まれ ていますか。	電源コードを確実に差し込みます。

<sup>\*</sup>ターミナルアダプタの設定項目の名称は、お使いの機器の製造メーカー、機種によって 異なります。

#### 規格

#### 国際エネルギープログラム

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



### VCCI 規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## 主な仕様

#### ●ファクシミリ

互換性	ITU-T グループ 3(G3)
圧縮方式	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400bps (自動フォールバッグ付き)
原稿サイズ幅	最大; 216mm 最小; 148mm
原稿サイズ長さ	最大; 356mm 最小; 127mm
有効読取幅	208mm
用紙サイズ	A4 (幅210mmx 長さ297mm)、レター、A5、B5、ハガキ
電送時間	約5秒*1
中間調伝送	256 階調
LCD表示	16桁
読取り方式	密着イメージセンサーによる読取
走査線密度	主走査;8ドット/mm 副走査;3.85本(標準) 7.7本(ファイン/写真) 15.4本(S.ファイン/写真)
ポーリングタイプ	スタンダード / 機密
適用回線	一般電話回線

<sup>\*1</sup> A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本 /mm)、高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれてお りません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況により異なります。

#### ●プリンタ

対応コンピュータ	対応コンピュータ ; PC/AT 互換機、Apple 社製 Macintoshの USB ポート搭載機
対応 OS	対応 OS; Windows <sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/ 2000Professional/NT <sup>®</sup> Workstation4.0 Mac OS 8.5, 8.5.1、8.6、9.0、9.0.4
インターフェース	IEEE1284 準拠パラレルインターフェース または USB
プリンタメモリー	4MB (最大 750 ページ)
プリント方式	インクジェット
プリント解像度	1200 × 1200dpi、600 × 600dpi、300 × 300dpi、300 × 150dpi
プリント速度	カラー 10枚/分 モノクロ 12枚/分(A4)

使用環境	温度;10 ~ 35 ℃、湿度;20 ~ 80%(結露なきこと)			
電源	AC100V ± 10V 50/60Hz			
消費電力	待機時 約 10W 以下 ピーク時 約 45W 以下			
稼働音	動作時; 48dBA 以下			
外形寸法	468 (横幅) × 352 (奥行き) × 228 (高さ) mm (突起部を除く)			
質量	約 8kg			

の前にしましょうしする

## 索引

<b>■</b> あ	キータッチ音量の調整3
	規格23
アース線9	起動番号8
RCA124	機能案内リスト10
ISDN21	機能ボタン
ECM 通信42	機密ポーリング受信8
インクカートリッジ	機密ポーリング送信8
交換219	キャリアシート4
取り付け13	記録紙
印刷の明るさ	規格
コピ <b>ー</b> 115	セット
ビデオプリント131	つまり22
フォトメディアキャプチャー147	ブより
印刷可能範囲5	
インストール157	登録5
スキャナドライバ157	変更5
プリンタドライバ159	原稿
Presto!™PageManager178	サイズ3
インデックスプリント139	セット2
ADF25	注意4
NTSC 方式123	つまり22
	濃度5
MFL-ProJ157 エネルギースタープログラム237	読み取り範囲4
エネルキースタープログプム23/	原稿ガイド2
エラーメッセージ228	コピー
オプションボタン	 明るさ11
コピー113	ADF2
ビデオプリント127	拡大/縮小コピーする11
フォトメディアキャプチャ <del>ー</del> 143	画質11
	原稿タイプ 1 1
<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	写真をコピーする12
海外送信65	スタック11
#除	ソート10
グイマー送信69	はがきコピーする11:
ポーリング通信69	2in1 11
回線種別設定	4in1 1 1
拡大/縮小ボタン	コピーボタン
画質	コントラスト
画質を選択する53	コピー12
回真で選べする111	ビデオプリント13
ビデオプリント125	フォトメディアキャプチャー14
フォトメディアキャプチャー141	コンパクトフラッシュカード13
プォトスティテキャフテャ <b>ー14</b> 1 ページごと53	コンピュータ15
ーグとと53 画質モード53	環境15
	接続15
紙づまり	Mac15
記録紙つまり223	IVIAG 10
原稿つまり 221	

<b>■</b> さ	電源コード
再ダイヤル43	電話機コードS
再ダイヤル / ポーズボタン1	設定
中タイ グル/ 小一人小タフ	海外送信モード65
時刻	起動番号81
登録	原稿濃度55
変更18	時刻指定ポーリング89
自動再ダイヤル43	送付書57
シフトボタン2	送付書のコメント59
写真プリント139	タイマーポーリング受信89
縮小受信83	通信管理レポートのプリント間隔 103
縮小率の設定111	ファクス転送91
受信	ページごとの画質53
縮小受信83	ポーリング受信87
外出先で95	ハーリング文店
転送91	ポーリング送信85
ポーリング87	リモート起動81
	リモコンアクセス95
メモリー93	設定内容リスト106
受信のしかた25	セットできる記録紙枚数26
受信モード	セットボタン2
FAX 専用モード71	操作パネル
通常モード73	送信
外付留 <del>守電モー</del> ド71	ADF25
電話モード73	海外送信65
手動送信41	
<u> </u>	画質53
	自動再送信43
	自動送信41
電源と使用環境240	手動送信41
ファクシミリ239	順次同報送信61
プリンタ239	タイマー送信67
親切受信79	取りまとめ送信69
推奨紙5	
スキャナ	ポーリング送信 85
画質209	リアルタイム送信65
カスタム207	送信可能な原稿サイズ39
カラ <del>ー</del> タイプ208	送信中断41
サイズ207	
調整208	送付書
<u> ビデオキャプチャー207</u>	コメントの登録59
	送信設定57
用紙207	プリントサンプル58
スタートボタン2	双方向印字197
スタックコピー118	ソートコピー109
スピーカー音量の設定35	外付電話機
スマートメディア135	· 接続20
清掃	ファクス受信71
キャビネット225	ファクス文店
接続	インストール157
ア <b>ー</b> ス線9	
7 一人版9 3 極 -2 極アダプタ9	MFL-ProJ
ろ 個 -2 個 / タ / タ / タ9 外付電話機20	Presto!™PageManager178

電話機コード	9
<del></del>	
~_ 海外送信モ <del>ー</del> ド	65
<b>起動番号</b>	
<u> </u>	
原稿濃度 時刻指定ポーリング	bb
時刻指定ボ <del>ー</del> リング	89
送付書	57
送付書のコメント	59
タイマーポーリング受信	90
通信管理レポートのプリント間隔	
理信官埋レハートのノリノト间隔	103
ファクス転送	9 [
ページごとの画質	53
ポーリング受信	87
ポーリング送信	85
リモ <del>ー</del> ト起動	 21
リモコンアクセス	O I
- リモコノアソヒ人	90
定内容リスト	106
· ットできる記録紙枚数	
<u> </u>	2
作パネル	
(三) (三)	
ADF	0
海外送信	
画質	b3
自動再送信	43
自動送信	41
	41
順次同報送信	6 1
	0 1
タイマー送信	b /
取りまとめ送信	69
濃度	55
濃度 ポーリング送信	85
リアルタイム送信	65
- 100 - 10	30
	OO
信中断	4 1
付書	
 コメントの登録	59
送信設定	57
プリントサンプル	58
プラント ファンル  方向印字	
/一トコピー	137
	109
付電話機	
接続	20
ファクス受信	71
インストール	157
1 ノヘトール	10/
MFL-ProJ	1/6
Presto!™PageManager	178

## 索引

## た

タイマー送信	
解除	69
予約	
ダイヤル	.07
21 VIV	
グループ	
再ダイヤル	. 43
ダイヤルボタンでダイヤルする	.43
短縮ダイヤルでダイヤルする	44
	44
電話帳でダイヤルするワンタッチダイヤルでダイヤルする	. 44
リンタッナタイヤルでタイヤルする	. 43
ダイヤル回線	. 11
ダイヤルリスト	105
<b>縦罫線調整</b>	
短縮ダイヤル	
送信	11
达信	. 44
登録	
変更	. 49
単色コピー	122
ーニー 着信ベル回数の設定	77
<del>一</del> 单年	
H-M)	
	110
送信	.41
通信管理レポート	103
通信待ち確認	
DPOF	127
	107
停止ボタン	∠
ディスプレイ	. 29
テストプリント	187
デュアルアクセス	.41
電源コード	a
中原 一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
転送番号の登録	. 9 1
電話回線の調べかた	. 12
電話機コード	9
電話機コンセントのタイプについて	. 10
電話帳 / 短縮ボタン	2
電話帳の使いかた	 ⊿⊑
	100
電話帳リスト	IOD
電話呼び出し機能	.91
時計セット	. 17
ドライバ	
TWAIN ドライバ	フロフ
プリンタドライバ	189

## ■な

濃度 コピー115 送信55
は
(はがきコピー119
はがき用アタッチメント119
なかさ用アタッテスクト
光启ルテータ 消去18
登録
変更
パラレルケーブル155
左矢印ボタン2
日付
登録17
変更18
ビデオプリント
画像の取り込み123
接続124
画質125
画像タイプ 129
設定/変更127
プリントサイズ131
ファクス受信モード71
ファクス出力99
ファクス転送機能91
ファクス転送番号の登録91
ファクスを受信する25
ファクスを送信する25
フォトメディアキャプチャー135
プッシュ (PB) 回線11
プリンタケーブル155 プリンタドライバのインストール
Mac OS181
Windows® 2000 Professional 162
Windows® 95159
Windows® 98/98SE159
Windows NT® 4.0165
Windows® Me159

プリント	<b>5</b>
画質195	
記録紙の種類195	リアルタイム送信
送付書58	リモート起動設定のしかた81
ドライバ189	リモコンアクセス
ビデオプリント123	機能95 コードの設定99
レポート/リスト101	· · · · · · ·
Presto!™PageManager	コマンド99
インスト <del>ー</del> ル178	操作例97 留守番電話機の設定72
OCR 機能203	田寸番电凸機の設と
コンピュータ環境202	
設定201	<b>■</b> わ
TWAIN ドライバ207	
ビデオキャプチャ207	ワンタッチダイヤル
プレスキャン209 ページごとの画質モードの設定53	ダイヤルのしかた43
	登録47
ヘッドクリーニング225 ベル音量の設定37	変更47
<del>ポールング</del> 高信	リスト105 ワンタッチボタン2
バーリング <del>週</del> 信 解除69	ソフタッテホタフ2
ポーリング受信87	
ポーリング送信85	
ホワイトバランス199	
マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ	Δtn7
マッキントッシュ	AtoZ
 マッキントッシュ	· ADF25
 マッキントッシュ インストール181	· ADF25 · DPI207
マッキントッシュ インストール181 MFL-ProJ181	· ADF
マッキントッシュ インストール181 MFL-ProJ181 プリンタドライバのインストール181	· ADF
マッキントッシュ インストール181 MFL-ProJ181 プリンタドライバのインストール181 マルチファンクションセンター151	・ADF
マッキントッシュ インストール	· ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF 25 ・DPI 207 ・DPOF 137 ・ECM 通信 42 ・FAX 受信モード 71 ・ISDN 21 ・Mac 145
マッキントッシュ インストール	・ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF 25 ・DPI 207 ・DPOF 137 ・ECM 通信 42 ・FAX 受信モード 71 ・ISDN 21 ・Mac 145 ・Mac OS 181 ・MFL-ProJ 157 ・NTSC 方式 123
マッキントッシュ インストール	・ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF 25 ・DPI 207 ・DPOF 137 ・ECM 通信 42 ・FAX 受信モード 71 ・ISDN 21 ・Mac 145 ・Mac 0S 181 ・MFL-ProJ 157 ・NTSC 方式 123 ・OCR 機能 203 ・PB 11 ・Presto!™PageManager 178
マッキントッシュ インストール	・ADF 25 ・DPI 207 ・DPOF 137 ・ECM 通信 42 ・FAX 受信モード 71 ・ISDN 21 ・Mac 145 ・Mac 0S 181 ・MFL-ProJ 157 ・NTSC 方式 123 ・OCR 機能 203 ・PB 11 ・Presto!™PageManager 178 ・RAM 153
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 229 メディアカード 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリ代行受信 93	・ADF
マッキントッシュ インストール	・ADF
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 229 メディアカード 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリ代行受信 93	・ADF 25 ・ DPI 207 ・ DPOF 137 ・ ECM 通信 42 ・ FAX 受信モード 71 ・ ISDN 21 ・ Mac 145 ・ Mac 0S 181 ・ MFL-ProJ 157 ・ NTSC 方式 123 ・ OCR 機能 203 ・ PB 11 ・ Presto!™PageManager 178 ・ RAM 153 ・ RCA 124 ・ TWAIN 205 ・ USB ケーブル 155
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 22 メディアカード 135 メディアドライブ 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリーに入ったファクス出力 99 文字入力 15	・ADF 25 ・ DPI 207 ・ DPOF 137 ・ ECM 通信 42 ・ FAX 受信モード 71 ・ ISDN 21 ・ Mac 145 ・ Mac 0S 181 ・ MFL-ProJ 157 ・ NTSC 方式 123 ・ OCR 機能 203 ・ PB 11 ・ Presto!™PageManager 178 ・ RAM 153 ・ RCA 124 ・ TWAIN 205 ・ VCCI 10 ・ Windows® 2000 Professional 162
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 22 メディアカード 135 メディアドライブ 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリーに入ったファクス出力 99 マ字入力 15 モノクロコピーボタン 1	・ADF 25 ・ DPI 207 ・ DPOF 137 ・ ECM 通信 42 ・ FAX 受信モード 71 ・ ISDN 21 ・ Mac 145 ・ Mac 0S 181 ・ MFL-ProJ 157 ・ NTSC 方式 123 ・ OCR 機能 203 ・ PB 11 ・ Presto!™PageManager 178 ・ RAM 153 ・ RCA 124 ・ TWAIN 205 ・ VCCI 10 ・ Windows® 2000 Professional 162 ・ Windows® 95 159
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 22 メディアカード 135 メディアドライブ 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリーに入ったファクス出力 99 文字入力 15	・ADF 25 ・ DPI 207 ・ DPOF 137 ・ ECM 通信 42 ・ FAX 受信モード 71 ・ ISDN 21 ・ Mac 145 ・ Mac 0S 181 ・ MFL-ProJ 157 ・ NTSC 方式 123 ・ OCR 機能 203 ・ PB 11 ・ Presto!™PageManager 178 ・ RAM 153 ・ RCA 124 ・ TWAIN 205 ・ VCCI 10 ・ Windows® 2000 Professional 162
マッキントッシュ インストール 181 MFL-ProJ 181 プリンタドライバのインストール 181 マルチファンクションセンター 151 右矢印ボタン 22 メディアカード 135 メディアドライブ 217 メモリゲンカイ 229 メモリー受信 削除 94 設定 93 プリント 99 メモリ使用状況リスト 106 メモリ代行受信 93 メモリーに入ったファクス出力 99 マ字入力 15 モノクロコピーボタン 1	・ADF 25 ・ DPI 207 ・ DPOF 137 ・ ECM 通信 42 ・ FAX 受信モード 71 ・ ISDN 21 ・ Mac 145 ・ Mac 0S 181 ・ MFL-ProJ 157 ・ NTSC 方式 123 ・ OCR 機能 203 ・ PB 11 ・ Presto!™PageManager 178 ・ RAM 153 ・ RCA 124 ・ TWAIN 205 ・ VCCI 10 ・ Windows® 2000 Professional 162 ・ Windows® 95 159

## 用語集

#### あ

#### ● RCA

端子ケーブル。一般オーディオで使用されている映像と音声の接続用端子です。本機では、映像入力端子(ビデオキャプチャー)として使用しています。

#### ISDN

NTT が行っている電話線のサービスです。デジタルの回線で 1 回線でコンピュータと電話など 1 度に 2 回線分使うことができます。

#### ●アイコン

画面上で、ファイルやフォルダプログラムなどを示す絵文字です。

#### ●アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接触って操作するソフトウェアです。

#### ● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

#### ●インクジェット

専用のインクを印刷ヘッドのノズルから用紙に吹き付けて印字する方式です。

#### ●インターフェース

PC と周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。

#### ●ウィザード

Windows®95/98/Me などで、設定作業を 半自動化してくれる機能です。

#### WindowsNT®

Microsoft 社が開発したネットワーク OS です。

#### Windows<sup>®</sup> 95/98/Me

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 95年、98年、00年(= Millennium edition)に発売されました。

#### ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本機に送ります。

#### ● NTSC 方式

日本やアメリカの TV やビデオに使われ ているカラー方式。ヨーロッパでは PAL 方式を使っています。

#### MFL-ProJ

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバやスキャナ機能などをもっています。

#### LCD

液晶表示管です。本機ではディスプレイとして使用します。

#### OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、コンピュータの基本ソフトウェア群です。

#### ● OCR 機能

画像ファイルをテキストファイルに変換する機能です。

#### Automatic E-mail Printing

E メールを自動的にプリントしたり、定期的に新着メールを確認するソフトウェアです。

#### ●オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更 できる機能です。

#### か

#### ●回線種別

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生したパルスを数えて検出するパルス式と、周波数を検出して判別するトーン式があります。

#### ●画質強調

解像度や明るさを自動的に調整してより鮮や かにプリントする機能です。

#### ●機密ポーリング

受信側のファクス操作で暗証番号を入れ送信側のファクスにセットしてある原稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に送信させる機能です。

#### ●キャリアシート

記録紙を本機にセットする際、サイズ別に正しい向きにセットするためのシートです。

#### ●公衆回線

一般の電話回線です。

#### ●コンパクトフラッシュ ™

Scan Disk 社が開発した Flash ATA Card 互換のコンパクトな記憶メモリーカード。 多くのデジタルカメラで使用されます。

#### さ

#### ●サムネイル

ファイルの内容を表示したラベルのことで す。

#### 3極-2極変換アダプタ

電源コードでアース線つき(3 極コード)の ものを2極のコンセントに差し込むときに使 うアダプタです。

#### ●順次同報送信

同じ原稿を複数の送信先を設定して 1 度に送信させる機能です。

#### ●親切受信

ファクスを着信したときに間違えて外付電話 を取ってしまったときでも自動的に本機が ファクス受信を行う機能です。

#### ●スキャンEメ<del>ー</del>ル

専用キーを押すだけで読みとって原稿を自動的にEメールに添付する機能です。

#### ●スタックコピ<del>ー</del>

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、1 枚目を希望枚数分、2枚目を希望枚数分のよう にコピーしていくことです。

#### ●スマートメディア™

切手大の小型メモリーカード。多くのデジタ ルカメラで使用されます。

#### ●ソートコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合に、原稿 1 部すべてコピーした後、再度 1 ページ目からコピーし、希望部数分コピーしていくことです。

#### た

#### ●タスクバー

画面の上にあるプログラムの起動やフォルダ の表示のためのボタンを配置してある場所の ことです。

#### TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略でイメージスキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。

#### DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

#### DPOF

Digital Print Order Format の略でデジタルカメラの写真印刷を自動化するための統一規格です。

#### ●2 in1

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙にコピーする 機能です。

#### ●デバイス

ハードディスクやプリンタのような、コン ピュータで使用されるハードウェアのことで す。

#### ●デュアルアクセス

1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。

#### ●雷話呼び出し機能

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先の電話に知らせる機能です。

#### ●取りまとめ送信

メモリーに貯えられているタイマー送信用の データを、同一の相手ごとにまとめてタイ マーで指定された時間に送信する機能です。

### は。

#### ●ハーフトーンパターン

色を表現するインクの様相で、本機ではより なめらかに見せるフォトとよりシャープに見 せるクラスタから選択できます。

#### ●パラレルプリンタケーブル

複数の信号線をまとめてあるケーブルで同時 に数ビットまとめてデータを送ることができ ます。コンピュータと本機を接続します。

#### ● PC

Personal Computer (パーソナルコン ピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコン ピュータです。

## 用語集

#### ● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本ではDOS/Vパソコンとも言われます。

#### ●ビデオキャプチャー

ビデオ機器で再生した映像を本機に撮り込み、コンピュータ上の画像ファイルに変換したり、そのままプリントしたりできる機能です。

#### ●ファクス転送

ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先のファクスに転送させる機能です。

#### ● 4 in 1

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙にコピーする 機能です。

#### ●フォトメディアキャプチャー

メディアカードなどに保存されている画像を データとして取り込み、本機から直接プリントできる機能です。

#### ●プリンタケーブル

本機とコンピュータを接続するケーブルです。

#### ●プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアのコマンドを プリンタで使用されるコマンドに変換するソ フトウェアです。

#### ● Presto!™PageManager

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの 操作ができるソフトウェアです。

#### ●ポーリング通信

受信側のファクス操作で送信側のファクスに セットしてある原稿を自動的に送信させる機能です。

#### ま

#### ●メディアカード

小型の記憶媒体。デジタルカメラなどで使用 されています。

#### ●メモリー送信

ファクス原稿を初めに読み取りそれをメモ リーに貯えてから送信する機能です。

#### ●メモリー代行受信

用紙がセットされていないときなど、着信したデータをいったんメモリーに貯えておく機能です。

#### ●メディアドライブ

MFC本体付属のデジタルメディアスロットが 外付けリムーバブルディスクドライブとして 機能し、データの読み書きが可能です。

#### や

#### ● USB ケーブル

Universal Serial Bus

「ユニバーサル シリアル バス」の略。ハブを介して最大127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、コンピュータの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

#### 

#### ●リアルタイム送信

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能です。

#### ●リモート記動

本機に接続された外付け電話機から本機を操作する機能です。

#### ●リモコンアクセス

外出先から本機をリモートコントロールして 操作を行う機能です。

#### ●ログオン(ログイン)

コンピュータやシステムでアクセスするとき に行なう操作です。

#### AtoZ -

#### ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を 一枚ずつ入れるのではなく自動的に原稿を本 機に送ります。

#### Automatic E-mail Printing

E メールを自動的にプリントしたり、定期的に新着メールを確認するソフトウェアです。

#### DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、解像 度を示します。

#### DPOF

Digital Print Order Format の略でデジタルカメラの写真印刷を自動化するための統一規格です。

#### ● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

#### ISDN

NTT が行っている電話線のサービスです。デジタルの回線で 1 回線でコンピュータと電話など 1 度に 2 回線分使うことができます。

#### 

- 本語表示管です。本機ではディスプレイとして使用します。

#### MFL-Pro. I

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバやスキャナ機能などをもっています。

#### ● NTSC 方式

日本やアメリカの TV やビデオに使われているカラー方式。ヨーロッパでは PAL 方式を使っています。

#### ● OCR 機能

画像ファイルをテキストファイルに変換する 機能です。

#### OS

Operating System(オペレーティングシステム)の略で、コンピュータの基本ソフトウェア群です。

#### PC

Personal Computer (パーソナルコン ピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコン ピュータです。

#### ● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/ $\alpha$  パソコンとも言われます。

#### ● Presto!™PageManager

書類や写真のスキャン、シェア、分類などの 操作ができるソフトウェアです。

#### ● RCA

端子ケーブル。一般オーディオで使用されている映像と音声の接続用端子です。本機では、映像入力端子(ビデオキャプチャー)として使用しています。

#### TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略でイメージスキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。

#### ● USB ケーブル

Universal Serial Bus

「ユニバーサル シリアル バス」の略。ハブを介して最大127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、コンピュータの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

#### WindowsNT®

Microsoft 社が開発したネットワーク OS です。

#### ■ Windows®95/98/Me

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 95年、98年、00年(= Millennium edition)に発売されました。

## ご注文シート

- ・消耗品のご注文は、インターネット、フリーダイヤル、FAXにてご注文を承っております。
- ・FAXにてご注文される場合は下記オーダーシートにご記入の上、お申し込み下さい。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上(消費税加算前)の場合は全国無料です。
- ・5,000円未満の場合は1,000円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

〈代引き〉・・・・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

〈お振込(銀行・郵便)〉・・・・ ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。

※振込手数料はお客様負担となります。

〈クレジットカード〉・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 又、弊社からの領収書の発行は致しかねますのでご了承願います。

#### 【ご注文先】

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトclub

インターネット : http://www.brother.co.jp/direct/

FAX : 052-825-0311

フリーダイヤル : 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先 : 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行: さくら銀行 上前津支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860 - 1 - 27600

お客様ご住所〒				
お名前	TEL	FAX		
お支払い方法 カード種類	銀行振込・郵便振込・代 ①VISA ②JCB ③UC ④		Master ⑦JA	ccs
カードNo.				
カード名義人名		有効期限	年	月

品 名	部品コード	単価(税別)	ご注文数	金 額
インクカートリッジ 黒 (LC50BK)	8XC301 - 00104	¥2,200		
インクカートリッジ シアン (LC50C)	8XC302 - 00104	¥1,300		
インクカートリッジ マゼンタ (LC50M)	8XC302 - 00204	¥1,300		
インクカートリッジ イエロー (LC50Y)	8XC302 - 00304	¥1,300		
ハイクオリティーコート紙 200枚 (BP-72CA)	58XW02 - 00204	¥2,000		
専用光沢紙 20枚 (BP-GLA)	58XW04 - 00104	¥2,000		
		送 料		
		消費税		
		合 計		

(コピーしてお使いください。)

## アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。

で不明な点、もしくはお問い合わせなどでざいましたら下記までで連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねいたしますので、あらかじめで確認いただけますと助かります。

#### 【お客様MFC-7400J専用お問い合わせ窓口】

フリーダイヤル TEL:0120-143410

受付時間 午前10:00~11:45

午後1:00~5:00

営業日 月曜日~金曜日

(土日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます)

## 【添付ソフトウェア Presto!™ PageManager & MaxReader テクニカルサポート窓口】

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL:03-5472-7008

FAX:03-5472-7009

受付時間 午前10:00~12:00

午後1:00~5:00

(土日・祝日を除く)

テクニカルサポート 電子メール: support@newsoft.co.jp

ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

#### 【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトClub

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

TEL: (052)824-3410 FAX: (052)825-0311

インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトClubにて対応させていただきます。
- ・なお、ご注文の際は、取扱説明書の「FAX消耗品等のご注文について」の注文書にてFAXなどの方法でご注文願います。

(本機のリストプリント機能の消耗品シートをご利用いただき、FAXなどの方法でご注文いただくこともできます。)

## brother

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている 電源が本製品に適切でないおそれがあります。

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を 負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は 大切に保存してください。